

Egz. 2

Regulamin techniczny
st. Włislica

Lublinie
Zarząd Kolei Dojazdowej
ODDZIAŁ PRZEWOZÓW
w **Jędrzejowie**

Egz. **2**

REGULAMIN TECHNICZNY

stacji **stacja Wislice** W.
post. odgał. skróć nazwy

stacja pośrednia
rodzaj stacji (post. odgał.)

II
klasa stacji

Regulamin sporządzono w **3** jednobrzmiących egzemplarzach. Regulamin zawiera **62** stron.

Członkowie Komisji	Podpisy (czytelne)	Data
Zawiadowca (naczelnik) stacji	<i>Leon Branczyński</i>	10.VI.1961r.
Zawiadowca odcinka zabezpieczenia ruchu	<i>P. C...</i>	6.VII.61
Zawiadowca odcinka łączności	<i>P. C...</i>	6.VII.61.
Zawiadowca odcinka drogowego	<i>Rodulski</i>	6.VII.61.
Zawiadowca odcinka sieciowego		
Zawiadowca odcinka elektroenergetycznego		
Naczelnik (zawiadowca) lokomotywowni	<i>W. O...</i>	6.VII.1961.
Naczelnik elektrowozowni		
Naczelnik wagonowni		
Kontroler ruchu	<i>...</i>	11.VII.1961.
Kontroler przewozów		
Kontroler zabezpieczenia ruchu		
Kontroler łączności		
Kontroler drogowy	<i>J. H...</i>	3.VII.1961r.
Kontroler sieci i zasilania		
(St.) Kontroler trakcji	<i>J. Sytko</i>	11.07.1961.

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
ZARZĄD OKRĘGOWY KOLEI DOJAZDOWEJ
w JĘDRZEJOWIE

Sprawdził ref. techn. PO **7 KB 13-VII-61** *Oluk*

Naczelnik Oddziału
Zabezpieczenia Ruchu i Łączności

Zatwierdzam, dnia **13/VII** 19**61** r.

Naczelnik Oddziału Przewozów

Lp.	T R E Ś C	Strona
1	Położenie stacji (posterunku odgałęźnego)	5
2	Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach)	5
3	Zakres czynności stacji	6
4	W skład stacji wchodzi	6
5	Bocznice stacyjne i szlakowe oraz stacje „Wu” obsługiwane przez stację	6
6	Pod względem administracyjnym do stacji należą	9
7	Pojemność stacji	9
8	Tory stacyjne	10
9	Wykaz posterunków nastawczych i dyspozytorskich	11
10	Wykaz rejonów manewrowych	11
11	Wykaz zwrotnic i wykolejnic z podziałem na okręgi	12
12	Oględziny rozjazdów, dokręcanie śrub i wkrętów oraz dobijanie haków na rozjazdach	14
13	Zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem	14
14	Pierwszeństwo w przyjęciu pociągów na stację	15
15	Ograniczenia w ruchu na stacji, przyległych szlakach i odcinkach	15
16	Przygotowanie drogi przebiegu i zgłoszenie jej gotowości	16
17	Przerzwanie manewrów na czas trwania przebiegu	17
18	Sprawdzenie czy droga przebiegu jest wolna	18
19	Obserwacja drogi przebiegu i sygnału końca pociągu	19
20	Cofnięcie dźwigni semafora i rozwiązanie drogi przebiegu	20
21	Zmiana świateł czerwonych na białe sygnałów na pociągach	21
22	Dopuszczalne skrajnie ulgowe na przyległych szlakach i odcinkach	21
23	Przejazdy na stacjach i przyległych szlakach	22
24	Oświetlenie na stacji	22
25	Urządzenia dla odprawy przesyłek i osób	25
26	Urządzenia trakcyjne i wagonowe	28
27	Najbliższa pomoc techniczna	30
28	Inne urządzenia na stacji	31
29	Porządek i czas zgłaszania się i obejmowania służby	31
30	Wykaz odnośnych urzędów administracyjnych i jednostek służbowych ze wskazaniem adresów	32
31	Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek	33
32	Skorowidz zmian i uzupełnień wniesionych do regulaminu	34

Lp.	T r e ś ć	Strona
33.	Wykaz podziału czynności między pracowników	35
34.	Regulamin prowadzenia ruchu poc. w czasie przerwy	36
35.	Regulamin obsługi bocznicy Cukrowni Łubna w Złotej P.	36
36.	Regulamin obsługi bocznicy GS Wislica	38
37.	Regulamin obsługi bocznicy Cegieli Kolosy	39
38.	Regulamin obsługi bocznicy Cukrowni Łubna w Jadzinku	40
39.	Regulamin obsługi ładowni i po Złota Pinczowska	42
40.	Regulamin obsługi posterunku odstępowego "Wu" i p.o. Kolosy	44
41.	Regulamin obsługi ładowni i po. Jurkow	47
42.	Regulamin obsługi ładowni i po. Brodek	49
43.	Regulamin obsługi ładowni i po. Jadzinek	51
44.	Regulamin techniczny przystanku osobowego Nieprowie	53
45.	Regulamin pracy manewrowej na stacji	54
46.	Pomoc lekarska i sanitarna	54
47.	Obrona przeciwpożarowa	55
48.	Regulamin wydawania ostrzeżeń drużynom parowozowym	56
49.	Kalendarz oświetlen /ramowy/ 1.	58
50.	Kalendarz oświetlen /ramowy/ 2	57

3. Zakres czynności stacji

Stacja jest czynna stale. Stacja wykonuje czynności ekspedycyjne w pełnym zakresie. Ekspedycja czynna towarowa w godzinach od 8 do 12 i od 14 do 18

Odprawa osób bagazu odbywa się w ciągu całej doby.
Odprawa przesyłek ekspresowych odbywa się w godzinach od 8 do 12 i od 14 do 18.

4. W skład stacji uchodzą

Stacja pod względem ruchowym stanowi jedną grupę torów, które służą do przyjmowania i odprawiania i przepuszczania pociągów osobowych i towarowych.

Stacja pod względem organizacyjnym stanowi jednolitą komórkę wykonywującą połączone czynności.

5. Bocznice stacyjne i szlakowe oraz stacje „Wu” obsługiwane przez stację

Nazwa bocznic lub punktu ładunkowego	Stacyjna (szlakowa) czynna (nieczynna)	Na bocznic nie mogą kursować lokomotywy (wagon)	Odległość od stacji km	Regulamin obsługi na stronie
1	2	3	4	5
Cukrownia Lubna Żłota Pinczowska	klasowa czynna	lokomotywa Pwa 1	8.155.30	36
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wislicy	stacyjna czynna	lokomotywa Pwa 1	0.50	38
Kazimierskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych Kazimierza w. Cegielnia Nr.8 Kołosy	szlakowa czynna	lokomotywa Pwa 1	6.027.10	39
Cukrownia Lubna Jadzinek	szlakowa czynna	ograniczenia nie ma	8.898.60	40
„Wu” Żłota Pinczowska	czynny	lokomotywa Pwa 1	8.258.00	5962 12

Bocznicie stacyjne i szlakowe oraz stacje "Wu" obsługiwane przez stacje.

Nazwa boczniccy lub punktu ładunkowego.	stacyjna szlakowa czynna nieczynna na	Na boczni cy nie mogą kursować komotywy/ wagony/	Odle- głosc od st. km.	Regula min obsługi na stronie
1.	2.	3.	4.	5.
" Wu " Jurków	czynny	ograniczen niema	2.180.90	47
" Wu" Brodek	czynny	ograniczenia niema	4.136.10	49
" Wu" Kolosy	czynny	ograniczen niema	6.178.10	44
" Wu" Jadzinek	czynny	ograniczen niema	8.987.10	51

7. Pojemność stacji

		Ilość wagonów
Maksymalna pojemność stacji		29
Normalna pojemność stacji	0,6	17
		Ilość pociągów
Na stacji może znajdować się równocześnie najwięcej pociągów	{ pasażerskich	2
	{ i towarowych	-
	{ tylko towarowych	2

11. Wykaz zwrotnic i wykołojnic z podziałem na okręgi

N A S T A -

Nr zwrotnicy (wyko- lejnicy)	Zasadnicze położenie	Sposób prze- stawa- nia	Wyposażona (niewyposażona) w latarnię lub tarczę	Oświetlana (nieoświetlana) elektrycznie naftą	Gdzie powinien znajdo- wać się klucz w czasie		W czasie wolnym od przejazdu pociągu powinna być otwarta (zamknięta)
				stałe (czasowo)	trwania przebiegu	w pozostałym czasie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	na zwrt. Nr.2	r.	latarnia	naftą stałe	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu		zam- knięta
2.	Na tor Nr.1	r.	latarnie	naftą stałe	na tablicy klu- czowej u dyżurnego ruchu.		zam- knięta
3.	Na tor Nr.2	r.	latarnie	naftą stałe	na tablicy klu- czowej u dyżurnego zam- ruchu.		knięta
4.	na zwrotnicę Nr.5	r.	tarcza	nie nie	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta
5.	Na tor Nr.5	r.	tarcza	nie nie	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta
6.	na zwrot.Nr. 2	r.	latarnie	naftą stałe	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta
7.	Na tor Nr.2	r.	latarnie	naftą stałe	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta
8.	Na tor NR.1	r.	latarnie	naftą stałe	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta
ZK 1	nałożona na torze Nr.3	r.	tarcze	nie nie	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta
ZK 2	nałożona na torze Nr.4	r.	tarcze	nie nie	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta
ZK 3	nałożona na torze Nr.4	r.	tarcze	nie nie	na tablicy klu- czowej u dyżur- nego ruchu.		zam- knięta.

Czynności pracowników pełniących służbę na nastawni
(posterunku)

9

Dyżurny ruchu

1. Obsługuje trzy aparaty telefoniczne dwa pociągowe jeden korespondencyjny oraz selektor.
2. Prowadzi dziennik zapowiadania pociągów, dziennik ruchu, książkę ostrzeżeń, książkę rozmów telefonicznych, książkę przedawiacji przesyłek, wypisuje i wydaje pozwolenia na wyjazd pociągów i rozkazy szczególne.
3. Wydaje zwrotniczemu klucze zwrotnicowe od zapór kłodowych z poleceniem przygotowania drogi przebiegu pociagu i osobiście po sprawdzeniu zawiesza je na kontrolnej tablicy kluczowej.
4. Daje nakaz jazdy.

Z w r o t n i c z y

1. Przygotowuje drogę przebiegu na każdorazowe polecenie dyżurnego ruchu.
2. Utrzymuje w należytych porządku i czystości pomieszczenia służbowe, perony place na i wyładunkowe.
3. Oczyszcza dwa razy dziennie przejazdy, drogi kołowej przy zwrotnicy Nr. 1 i 8
4. Utrzymuje w czystości i smaruje zwrotnice i wykolejnice, oraz oświetla zwrotnice.

12. Ogledziny rozjazdów, dokręcanie śrub i wkrętów oraz dobijanie haków na rozjazdach

[illegible]

13. Zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem

Na torze Nr	Od strong	Do kogo należy obowiązek zabezpieczenia	W jaki sposób zabezpiecza
1	2	3	4
3.4	st. Pinczów	zwrotniczego	kłoda zaporowa
4	st. Cudzynowice	zwrotniczego	zahamowanie hamulcem wago- nowym ręcznym.

14. Pierwszeństwo w przyjęciu pociągów na stacje

W razie jednoczesnego zbliżania się pociągów z kierunku Pinczowa i z kierunku Cudzynowic, najpierw przyjąć pociąg z kierunku stacji Cudzynowice.

15. Ograniczenia w ruchu na stacji i przyległych szlakach

1. Na torze Nr.3 rampa magazynu handlowego jazda parowozem Pwa 1 nie dozwolona.
2. Istnieje nakaz popychania pociągów z kierunku Pinczowa i Cudzynowic.
3. Na odcinku Wislica-Cudzynowice i Wislica-Młodzawy podwójna trakcja dozwolona, natomiast od Młodzaw do Pinczowa podwójna trakcja nie dozwolona.
4. Lokomotywy serji Pwa 1 nie mogą być łączone z lokomotywami serji Pk.
5. Dopuszczalna ilość osi w pociągach towarowych kierunku parzystego i nie parzystego wynosi 40 osi.
6. Ilość par wygonów z ławami pokretnymi załadowanych wspólnym ładunkiem może być włączona do pociągów mieszanych 3 do towarowych 4.
7. Dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 9,0 tony
8. Dopuszczalne obciążenie na 1 mb. toru wynosi 3 tony.

16. Przygotowanie drogi przebiegu i zgłoszenie jej gotowości

Oznaczenie przebiegów	Nastawnie (posterunki) biorące udział w przebiegu	W jaki sposób dyżurny ruchu upewnia się, że tor jest wolny przed daniem polecenia przygotowania drogi przebiegu	W jaki sposób dyżurny ruchu upewnia się, że droga przebiegu jest gotowa i sygnał zezwalający na jazdę został podany
1	2	3	4
z Pinczowa na tor1	Drogę prze tej obserwacji torow	Na podstawie osobis	Na podstawie ustnego meldunku zwrotniczego.
pinczowa biegu przy	Na podstawie osobis	Na podstawie osobis	Po upewnieniu się że klucze
na tor2 gotowuje	tej obserwacji torow	tej obserwacji torow	zwrotnicowe wchodzące w
z Gudzynowic na na ustne	Na podstawie osobis	Na podstawie osobis	drogę przebiegu pociągu
tor 1. polecenie	Na podstawie osobis	Na podstawie osobis	znajdują się na kontrolnej
z Gudzynowic dyżurnego	tej obserwacji torow	Na podstawie osobis	tablicy kluczowej.
nowic na ruchu.	Na podstawie osobis	Na podstawie osobis	I po osobistym sprawdzeniu
tor 2.	tej obserwacji torow	Na podstawie osobis	tego gruncie.
z toru Nr1 do Pinczow	Drogę prze biegu przy	Na podstawie osobis	
z toru Nr.2 do Pinczow	gotowuje	Na podstawie osobis	
z toru nr.1 do Gudzynowic	na ustne polecenie	tej obserwacji torow	
z toru Nr.2 do Gudzynowic	dyżurnego ruchu.	Na podstawie osobis	
		tej obserwacji torow	
		Na podstawie osobis	
		tej obserwacji torow	

17. Przerzwanie manewrów na czas trwania przebiegu

Oznaczenie przebiegów	Należy przerwać manewry		Dawanie polecenia i sposób upewniania się o przerwaniu manewrów
	na torach	przed wjazdem (wyjazdem) pociągu na minut	
1	2	3	4
z Pinczowa na tor nr.1	Nr. 2,3	10	Polecenie przerwania pracy manewrowej wydaje dyżurny ruchu i upewnia się po osobistym sprawdzeniu na gruncie,
z Pinczowa na tor nr.2	Nr. 1,4	10	
z Cudzynowic na tor nr.1	Nr. 2,3	10	
z Cudzynowic na tor nr.2	Nr. 1,4	10	
z toru nr.1 do Pinczowa	Nr. 2,3	8	Polecenie o przerwaniu manewrów wydaje dyżurny ruchu i upewnia się poosobistym sprawdzeniu na gruncie.
z toru nr.2 do Pinczowa	Nr. 1,4	8	
z toru nr.1 do Cudzynowic	Nr. 2,3,4	8	
z toru nr.2 do Cudzynowic	Nr. 1,4	8	

18. Sprawdzenie czy droga przebiegu jest wolna

Oznaczenie przebiegów	W którym okręgu i kto sprawdza czy droga przebiegu jest wolna	Sposób sprawdzenia
1	2	3
z Pinczowa na tor nr.1	zwrotniczy i dyżurny ruchu	Zwrotniczy sprawdza na gruncie w trakcie przygotowania drogi przebiegu a dyżurny ruchu upewnia się na podstawie osobistej obserwacji z przed budynku stacyjnego.
z Pinczowa na tor nr.2	zwrotniczy i dyżurny ruchu	
z Gudzynowic na tor nr.1	zwrotniczy i dyżurny ruchu	
z Gudzynowic na tor nr.2	zwrotniczy i dyżurny ruchu.	
z toru nr.1 do Pinczowa		
z toru nr.2 do Pinczowa		
z toru nr.1 do Gudzynowic		
z toru nr.2 do Gudzynowic		

19. Obserwacja drogi przebiegu i sygnału końca pociągu

Oznaczenie przebiegów	Kto obserwuje przygotowaną drogę przebiegu, przejeżdżający pociąg i sygnał końca pociągu	Gdzie powinien znajdować się pracownik w czasie obserwacji
1	2	3
z Pinczowa na tor nr. 1	zwrotniczy i dyżurny ruchu	Zwrotniczy spotyka pociąg
z Pinczowa na tor nr. 2	zwrotniczy i dyżurny ruchu	na pierwszej wjazdowej
do Pinczowa na tor nr. 1	zwrotniczy i dyżurny ruchu	zwrotnicy, a dyżurny ruchu przy
do Pinczowa na tor nr. 2	zwrotniczy i dyżurny ruchu.	torze na który przyjmuje pociąg Nr. 1 lub 2.
z Gudzynowic na tor nr. 1	zwrotniczy i dyżurny ruchu	Zwrotniczy spotyka pociąg
z Gudzynowic na tor nr. 2	zwrotniczy i dyżurny ruchu	na wjazdowej zwrotnicy, dyżur
do Gudzynowic z toru nr. 1	zwrotniczy i dyżurny ruchu	ny ruchu przy torze z którego
do Gudzynowic z toru nr. 2	zwrotniczy i dyżurny ruchu	wyprawia pociąg.

20. Cofnięcie dźwigni semafora i rozwiązanie drogi przebiegu

Oznaczenie przebiegów	Cofnąć dźwignię semafora do położenia zasadniczego gdy	Rozwiązać drogę przebiegu po stwierdzeniu, że koniec pociągu minął
¹ z Pinczowa na tor nr. 1	²	³ Po wjeździe pociągu na tor Nr.1 z końcowymi sygnałami i zatrzymaniem się w granicach zakresu zwrotnicy Nr.2
z Pinczowa na tor nr. 2		Przy wjeździe na tor Nr.2 z końcowymi sygnałami i zatrzymaniem się w granicach zakresu zwrotnicy Nr.3
z Gudzynowic na tor nr. 1		Po wjeździe pociągu na tor Nr.1 z końcowymi sygnałami i zatrzymaniem się w granicach zakresu zwrotnicy Nr. 8
z Gudzynowic na tor. nr.2		Po wjeździe pociągu na tor nr.2 z końcowymi sygnałami i zatrzymaniem się w granicach zakresu zwrotnicy Nr.7
le Pinczowa na z toru nr. 1		Po wyjeździe pociągu z końcowymi sygnałami i minięciem zwrotnicy Nr.1
do Pinczowa z toru nr. 2		Po wyjeździe pociągu z końcowymi sygnałami i minięciem rozjazdu Nr.1
do Gudzynowic ; toru nr.1		Po wyjeździe pociągu z końcowymi sygnałami i minięciem rozjazdu Nr.8
do Gudzynowic z toru nr.2		Po wyjeździe pociągu z końcowymi sygnałami i minięciem rozjazdu Nr. 8

23. Przejazdy na stacji i przyległych szlakach

Przejazd znajduje się		Przejazd jest nieobsługiwany, obsługiwany przez	Odległość prze- jazdu od miej- sca obsługi metrów	Sygnał wymagający przejazdu	Do kogo należy obowiązek	
na km	na stacji, posterunku, szlaku				podawania sygnałów na przejazd	czyszczenia żłobków na przejeździe
1	2	3	4	5	6	7
9.066	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany	-	-	-	służby drogo- wej
9.432	na szlaku Pinczow-Wislica	obsługiwa- ny przez przejazdo.	237	-		przejazdowy
9.605	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				przejazdowy
9.669	na szlaku Pinczow-Wislica		na miejscu		dyżurny ruchu Pinczow	przejazdowy
9.823	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
10.848	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
11.375	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
11.951	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
13.083	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
13.603	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
15.306	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
16.046	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
16.200	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
16.447	na WU Młodzawy	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
16.629	na szlaku Pinczow-Wislica	nie obsłu- giwany				do służby drogowej
16.812	Pinczow-Wislica na szlaku	nie obsłu- giwany				do służby drogowej

24. Oświetlenie na stacji

Miejsce znajdowania się punktów świetlnych	Rodzaj oświetlenia	Ilość lamp siła światła	Włącznik znajduje się Kto obsługuje	Oświetlenie zastępcze
1	2	3	4	5
Biuro dyżurnego ruchu	elektry- czne	2 220-100v	u dyżurnego ruchu dyżurny ruchu	Lampa naftowa
Biuro Zawiadowcy stacji	elektrycz- ne	2 220-100v	z zawiadowcy stacji zawiadowca stacji	u dyż. ruchu
Poczekalnia	elektrycz- ne	1 220-60v	u dyżurnego ruchu dyżurny ruchu	Lampa naftowa u dyż. ruchu
Peron i tory	elektrycz- ne	4 220-100-300	u dyżurnego ruchu dyżurny ruchu	Lampa naftowa u dyż. ruchu

Przejazdy na stacji i przyległych szlakach

Przejazd znajduje się na km.	na stacji po- sterunku szlaku	Przejazd jest nieob- sługiwany obsługiwany przez	Odleg- łość przejazd duo- miejsc obsługi metrow	Sygnal wywoła- wczy przejazd du	Do kogo należy obowiązek podawania sygnałów na prze- jazd	czyś czenie żłobkow na prze- jezdzie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17,685	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
18,502	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby by drogo.
19,568	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
20,994	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
21,677	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
22,521	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
23,013	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
23,606	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
24,006	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
24,076	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
24,797	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
25,250	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
25,852	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
26,481	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
27,292	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
28,604	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
28,731	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
29,138	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
29,326	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
29,904	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
31,290	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
31,593	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
32,210	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
33,054	na szlaku Pin- czów-Wislica	nieobsługi- wany	-	-	-	do służby drogowej
33,599	na szlaku	nieobsługiw.	-	-	-	do służby drogowej
35,224	na szlaku	nieobsługiw.	-	-	-	do służby drogowej

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35,395	na szlaku	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
36,691	na stacji Wislica	nieobsługi wany	-	-	-	do zwrotniczego pełniacego dyżur
36,934	na stacji Wislica	nieobsługi wany	-	-	-	do zwrotniczego pełniacego dyżur
37,109	na szlaku Wi- slica-Gudzyno.	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
37,709	na szlaku Wisli ca-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
37,769	na szlaku Wis lica-Gudzynow.	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
38,457	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
38,972	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
39,293	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
40,076	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
40,993	na Wu Brodek	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
43,031	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
43,400	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
44,067	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
44,657	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
45,503	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
45,371	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
46,931	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
47,409	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
47,530	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
48,106	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
48,360	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
48,625	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
49,274	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
49,687	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- wany	-	-	-	do służby drogowej
50,425	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
50,821	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
51,508	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
51,920	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsłu- giwany	-	-	-	do służby drogowej
53,328	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej
53,766	na szlaku Wis lica-Gudzynowice	nieobsługi wany	-	-	-	do służby drogowej

25. Urządzenia dla odprawy przesyłek i osób

Place ładunkowe

Nr placu	Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie placu	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość placu w metrach
1	2	3	4	5
8 ogólnego użytku	3	Ogólno na i wyładunkowy	68	3/21
1	5	plac handlowy do składowania węgla	11	15
2	5	plac handlowy do składowania węgla	11	15
3	5	plac handlowy do składowania węgla	11	15
4	5	plac handlowy do składowania węgla	11	15
5	5	plac handlowy do składowania węgla	10	15,7

Magazyny

Oznaczenie magazynu	Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie magazynu	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość magazynu w metrach
1	2	3	4	5
Towarowo wagonowy	3	dla przechowywania przesyłek bagażowo-ekspresowych-towarowych	10	6

Rampy

Oznaczenie rampy	Znajduje się przy torze Nr	Rodzaj i przeznaczenia rampy	Dopuszczalne obciążenie na m ²	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość rampy
1	2	3	4	5	6
		niema			

Wagi wagonowe

Na torze Nr	W czyjej dyspozycji znajduje się waga	Czy jest czynna Kto obsługuje	Pomost		Przejazd lokomotywy niedozwolony lub dozwolony z szybkością km/godz.
			długość	siła udźwigu	
1	2	3	4	5	6

Dźwigi

Miejsce znajdowania się dźwigu	Stoły (ruchomy)	Siła udźwigu ton	Rodzaj napędu	Kto obsługuje
1	2	3	4	5

Skrajniki

Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie toru	Typ skrajni ładunkowej
1	2	3
Peron Nr.1	do wsiadania i wysiadania podróżnych	1

Perony, tunele, kładki nad torami oraz przejścia w poziomie szyn na stacji

Oznaczenie lub nazwa	Przeznaczenie	Znajduje się przy torze Nr	Wymiary w metrach		
			długość	szerokość	wys. peronu
1	2	3	4	5	6
Peron nr.1	do wsiadania i wysiadania podróżnych	1	32	2	-

Uwagi:

Inne urządzenia dla odprawy osób i przesyłek

Klucze od magazynu handlowego przechowuje magazynier, a w czasie jego nieobecności dyżurny ruchu. Plombownica przechowywana jest pod zamknięciem w szafie u Zawiadowcy Stacji.

Obrotnice

Obrotnica		Długość pomostu w metrach	Kto obsługuje	Na obrotnicy nie można obracać lokomotyw serii
znajduje się na terenie	odgaleźnia się od toru Nr			
1	2	3	4	5

Trójkąty

Trójkąt		Długość uży- teczna toru trójkąta m.	Najmniejszy promień łuku w m.	Kto obsługuje zwrótnice trójkąta	Czas obrotu minut
znajduje się na terenie	odgaleźnia się od toru Nr				
1	2	3	4	6	7

Miejsca odżużlowywania parowozów na torach stacyjnych

Na torze Nr	Kilometr	U w a g i
1	2	3
1 i 2	36,810	Nagromadzony żużel zabiera służba drogowa. Każdodziennie porządkuje zwrotniczyw zmianie i jest odpowiedzialny za zachowanie skrajni.

Posterunki rewidentów wagonów

Pomieszczeniu znajduje się w budynku na km	Dokonyje oględzin wagonów na torach Nr Nr	Dokonyje próby hamulców pociągów kierunku
1	2	3
	niema	

Dezynfekcja, mycie i odkażanie wagonów

Wagony przeznaczone do mycia - dezynfekcji kierować do parowozowni Jędrzejów i Kazimierza Wielka

27. Najbliższa pomoc techniczna

		Nr telefonu
1. Pociąg ratunkowy	w Kazimierzy Wielkiej	Centr. st. Kazimierza
2. Wagon ratunkowy (narzędziowy)	w Kazimierzy Wielkiej	Centr. st. Kazimierza
3. Dźwig o wysięgu 6 m i sile udźwigu 5 ton	st. Jędrzejów	
4. Lokomotywownia	Kazimierza Wielka	
5. Wagonownia	Jędrzejów	Cent. Kolej
6. Pogotowie elektrotechniczne		
7. Pogotowie drogowe		
8. Pług odśnieżny	w Kazimierzy Wielkiej	
9.		

28. Inne urządzenia na stacji

29. Porządek i czas zgłaszania się i obejmowania służby

1. Codziennie w kancelarii dyżurnego ruchu w godzinach od 7.50 do 8.00 odbywa się odprawa przedmainowa. Odprawę prowadzi Zawiadowca stacji.
2. Książka obecności pracowników znajduje się w kancelarii dyżurnego ruchu. Obowiązek nadobserwowania czy zwrotniczy może być dopuszczony do służby należy do dyżurnego ruchu. W stosunku do dyżurnego ruchu obowiązek ten spełnia Zawiadowca stacji.
3. Zmiana służby zwrotniczych i dyżurnych ruchu odbywa się o godzinie 8.00 i 20.00
4. Zwrotniczy objęcie służby zgłasza dyżurnemu ruchu osobiście.
5. Przyjęcie do wiadomości Dz.T.Z.K. Biuletynów, Zarządzeń Dyrekcji, Zarządu KD i Zawiadowcy stacji odbywa się za pokwitowaniem w książce zarządzeń Zawiadowcy stacji.
6. Książkę odpraw przedmianowych prowadzi Zawiadowca stacji.

30. Wykaz odnośnych urzędów administracyjnych i jednostek służbowych
ze wskazaniem adresów

N a z w a	S i e d z i b a		Odległość od stacji w km	Nr telefonu
	miejsowość	ulica i nr domu		
1	2	3	4	5
Prezydium WRN	Kielce	plac Zamkowy 1	98	29-56
Prezydium PRN lub MRN	Busko	Al. Mickiewicza 14		247
Prezydium GRN	Konieczmosty	Wieś n.	0,1	-
Prokurator przy Sądzie Wojewódzkim	Kielce	Buska 31	40	20-31
Prokurator przy Sądzie Pow. - Miejskim	Busko	Al. Mickiew. 19	14	235
Komisariat KMO	Sędziszów	Dworzec kolej.	71	85
Posterunek KMO	Sędziszów	Dworzec kolej.	71	85
Urząd Celny				
Kierownik Kolej Dojazdowej	Jędrzejów	Budynek kol.	58	34
Naczelnik Oddziału Przewozów	Jędrzejów	Budynek kol.	58	45
Dyspozytor oddziałowy przewozów	Jędrzejów	Budynek kol.	58	45
Kontroler ruchu	Charsznica	budynek kol.	60	46
Kontroler przewozów	Jędrzejów	budynek kol.	58	46
Naczelnik Oddz. Zabezp. Ruchu i Łącz.				
Kontroler zabezpieczenia ruchu				
Kontroler łączności				
Zawiadowca odcinka sygnałowego (zabezpieczenia ruchu)				
Zawiadowca odcinka łączności				
Monter zabezpieczenia ruchu	Pinczów	Gęsia 2.	1	tel.
Monter łączności	Pinczów	Gęsia 2.	1	tel.
Naczelnik Oddziału Drogowego	Jędrzejów			
Kontroler drogowy	Chroberz	budynek st.	15	47
Zawiadowca odcinka drogowego	Konieczmosty	Wieś n.	1	tel.
Zawiadowca rejonu budynków	Konieczmosty			
Torowisko	Konieczmosty	Wieś nr. 72	0,5	tel.
Naczelnik Oddziału Trakcji				
Naczelnik lokomotywowni	Jędrzejów	budynek PKP	30	55
Naczelnik Oddziału Sieci i Zasilania				
Zawiadowca odcinka sieci				
Dyspozytor oddziału sieci i zasilania				
Naczelnik wagonowni				
Naczelnik elektrowozowni				
Pogotowie sanitarne	Pinczów	ul. Buska	28	9
Szpital kolejowy (powiatowy)	Pinczów	Klasztorna 1	28	9
Lekarz rejonowy	Kazimierz			44
Felczer				
Straż pożarna	Wislica		4 2	8
Urząd pocztowo-telekomunikacyjny	Wislica	Rynek 24	2	35

W y k a z
podziału czynności między pracowników stacyjnych.

Stanowisko	Podział czynności.
Zawiadowca stacji	Sprawuje ogólny nadzór nad pracą stacji i podległymi ładowniami: Złota Pinczowska, Jurków, Brodek, Kolosy, Jadzinek, bocznice Złota Pinczowska, Wislica, Kolosy i Jadzinek. Dokonuje kontroli pracy personelu tj. dokumentów ruchowo-handlowych. Każdego dnia jest obecny przy zdaniu i przyjęciu dyżurów. Pracę stacji kontroluje każdorazowo, natomiast ładownie bocznic i kasy na p.o. raz w miesiącu. Przeprowadza kontrolę nocną między godz. 1-5 trzy razy miesięcznie. Prowadzi sprawy administracyjne i kasowe.
Dyżurny ruchu.	Pełni dyżur w/g współczynnika 1. Wykonuje wszystkie czynności związane z ruchem pociągów. Bieżąco spełnia czynności związane z gospodarką wagonową stacji Wislica i przynależnych Wu i bocznic. Jest organizatorem pracy manewrowej na stacji. Dokonuje sprzedaży biletów, nadania przesyłek bagażowych ekspresowych, oraz wykonuje zleconą pracę zawiadowcy stacji.
Zwrotniczy.	Pełni służbę w/g współczynnika 1. Przekłada zwrotnice w czasie wykonywania manewrów. Utrzymuje w czystości rozjazdy, urządzenia zabezpieczające, pomieszczenia służbowe, ubikacje, magazyn towarowy, peron teren stacyjny, oraz oczyszcza dwa razy dziennie przejazd drogi kołowej przy zwrotnicach Nr. 1 i 8. W okresie zimy pali w piecach pomieszczeń służbowych. Nadzór nad taborem i ładunkami kolejowymi. Wykonuje polecenia dyżurnego ruchu, lub zawiadowcy stacji. Dokonuje załadunku i wyładunku przesyłek bagażowych, ekspresowych, drobnicowych. W czasie pracy manewrowej, przed wjazdem i wyjazdem pociągów strzeże przejazdów drogi kołowej przy zwrotnicach Nr. 1 i 8.
Magazynier.	Wykonuje terminowo czynności związane z nadaniem i przybyciem przesyłek wagonowych i drobnicowych. Dorecza dokumenty przewozowe dyżurnemu ruchowi z kim wyliczeniem, aby przesyłki mogły być wysłane zgodnie z planem obsługi stacji. Odpowiedzialny jest za wyładunek przesyłek drobnicowych w granicach postoju pociągów wyznaczonego rozkładem jazdy.
Wagowy.	Bierze udział przy wyrzuceniu przesyłek drobnicowych wagonowych z nadania i wydania, przestrzega aby czynności te były wykonane w granicach czasu ustalonych przepisami oraz wykonuje inne czynności dodatkowo mu zlecone przez magazyniera lub zawiadowcę stacji.

34. Regulamin prowadzenia ruchu pociągów w czasie przerwy łączności.

1. Na szlaku: Pinczów-Wislica
2. Uprawnioną do wyprawiania pociągów w kierunku uprzywilejowanego dla nawiązania pisemnej łączności jest stacja Pinczów.
3. W czasie przerwy łączności nie mogą być wyprawiane pociągi nie dochodzące do stacji Pinczów przeznaczone do obsługi Wu Jurków, Złota Pinczowska, Chroberz i Miodzawy pociągi jeden za drugim w odstępie czasu, pociągi przed czasem, jako pierwszy pociąg dla nawiązania łączności wiozący ładunek niebezpieczny.
4. Pozwolenie i zawiadomienie dorecza kierownikowi pociągu osobiscie dyżurny ruchu.

1. Na szlaku: Wislica-Cudzynowice

2. Uprawnioną do wyprawiania pociągu w kierunku uprzywilejowanego dla nawiązania pisemnej łączności jest stacja Wislica.
3. W czasie przerwy łączności nie mogą być wyprawiane pociągi nie dochodzące do stacji Cudzynowice przeznaczone do obsługi Wu Brodek, Kolosy, Jadzinek i Broniszów. Pociągi jeden za drugim w odstępie czasu, pociągi przed czasem jako pierwszy pociąg dla nawiązania łączności wiozący ładunek niebezpieczny.
4. Pozwolenie i zawiadomienie dorecza kierownikowi pociągu osobiscie dyżurny ruchu.

35. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej Cukrowni Lubna w Złotej Pinczowskiej

1. Bocznicą Cukrowni Lubna w Kazimierzy Wielkiej Skład buraków w Złotej Pinczowskiej eksplatawana jest na podstawie umowy bocznicowej Nr.14z dnia 30.XI.1955r.
2. Bocznicą odgałęzia się od toru Nr.1 Pochylenie w promilach do punktu zdawczo-odbiorczego od strony stacji Wislica 0‰ a od strony stacji Pinczów 12 ‰

W y k a z t o r ó w.

Nr. toru	Przeznaczenie toru.	Długość użyteczna toru.	Pojemność maksymalna na toru wagonu
101.	Na i wyładunkowy	159	8

3. Tablica normalnego nastawienia zwrotnic odgałęziających bocznic

Nr. zwrot. wykolej.	Kierunek normalnego nastawienia	Czy na zamknięcia jednostronne dwustronne	Sposób nastawienia	Czy jest oświetlona	Klucze powinny znajdować się.
1	Na tor Nr. 1	jednostronna	r.	nie	w zamku WK 1
5	Na tor Nr. 1	jednostronna	r.	nie	w zamku WK3
WK 1	Nałożona na bocznicę Cukrowni	jednostronna	r.	nie	w dyżurnego ruchu na kontrolnej tablicy
WK 3	Nałożona na bocznicę Cukrowni	jednostronna	r.	nie	blisko kluczowej

- Zdanie i odbieranie wagonów odbywa się na torze Nr.101 w odległości od strony st. Pinczów i wykolejnicy Nr.1 - 5 mtr. a od strony st. Wislica od WK2 w odległości 6 mtr. odgałęziające bocznicę.
- Klucze od wykolejnicy Nr.1 i 3 odgałęziającej bocznicę znajdują się u dyżurnego ruchu na kontrolnej tablicy kluczowej st. Pinczów i Wislica.
- Bocznicę może być obsługiwana parowozem PKP za wyjątkiem parowozu Pwa 1.
- Bocznicę posiada łączność telefoniczną pocztową z dyżurnym ruchem w godzinach od 8 do 15.
- Największa ilość wagonów jaką można podstawić jednorazowo na punkt zdawczo-odbiorczy wynosi 8 wagonów.
- Ograniczenie odnośnie pory obsługi niema.
- Bocznicę w czasie obsługi w porze nocnej nie jest oświetlona.
- Ograniczeń szybkości jazdy na bocznicę niema.
- Wagony podstawiane na bocznicę są popychane lokomotywą.
- Lokomotywy PKP mogą posuwać się na całej długości bocznicę.
- Wymagany % ciężaru hamującego przy podstawianiu i zabieraniu wagonów z bocznicę wynosi 15 %.
- Manewry na bocznicę powinny być wykonywane sposobem przestawiania.
- Dla zabezpieczenia przed zbiegnięciem wagonów z toru bocznicę Nr.101 od strony st. Pinczów i od strony st. Wislica na tor główny są wykolejnice Nr. 1 i 3.
- Czynności związane z nadaniem i wydaniem przesyłek podstawianie i zabieranie wagonów załatwia st. Wislica, a czynności te wykonuje dyżurny ruch.
- Podstawianie wagonów dokonuje się zgodnie z planem obsługi bocznicę bez stosowania oddzielnych powiadomień.
- Wagony na bocznicę podstawia się parowozami przechodzącymi pociągów w ramach dokonywanej pracy manewrowej.
- Użytkownik ma obowiązek grupowania wagonów, zestawiania wagonów serjami, oddzielnie prożne, oddzielnie ładowne.
- Odbiór podstawianych wagonów na punkt zdawczo odbiorczy przedstawiciel bocznicę kwituje kierownikowi pociągu na wykazach zdawczych R 25 wagony zwrócone przez posiadacza bocznicę sprawdza i przyjmuje drużyna pociągowa, a kierownik pociągu kwituje odbiór na zawiadomieniach R 27. Zauważone niedokładności posiadacz bocznicę odnotowuje w R 25 a kierownik pociągu na zawiado-

mieniach R 27.-

22. Przy czynnościach zdawczo-odbiorczych ze strony posiadacza bocznicy, bierze udział przedstawiciel a z ramienia PKP kierownik pociągu.
23. W czasie podstawiania wagonów na punkt zdawczo-odbiorczy ochrona przesyłek należy do obowiązku drużyny manewrowej.
24. W czasie wjazdu parowozem z wagonami na bocznice przez rozjazd Nr.1 parowóz winien ~~zawsza~~ być zawsze umieszczony od strony spadku, tj. od strony stacji Pinczów.
25. Przekazywanie i zdawanie kluczy od wykołejnic Nr.1 i 3 odbywa się w sposób opisany w regulaminie obsługi Wu Złota Pinczowska.

36. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

1. Główna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wislicy eksploatowanej na podstawie umowy Nr..... zawartej w dniu.....
2. Bocznica odgałęzia się od toru Nr.5
Profil podłużny toru do punktu zdawczo-odbiorczego 0 ‰

Nr. toru	Przeznaczenie toru.	długość użyteczna toru.	Pojemność maksymalna toru w wagonach
101	Dojazdowy	202	-
101a	Na i wyładunkowy	79	4
103	Na i wyładunkowy	97	5

3. Tablica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr. zwrotnicy	Kierunek normalnego nastawienia	Czy ma zamknięcie jedn. lub dwustronne	sposób nastawienia	czy jest oświetlona	klucze powinny znajdować się
5	na tor nr.5	jednostronne	r.	nie	w zamku WK1
101	na tor nr. 101	niema	r.	nie	-
WK 101	nałożona na torze bocznicy	jednostronne	r.	nie	u dyżurnego ruchu na tablicy kontrolnej kluczowej

4. Zdanie i odbieranie wagonów na torze Nr.101 w odległości 145 m. od zwrotnicy Nr.5 odgałęziającej bocznice.
5. Klucz od wykołejnicy Nr.1 znajduje się u dyżurnego ruchu na kontrolnej tablicy kluczowej.
6. Bocznica może być obsługiwana parowozem PKP serii Px za wyjątkiem parowozu serii Pwa 1.
7. Bocznica posiada łączność telefoniczną pocztową z dyżurnym ruchu w godzinach od 8. - 18.
8. Największa ilość wagonów jaką można podstawić jednorazowo na punkt zdawczo-odbiorczy wynosi 9 sztuk.
9. Ograniczeń odnośnie pory obsługi - niema
10. Bocznica w czasie obsługi w porze nocnej jest nie oświetlona
11. Ograniczeń szybkości jazdy na bocznicy niema.
12. Wagony podstawiane na bocznice są popychane lokomotywą.
13. Lokomotywy PKP mogą poruszać się na całej długości bocznicy.

14. Wymagany ciężar % hamującego przy podstawianiu i zabieraniu wagonów z bocznicy wynosi 10%.
15. Manewry na bocznicy powinny być wykonywane sposobem przestawiania.
16. Dla zabezpieczenia przed zbiegnięciem z toru bocznicy Nr.101 od strony stacji ustawiona jest wykolejnica WK1.
17. Czynności związane z nadaniem i wydaniem przesyłek, podstawianie i zabieranie wagonów zakatwia st. Wislica. Czynność tą wykonuje dyżurny ruchu w zmianie.
18. Podstawianie wagonów dokonuje się zgodnie z planem obsługi bocznicy bez stosowania oddzielnego powiadomienia.
19. Wagony na bocznicy podstawiane są parowozami od przechodzących pociągów, w ramach dokonywanej pracy manewrowej.
20. Użytkownik ma obowiązek prupowania wagonów, zestawianie wagonów seriami, oddzielne próżne oddzielne ładowne.
21. Odbiór podstawionych wagonów na pkt. zdawczo-odbiorczy przedstawiciel bocznicy kwituje dyżurnemu ruchu na wykazach zdawczych R 25, wagony zwrócone przez posiadacza bocznicy sprawdza i przyjmuje dyżurny ruchu kwituje odbiór na zawiadomieniach R 27.- Zauważone niedokładności posiadacz bocznicy odnotowuje w R 25 a dyżurny ruchu na zawiadomieniach R 27.
22. Przy czynnościach zdawczo-odbiorczych ze strony posiadacza bocznicy bierze udział przedstawiciel a z ramienia PKP dyżurny ruchu.
23. W czasie podstawiania wagonów na punkt zdawczo-odbiorczy ochrona przesyłek należy do obowiązku drużyny manewrowej.

37. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej ^Aazimierskich Zakładów Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych

1. Bocznicza ^Aazimierskich Zakładów Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych - Cegielnia Nr.8 w Kolosach eksploatowana jest na podstawie umowy bocznicy N.III/11/25/59 z dnia 1 maja 1959r.
2. Bocznicza odgałęzia od toru Nr.3. Pochylenie w promilach do punktu zdawczo-odbiorczego od strony st. Wislica $\frac{0}{40}$ 40 mtr.

Wykaz torów.

Nr. toru	Przeznaczenie toru	długość użyteczna toru mtr.	Pojemność maksymalna toru wagonów
101	Dojazdowy	236	-
101 a	Na 1 wyładunkowy	63	3
103	Odstawczy	63	3
105	Żeberko ochronne	100	-

3. Tablica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr. zwrotnicy, wykolejnicy	Kierunek normalnego nastawienia	czy ma zamknięcia jednostronna dwustronne	sposób nastawienia	czy jest oświetlenie na	klucze powinny znajdować się
101	Na torze nr. 101 a	niema	ręcznie	nie	-
102	Na torze Nr. 101a	niema	ręcznie	nie	-
ZK1	nałożona na torze nr.101	-	r.	nie	u dyżurnego ruchu

~~4. Złazanie i odbieranie wagonów odbywa się na torze Nr. 101 w odległości 3 mtr. od zwrotnicy Nr. 4 odgałęziającej bocznice.~~
~~5. Klucze od zwrotnicy Nr. 4 odgałęziającej bocznice znajdują się u dyżurnego ruchu na kontrolnej tablicy kluczowej.~~
~~6. Bocznica może być obsługiwana parowozem PKP.~~
~~7. Bocznica posiada łączność telefoniczną pocztową z dyżurnym ruchu w godzinach od 8 do 18.~~
~~8. Największa ilość wagonów jaką można podstawić jednorazowo na~~

4. Złazanie i odbieranie wagonów odbywa się na torze Nr. 101 w odległości 3 mtr. od zwrotnicy Nr. 4 odgałęziającej bocznice.
5. Klucze od zwrotnicy Nr. 4 odgałęziającej bocznice znajdują się u dyżurnego ruchu na kontrolnej tablicy kluczowej.
6. Bocznica może być obsługiwana parowozem PKP.
7. Bocznica posiada łączność telefoniczną pocztową z dyżurnym ruchu w godzinach od 8 do 18.
8. Największa ilość wagonów jaką można podstawić jednorazowo na punkt zdawczo-odbiorczy wynosi 6 wagonów.
9. Ograniczeń odnośnie pory obsługi niema.
10. Bocznica w czasie obsługi w porze nocnej jest oświetlona elektrycznie.
11. Ograniczeń szybkości jazdy na bocznicy niema.
12. Wagony podstawiane na bocznice są popychane lokomotywą.
13. Lokomotywy PKP mogą poruszać się na całej długości bocznicy.
14. Wymagany % ciężaru hamującoego przy podstawianiu i zabieraniu wagonów z bocznicy wynosi 16 %.
15. Manewry na bocznicy powinny być wykonywane sposobem przestawiania.
16. Dla zabezpieczenia przed zbiegnięciem z toru bocznicy Nr. 101 od strony stacji jest zapora kładowa i żeberko ochronne.
17. Czynności związane z nadaniem i wydaniem przesyłek, podstawianie i zabieranie wagonów załatwia st. Wislica. Czynności te wykonuje dyżurny ruchu.
18. Podstawianie wagonów dokonuje się zgodnie z planem obsługi bocznicy bez stosowania oddzielnych powiadomień.
19. Wagony na bocznice podstawia się parowozami przechodzących pociągów, w ramach dokonywanej pracy manewrowej.
20. Użytkownik ma obowiązek grupowania wagonów, zestawianie wagonów seriami oddzielnie próżne oddzielnie ładowne.
21. Odbiór podstawionych wagonów na punkt zdawczo-odbiorczy przedstawiciel bocznicy kwituje kierownikowi pociągu na wykazach zdawczych R 25 wagony zwrócone przez posiadacza bocznicy sprawdza i przyjmuje kierownik pociągu, kwitując odbiór na zawiadomieniach R 27. Zauważone niedokładności posiadacz bocznicy odnotowuje w R 25 a kierownik pociągu na zawiadomieniu R 27.
22. Przy czynnościach zdawczo-odbiorczych ze strony posiadacza bocznicy bierze udział przedstawiciel, a z ramienia PKP drużyna pociągowa.
23. W czasie podstawiania wagonów na punkt zdawczo-odbiorczy ochrona przesyłek należy do obowiązku drużyny pociągowej.
24. Przekazywanie kluczy od zwrotnicy Nr. 4 i ZK 2 odbywa się w sposób opisany w regulaminie obsługi "Wu" Kolosy.

38. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej Cukrowni "Żubna" w Jadzinku

1. Bocznica Cukrowni "Żubna" w Kazimierzy Wielkiej Skład Buraków w Jadzinku eksploatowanej na podstawie umowy bocznicowej /obowiązuje nowa umowa/
2. Bocznica odgałęzia się od toru Nr. 1. Pochylenie podłużne toru do punktu zdawczo-odbiorczego od strony stacji Wislica 11 ‰ a od strony Stacji Gudzinowice 2 ‰.

Wykaz torów.

Nr. toru	Przeznaczenie toru.	długość użyteczna toru	Pojemność maksymalna toru wagonów
101	Na i wyładunkowy	120	6

Tablica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr. zwrotnicy, wykolejnicy	Kierunek normalnego nastawienia	czy ma zamknięcie jednostronne dwustronne	sposób nastawienia	czy jest oświetlona	klucze powinny znajdować się
1	Na tor Nr. 1	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 1
4	Na tor Nr. 4	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 4
WK 1	nałożona na tor bocznicy	jednostronne	r.	nie	u dyżurnego ruchu na kontrolnej tablicy kluczowej
WK 4	nałożona na tor bocznicy	jednostronne	r.	nie	

4. Zładowanie i odbieranie wagonów odbywa się na torze Nr. 101 w odległości z kierunku st. Wislica 2 mtr. od wykolejnicy Nr. 1 a z kierunku stacji Cudzynowice 2 mtr. od wykolejnicy Nr. 4.
5. Klucze od wykolejnic Nr. 1 i 4 odgałęziającej bocznicy znajdują się u dyżurnego ruchu na kontrolnej tablicy kluczowej st. Wislica i Cudzynowice.
6. Bocznicą może być obsługiwana parowozami PKP wszystkich serii.
7. Bocznicą nie posiada łączności telefonicznej.
8. Największa ilość wagonów jaką można podstawić jednorazowo na punkt zdawczo-odbiorczy wynosi 6 wagonów.
9. Ograniczeń odnośnie pory obsługi niema.
10. Bocznicą w czasie obsługi w porze nocnej nie jest oświetlona.
11. Ograniczeń szybkości jazdy na bocznicy niema.
12. Wagony podstawiane na bocznice są popychane lokomotywą.
13. Lokomotywy PKP mogą poruszać się na całej długości bocznicy.
14. Wymagany % ciężaru hamującego przy podstawianiu i zabieraniu wagonów z bocznicy 11 %.
15. Manewry na bocznice powinny być wykonywane sposobem przestawiania.
16. Dla zabezpieczenia przed zbiegnięciem z toru bocznicy Nr. 101 od strony stacji Wislica i od strony stacji Cudzynowice są wykolejnice Nr. 1 i 4.
17. Czynności związane z nadaniem i wydaniem przesyłek, podstawianie i zabieranie wagonów załatwia stacja Wislica a czynności tę spełnia dyżurny ruchu.
18. Podstawianie wagonów dokonuje się zgodnie z planem obsługi bocznicy bez stosowania oddzielnych powiadomień.
19. Wagony na bocznice podstawia się parowozami przechodzącymi pociągów w ramach dokonywania pracy manewrowej.
20. Użytkownik bocznicy ma obowiązek grupowania wagonów zestawianie wagonów seriami oddzielne próżne oddzielnie ładowne.
21. Odbiór podstawionych wagonów na punkt zdawczo-odbiorczy

przedstawiciel bocznicy kwituje kierownik pociągu na wykazach zdawczych R 25 wagony zwrócone przez posiadacza bocznicy sprawdzi i przyjmuje drużyna pociągowa, a kierownik pociągu kwituje odbiór na zawiadomieniach R 27 - Zauważone niedokładności posiadacz bocznicy odnotowuje w R 25 a kierownik pociągu na zawiadomieniach R 27.

22. Przy czynnościach zdawczo-odbiorczych ze strony posiadacza bocznicy bierze udział przedstawiciel, a z ramienia PKP kierownik pociągu.
23. W czasie podstawiania wagonów na punkt zdawczo-odbiorczy ochrona przesyłek należy do obowiązku drużyny manewrowej.
24. Przekazywanie i zdawanie kluczy od wykołojnic Nr. 1 i 4 odbywa się w sposób opisany w regulaminie obsługi "Wu" Jadzinek.

39. Regulamin obsługi "Wu" i p.o. Złota Pinczowska

Położonej na km. 28,514 linii Umianowice-Gudzinowice

1. Stacja taryfowa i opiekuncza jest stacją Wislica
2. Odległość od stacji opiekunczej wynosi km. 8,258

3. Wykaz torów

Nr. toru	Przeznaczenie toru	Długość użyteczna toru	Pojemność wagonów
1	Tor główny	101	-
3	Tor na 1 wyładunkowy	96	5
5	Tor oporowy odstawczy	66	3

4. Tybllica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr. zwrotnicy wykołojnicy	Kierunek normalnego nastawienia	czy na zamknięcie jednostronne dwustronne	Sposób nastawienia	czy jest oswie tła	Klucze powinny znajdować się
1	Na zwrotnice nr. 2	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 1.
2.	Na tor Nr. 1	jednostronne	r.	nie	u dyżurnego ruchu na tablicy kontrolnej
3.	Na tor Nr. 5	jednostronne	r.	nie	kluczowej
4.	Na tor Nr. 1	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 2
5.	Na zwrotnicę Nr. 4	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 3
WK 2	Nałożona na torze Nr. 3	jednostronne	r.	nie	na kontrolnej tablicy
WK 1	Nałożona na torze Nr. 101		r.	nie	cy kluczowej
WK 3	Nałożona na torze Nr. 101		r.	nie	dyżurnego ruchu

5. Klucze zwrotnicowe i w kolenicowe od ładowni znajdują się na kontrolnej tablicy kluczowej u dyżurnego ruchu stacji Wislica.
6. Parowozy wszystkich serii mogą obsługiwać ~~ładownię~~ ładownię.

7. Ładownia ma połączenie telefoniczne z dyżurnym ruchu stacji Wislica i Pinczów.
8. Jednorazowo można postawić na ładowni 8 wagonów.
9. Ograniczeń odnośnie obsługi pory niema.
10. Ładownia w porze nocnej nie jest oświetlona.
11. Pochylenie toru głównego zasadniczego 0,5 ‰
12. Na ładowni niema posterunku ruchu.
13. Obsługa ładowni dokonuje się pociągami wyprawianymi przez stację Wislicę.
14. Ruch pociągów prowadzony jest na podstawie porozumienia telefonicznego między stacją Wislica i Pinczów.
15. Pociągi do obsługi ładowni wyprawiane są i jadą dalej po torze Nr.1 powrót pociągu odbywa się analogicznie tym samym torze i na ten sam tor.
16. Klucze zwrotnicowe od punktów ładunkowych położonych na szlaku Wislica- Pinczów Wykonane są w/g jednego rejestru stacja Wislica posiada dwa komplety kluczy szlakowych z tego jeden komplet czynny, a drugi komplet zapasowy. Dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu do obsługi ładowni wręcza jeden komplet kluczy czynnych kierownikowi pociągu, wpisując do raportu zjazdu numer i ilość przekazanych kluczy. Polecenie o wykonaniu pracy manewrowej oraz ustalony czas na wykonanie pracy Kierownik pociągu otrzymane klucze sprawdza i kwituje w dzienniku ruchu. Wyprawianie pociągu odbywa się zgodnie z postanowieniami działki 16,17,18,19 i 20. Czoło i koniec pociągu osygnalizowane są jak przy normalnej jeździe.
17. Lokomotywa powinna znajdować się na czole pociągu.
18. Drużyna pociągowa powinna składać się z jednego maszynistę pomocnika, kierownika pociągu i hamulcowego
19. Wjazd pociągu odbywa się na tor Nr.1 Kierownik pociągu w zależności od kierunku jazdy odmyka zwrotnice Nr.2 lub 4 wykołajnice Nr.2, zabezpiecza przed zbiegnięciem skład pociągu, odłącza parowóz i wykonuje zleconą mu pracę. Po zestawieniu składu pociągu na torze Nr.1 zamyka zwrotnice i wykołajnice w położenie zasadnicze daje nakaz jazd
20. Wagony w czasie dokonywania pracy manewrowej powinny być przestawiane. Stosowanie odrzucan jest zabronione.
21. Za prawidłowe zestawienie, sprzęgnięcie wagonów i osygnalizowanie odpowiedzialny jest kierownik pociągu. Próby hamulców dokonuje drużyna pociągowa.
22. Pozostawione wagony powinny być sprzęgnięte i zahamowane hamulcem ręcznym i znajdować się w granicach ukresu.
23. Przyjęcie pociągu na stacji Wislica odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu działki 14,16,17,18,19 i 20.
24. Po wjeździe pociągu na stację kierownik pociągu wręcza klucze zwrotnicowe za pokwitowaniem w raporcie zjazdu dyżurnemu ruchu i składa meldunek o wykonaniu polecenia. W wypadku gdy pociąg dojeżdża do sąsiedniego posterunku ruchu Pinczów dyżurny ruchu w telefonogramie o oznajmieniu dojścia pociągu zgłasza dodatkowo dyżurnemu ruchu stacji Wislica "Klucze zwrotnicowe i wykołajnicowe otrzymałem".
25. Stali odbiorcy którzy złożyli na stacji oświadczenie odbioru i sprawdzenia przesyłek stamtąd wagonu dokonują na ładowni, kwituje kierownikowi pociągu w wykazach R 25 Zdawanie wagonów próżnych lub ładownych odbywa się w sposób analogiczny z tym, że sprawdzenia dokonuje kierownik pociągu kwituje odbiór w wykazach R 27. Pozostali odbiorcy i nadawcy wszelkie czynności załatwiają na stacji Wisl
26. Ochrona przesyłek w czasie przewozu między stacją opiekunką, a ładownią należy do obowiązku drużyny pociągowej

27. Przy ładowni Złota Pinczowska znajduje się przystanek osobowy.
28. Zwrotnice i wykojeńnice w porze nocnej nie są oświetlone.
29. Oględziny zewnętrzne rozjazdów należą do obowiązków torowego. Oliwienie dokracanie śrub i wkrętów oraz dobijanie haków na rozjazdach należy do obowiązku służby utrzymania i łączności.
30. Na p.o. Złota Pinczowska w godzinach od 5 do 20 minut 30 odprawy podróżnych dokonuje kasjer biletowy. Odprawy bagażowe jak również podróżnych w pozostałym czasie dokonuje kierownik pociągu.
31. Na p.o. znajduje się poczekalnia dla podróżnych i kasa biletowa. Innych urządzeń stacja nie posiada. Przystanek osobowy posiada łączność telefoniczną ze stacją Pinczów i Wislica. W pomieszczeniach służbowych zainstalowane jest oświetlenie elektryczne. Tory stacyjne nie są oświetlone.

40. Regulamin obsługi posterunku odstępowego WU i p.o. Kolosy położonego na km. 42,951 linii Umianowice-Gudzyńowice szlak

1. Wislica- Gudzyńowice

1. Stacją taryfową i opiekunczą jest stacja Wislica.

2. Odległość od stacji opiekunczej wynosi km. 6,179

3. Wykaz torów.

Nr.toru	Przeznaczenie toru.	Długość użyteczna toru	Pojemność toru wago nów.
1.	Tor główny zasadniczy	117	-
2.	Tor na i wyładunkowy	88	4
3.	Tor główny dodatkowy do krzyżo wania pociągów.	116	-

4. Tablica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr.zwrot nicy wy kolejnicy	Kierunek normal nego nastawienia	Czy ma zam knięcie jed nostronne dwustronne	sposob czy jest nasta oświe wienia tlona	klucze powinny znajdować się
1.	na zwrotnicy nr.2	jednostronne	r. nie	u dyżurnego ruchu
2.	na tor nr. 1	jednostronne	r. nie	w zamku WK 1.
3.	na tor nr. 3	jednostronne	r. nie	u dyż.ruchu
4.	na żeberko ochronne	jednostronne	r. nie	w zamku zwrot nicowym nr.3
5.	na tor nr. 1	jednostronne	r. nie	u dyż.ruchu
6.	na zwrotnicy nr.5	jednostronne	r. nie	u dyż.ruchu
WK1	na tor nr. 2	jednostronne	r. nie	u dyż.ruchu
WK2	na tor nr. 2	jednostronne	r. nie	u dyż.ruchu

5. Klucze zwrotnicowe WU Kolosy znajdują się na kontrolnej tablicy

- kluczowej u dyżurnego ruchu stacji Wislica.
6. Parowozы wszystkich serii mogą obsługiwać ładownię.
7. Ładownia ma połączenie telefoniczne z dyżurnym ruchu stacji Wislica i Cudzynowice.
8. Jednorazowo można podstawić 4 wagony.
9. Ograniczeń odnośnie pory obsługi niema.
10. Ładownia w porze nocnej nie jest oświetlona.
11. Pochylenie toru głównego zasadniczego 2,7 ‰.
12. Ładownia jest jednocześnie nieobsadzonym posterunkiem odstępowym.
13. Obsługi ładowni dokonuje się pociągami wyprawianymi przez stację Wislica i Cudzynowice.
14. Ruch pociągów prowadzony jest na podstawie porozumienia telefonicznego między stacją Wislica i Cudzynowice.
15. Pociągi do obsługi ładowni wyprawiane są i jadą dalej po torze Nr.1 powrót pociągu odbywa się analogicznie po tym samym torze i na ten sam tor.
16. Klucze zwrotnicowe od punktów ładunkowych położonych na szlaku Wislica - Cudzynowice wykonane są w/g jednego rejestru. Stacja Wislica posiada dwa komplety kluczy szlakowych z tego jeden komplet czynny a drugi komplet zapasowy. Dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu do obsługi ładowni, wręcza jeden komplet kluczy czynnych kierownikowi pociągu wpisując do raportu zjazdu numer i ilość przekazanych kluczy, polecenie o wykonaniu pracy manewrowej, oraz ustalony czas na wykonanie pracy. Kierownik pociągu otrzymane klucze kwituje w dzienniku ruchu. Wyprawianie pociągu zgodnie z postanowieniami działki 16,17, 18,19 i 20. Czoło i koniec pociągu osygnalizowane są jak przy normalnej pracy jeździe.
17. Lokomotywa powinna znajdować się na czele pociągu.
18. Drużyna pociągowa powinna składać się z jednego maszynisty, pomocnika, kierownika pociągu i hamulcowego.
19. Wjazd pociągu odbywa się na tor Nr.1. Kierownik pociągu w zależności od kierunku jazdy odmyka zwrotnice Nr.1 lub 5 wykołajnice Nr.1 lub Nr.2 zabezpiecza skład przed zbliżeniem odczepia parowóz i wykonuje zleconą pracę. Po zestawieniu składu pociągu na torze Nr.1 zamyka zwrotnicę wykołajnicę w położeniu zasadnicze daje nakaz jazdy.
20. Wagony w czasie dokonywania pracy manewrowej powinny być prze stawiane. Stosowanie odrzucania jest zabronione.
21. Za prawidłowe zestawienie składu pociągu, sprzęgnięcie wagonów i osygnalizowanie odpowiedzialny jest kierownik pociągu. Próby hamulców dokonuje drużyna pociągowa.
22. Pozostawione wagony powinny być sprzęgnięte i zahamowane hamulcem ręcznym i znajdować się w granicach okresu.
23. Przyjęcie pociągu na stacji Wislica odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu działki 14,16,17,18,19 i 20.
24. Po wjeździe pociągu na stację kierownik pociągu wręcza klucze zwrotnicowe za pokwitowaniem w raporcie zjazdu dyżurnemu ruchu i składa meldunek o wykonaniu polecenia. W wypadku gdy pociąg dojeżdża do sąsiedniego posterunku ruchu Cudzynowice dyżurny ruchu w telefonogramie o oznajmieniu dojścia pociągu zgłasza dodatkowo dyżurnemu ruchu stacji Wislica "Klucze zwrotnicowe wykołajnicowe otrzymałem.
25. Sposób postępowania przy krzyżowaniu pociągów dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego przed wyprawieniem pociągu do krzyżowania na posterunku odstępowym Kołosy wydaje kierownikowi pociągu pisemne pozwolenie w/g wzoru A lub B. Pociągi wjeżdżające od stacji Wislica zajmują tor Nr.3, a pociągi wjeżdżające od strony stacji Cudzynowice zajmują tor Nr.1. Kierownik wcześniej przybyłego pociągu do krzyżowania obowiązany jest nastawić zwrotnicę wjazdową dla pociągu przeciwnego kierunku

poczem oczekuje przybycia pociągu na zwrotnicy wjazdowej podając sygnał "do mnie". W razie równoczesnego podejścia dwóch pociągów z przeciwnych kierunków, obowiązany jest zatrzymać się przed zwrotnicą wjazdową pociąg od strony stacji Cudzynowice. Pociąg od strony stacji Wislica wjeżdża na tor Nr. 3 poczym kierownik pociągu po nastawieniu zwrotnicy dla pociągu przeciwnokierunku podaje sygnał "do mnie" oczekując przyścia pociągu na wjazdowej zwrotnicy.

26. Sposób postępowania w przypadku przeniesienia krzyżowania pociągów.
krzyżowania jeżeli w ciągu 10 minut nie nadchodzi pociąg z przeciwnego kierunku, kierownik pociągu zawiadamia dyżurnego ruchu posterunku zapowiadawczego przyjmującego pociąg. O ile dyżurny ruchu przeniesienie krzyżowania to kierownik pociągu polecenie dyżurnego ruchu odnotowuje na odwrotnej stronie pozwolenia na jazdę pociągu będącego w posiadaniu kierownika pociągu i maszynisty stwierdzając zapisy swoim podpisem. Rozmowy telefoniczne kierownik pociągu wpisuje do książki rozmów telefonicznych.
27. Stali odbiorcy którzy złożyli na stacji oświadczenia odbioru i sprawdzenia przesyłek stanu wagonu dokonują na ładowni, kwitując kierownikowi pociągu w wykazach R 25. Zdawanie wagonów próżnych lub ładownych odbywa się w sposób analogiczny z tym sprawdzenia dokonuje kierownik pociągu kwitując odbiór w wykazach R 27. Pozostali odbiorcy i nadawcy wszelkie czynności załatwiają na stacji Wislica.
28. Ochrona przesyłek w czasie przewozu między stacją opiekunczą a ładownią należy do obowiązków drużyny pociągowej.
29. Przy nieobsadzonym posterunku odstępowym Kolośy znajduje się ładownia i przystanek osobowy.
30. Zwrotnica i wykołajnica w porze nocnej nie są oświetlone.
31. Ogłędziny zewnętrzne rozjazdów należą do obowiązku toromistrza. Oliwienie, dokręcanie śrub i wkrętów oraz dobijanie haków na rozjazdach należą do obowiązku służby Utrzymania i Łączności.
32. Na p.o. Kolośy w ciągu całej doby odprawy podróżnych i bagażu dokonują drużyny pociągowe.
33. Na p.o. Kolośy znajduje się poczekalnia dla podróżnych oraz pokój zamknięty gdzie umieszczony jest telefon dla nawiązania łączności telefonicznej z ~~służbami~~ dyżurnym ruchu stacji Wislica i Cudzynowice. W pomieszczeniach służbowych niema żadnego oświetlenia. Tory stacyjne nie są oświetlone.
34. Innych urządzeń niema.

41. Regulamin obsługi ładowni i p.o. Jurków

położonej na km. 34,592 linii Umianowice-Gudzynowice szlak: Pinczów-Wislica

1. Stacją taryfową i opiekunczą jest stacja Wislica.
2. Odległość od stacji opiekunczej wynosi km. 2,180.
3. Wykaz torów.

Nr.toru	Przeznaczenie toru.	długość użyteczna toru	Pojemność wagonów.
1	Tor główny	98	-
3	Tor na i wyładunkowy	98	5

4. Tablica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr.zwrot nicy,wyko lejnicy	Kierunek normal nego nastawienia	czy na zam knięcie jed nostronne dwustronne	sposób czy jest nasta oświe wienia tlona	czy jest oświe tlona	Klucze powinny znajdo wać się
1.	Na tor Nr.1	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 1
WK 1	Nałożona na torze Nr.3	jednostronne	r.	nie	u dyż. ruchu st. Wislica

5. Klucze zwrotnicowe od ładowni znajdują się na kontrolnej tablicy kluczowej u dyżurnego ruchu stacji Wislica.
6. Parowozy wszystkich serii mogą obsługiwać ładownię Jurków.
7. Łączności telefonicznej na ładowni niema.
8. Jednorazowo można podstawić na ładownię 5 wagonów.
9. Ograniczeń odnośnie pory obsługi niema.
10. Ładownia i p.o. w porze nocnej nie jest oświetlona.
11. Pochylenie toru głównego zasadniczego w kierunku stacji Wislica 9 ‰.
12. Na ładowni niema posterunku ruchu.
13. Obsługi ładowni dokonuje się pociągami wyprawianymi przez stację Wislica.
14. Ruch pociągów prowadzony jest na podstawie porozumienia telefonicznego między stacją Wislica i Pinczów.
15. Pociągi do obsługi ładowni wyprawiane są i jadą dalej po torze Nr.1 powrót pociągu odbywa się analogicznie po tym samym torze i na ten sam tor. W wypadku obsługi ładowni specjalnym parowozem jazda odbywa się tam i z powrotem po torze Nr.1.
16. Klucze zwrotnicowe od punktów ładunkowych położonych na szlaku Wislica-Pinczów wykonane są w/g jednego rejestru. Stacja Wislica posiada dwa komplety kluczy szlakowych z tego jeden komplet czynny, a drugi komplet zapasowy. Dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu do obsługi ładowni wręcza jeden komplet kluczy czynnych kierownikowi pociągu wpisując do raportu zjazdu numer i ilość przekazanych kluczy, polecenie o wykonaniu pracy manewrowej oraz ustalony czas na wykonanie pracy. Kierownik pociągu otrzymane klucze sprawdza i kwituje w dzienniku ruchu. Wyprawianie pociągu odbywa się zgodnie z postanowieniami działki 16,17,18,19 i 20. Czoło i koniec pociągu osygnalizowane są jak przy normalnej jeździe.

17. Lokomotywa powinna znajdować się na czole pociągu.
18. Drużyna pociągowa powinna składać się z jednego maszynisty, pomocnika, kierownika pociągu i hamulcowego.
19. Kierownik pociągu zarządza manewrami przejeżdża całym składem za zwrotnicę Nr.1 odmyka kluczem szlakowym WK1 zwalnia klucz utwierdzający w wykolejnicy, kolejno odmyka zwrotnicę Nr.1 wyciąga próżne wagony z toru Nr.3 odstawia na tor Nr.1 pozostawia je zahamowane, zabezpieczone przed zbiegnięciem, a grupę wagonów przeznaczonych do ładowni ze składu pociągu pozostawia na torze Nr.3 po uprzednim przełożeniu zwrotnicy Nr.1 na wjazd toru Nr.3. Wagony pozostawione w granicach ukresu toru Nr.3 zabezpiecza hamulcem ręcznym z kolei wyjeżdża za zwrotnicę Nr.1 przekłada w położenie zasadnicze zamyka kluczem od wykolejnicy, a później przekłada i zamyka wykolejnicę w położenie normalne, wyjmuje klucz szlakowy z wykolejnicy i włącza do kompletu kluczy szlakowych. Po dojechaniu składem pociągu do wagonów próżnych, szczepieniu, osygnalizowaniu, kierownik pociągu daje nakaz jazdy.
20. Wagony w czasie dokonywania pracy manewrowej powinny być przedstawiane. Stosowanie odrzucania jest zabronione.
21. Za prawidłowe zestawienie, sprzęgnięcie wagonów i osygnalizowanie odpowiedzialny jest kierownik pociągu. Próby hamulców dokonuje drużyna pociągowa.
22. Pozostawione wagony powinny być sprzęgnięte i zahamowane hamulcem ręcznym i znajdować się w granicach ukresu.
23. Przyjęcie pociągu na stację Wislica odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu działości 14, 16, 17, 18, 19 i 20.
24. Po wjeździe pociągu na stację kierownik pociągu wręcza klucze zwrotnicowe za pokwitowaniem w raporcie jazdy dyżurnemu ruchu i składa meldunek o wykonaniu polecenia. W wypadku gdy pociąg dojeżdża do sąsiedniego posterunku ruchu Pinczów, dyżurny ruchu w telefonogramie o oznajmieniu dojścia pociągu zgłasza dodatkowo dyżurnemu ruchu stacji Wislica "Klucze zwrotnicowe i wykolejnicowe otrzymałem".
25. Stali odbiorcy którzy złożyli na stacji oświadczenia odbioru i sprawdzenia przesyłki stanu wagonu dokonują na ładowni, kwitując kierownikowi pociągu, w wykazach R 25. Zdawanie wagonów próżnych lub ładownych odbywa się w sposób analogiczny z tym, sprawdzenia dokonuje kierownik pociągu kwitując odbiór w wykazach R 27. Pozostali odbiorcy i nadawcy wszelkie czynności załatwiają na stacji Wislica.
26. Ochrona przesyłek w czasie przewozu między stacją opiekunczą a ładownią należy do obowiązków drużyny pociągowej.
27. Przy ładowni Jurków znajduje się nieobsadzony przystanek osobowy.
28. Zwrotnica i wykolejnica w porze nocnej nie są oświetlone.
29. Oględziny zewnętrzne rozjazdów należą do obowiązków torowicza. Oliwienie, dokręcanie śrub i wkrętów, oraz dobijanie haków na rozjazdach należy do obowiązku służby Utrzymania i Łączności.
30. Na p.o. Jurków w ciągu całej doby odprawy podróżnych i bagażu dokonywują drużyny pociągowe.
31. Na p.o. Jurków znajduje się poczekalnia dla podróżnych. Innych urządzeń niema. W poczekalni niema żadnego oświetlenia. Terytorie stacyjne nie są oświetlone.

42. Regulamin Ładowni i p.o. Brodek

położonej na km. 40,909 linii Umianowice-Gudzynowice.

1. Stacją taryfową i opiekunczą jest stacja Wislica.
2. Odległość od stacji opiekunczej wynosi 4,137 km.
3. Wykaz torów.

Nr.toru	Przeznaczenie toru.	długość użyteczna toru.	pojemność wagonów.
1.	Tor główny	-	-
2.	Tor na i wyładunkowy	-	9

4. Tablica normalnego nastwienia zwrotnic.

Nr.zwrot nicy,wyko lejnicy	Kierunek normal nego nastawienia	czy ma zam knięcie jed nostronne dwustronne	sposób czy jest nasta oswie wienia tłona	klucze po winny znaj dować się	
1.	Na tor Nr.1	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 1
2.	Na tor Nr.1	jednostronne	r.	nie	w zamku WK 2
WK 1.	nałożona na torze Nr. 2	jednostronne	r.	nie	u dyż.st. Wislica i
WK 2	nałożona na torze Nr. 2	jednostronne	r.	nie	u dyż.st. Pinczów

5. Klucze zwrotnicowe od ładowni znajdują się na kontrolnej tablicy kluczowej u dyżurnego ruchu stacji Wislica.
6. Parowozy wszystkich serii mogą obsługiwać ładownię.
7. Z ładowni niema połączenia telefonicznego.
8. Jednorazowo można podstawić na ładownię 9 wagonów.
9. Ograniczen odnośnie pory obsługi niema.
10. Ładownia w porze nocnej nie jest oświetlona.
11. Pochylenie toru głównego zasadniczego 1 ‰.
12. Na ładowni niema posterunku ruchu.
13. Obsługi ładowni dokonuje się pociągami wyprawianymi przez stację Wislica.
14. Ruch pociągów prowadzony jest na podstawie porozumienia telefonicznego między stacją Wislica i Gudzynowice.
15. Pociągi do obsługi ładowni wyprawiane są i jadą dalej po torze Nr.1 powrót pociągu odbywa się analogicznie po tym samym torze i na ten sam tor.
16. Klucze zwrotnicowe od punktów ładunkowych położonych na szlaku Wislica-Gudzynowice wykonane są w/g jednego rejestru. Stacja Wislica posiada dwa komplety kluczy szlakowych z tego jeden komplet czynny, a drugi komplet zapasowy. Dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu do obsługi ładowni, wręcza jeden komplet kluczy czynnych kierownikowi pociągu, wpisując do raportu zjazdynumer i ilość przekazanych kluczy, polecenie o wykonaniu pracy, manewrowej, oraz ustalony czas na wykonanie pracy.
Kierownik pociągu otrzymawszy klucze sprawdza i kwituje w dzienniku ruchu.

Wyprawianie pociągu odbywa się zgodnie z postanowieniami działki 16, 17, 18, 19 i 20. Czoło i koniec pociągu osygnalizowane są jak przy normalnej jeździe.

17. Lokomotywa powinna znajdować się na czole pociągu.
18. Drużyna pociągowa powinna składać się z jednego maszynisty, pomocnika, kierownika pociągu i hamulcowego.
19. Wjazd pociągu odbywa się na tor Nr.1, kierownik pociągu w zależności od kierunku jazdy odmyka zwrotnicę Nr.1 lub 2 wykojejnicę Nr.1 lub 2 zabezpiecza przed zbiegnięciem skład pociągu, odłącza parowóz i wykonuje zleconą mu pracę. Po zestawieniu składu pociągu na torze Nr.1 namyka zwrotnice i wykojejnicę w położenie zasadnicze daje nakaz jazdy.
20. Wagony w czasie dokonywania pracy manewrowej powinny być przestawiane. Stosowanie odrzucania jest zabronione.
21. Za prawidłowe zestawienie, sprzęgnięcie wagonów i osygnalizowanie odpowiedzialny jest kierownik pociągu. Próby hamulców dokonuje drużyna pociągowa.
22. Pozostawione wagony powinny być sprzęgnięte i zahamowane hamulcem ręcznym i znajdować się w granicach ukresu.
23. Przyjęcie pociągu na stacji Wislica odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu działki 14, 16, 17, 18, 19 i 20.
24. Po wjeździe pociągu na stację kierownik pociągu wręcza klucze zwrotnicowe za pokwitowaniem w raporcie z jazdy dyżurnemu ruchu i składa meldunek o wykonaniu polecenia. W wypadku gdy pociąg dojeżdża do sąsiedniego posterunku ruchu Cudzynowice dyżurny ruchu w telefonogramie oznajmieniu dojścia pociągu zgłasza dodatkowo dyżurnemu ruchu stacji Wislica "Klucze zwrotnicowe i wykojejnicowe otrzymałem".
25. Stali odbiorcy którzy złożyli na stacji oświadczenie odbioru i sprawdzeniu przesyłek, stanu wagonu dokonuje na ładowni, kwitując kierownikowi pociągu w wykazie R 25. Zdawanie wagonów próżnych lub ładownych odbywa się w sposób analogiczny z tym, że sprawdzenia dokonuje kierownik pociągu kwitując odbiór w wykazach R 27. Pozostali odbiorcy i nadawcy wszelkie czynności załatwiają na stacji Wislica.
26. Ochrona przesyłek w czasie przewozu między stacją opiekunczą a ładownią należy do obowiązku drużyny pociągowej.
27. Przy ładowni Brodek znajduje się przystanek osobowy.
28. Zwrotnice i wykojejnicę w porze nocnej nie są oświetlone.
29. Oględziny zewnętrzne rozjazdów należą do obowiązku torowego. Oliwienie, dokręcanie srub i wkrętów, oraz dobijanie haków na rozjazdach należy do obowiązków służby Utrzymania i Łączności.
30. Na p.o. Brodek w ciągu całej doby dokonuje się odprawy podróżnych i bagażu w pociągach.
31. Na p.o. znajduje się poczekalnia dla podróżnych o wymiarach 2,40 x 7,40 m. Innych urządzeń niema. Przystanek osobowy nie posiada łączności telefonicznej. W pomieszczeniu służbowym niema oświetlenia. Tory stacyjne nie oświetlone.

43. Regulamin obsługi ładowni i p.o. Jadzinek.

położony na km. 45,760 linii Umianowice-Gudzynowice.

1. Stacją taryfową i opiekunczą jest stacja Wislica.
2. Odległość od stacji opiekunczej wynosi 8,988 km.

3. Wykaz torów.

Nr.toru	Przeznaczenie toru.	długość użyteczna toru.	pojemność wagonów.
1.	Tor główny	95	-
2.	Tor na i wyładunkowy	98	5

4. Tablica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr.zwrot nicy,wyk lejnicy	Kierunek normal nego nastawienia	czy ma zam knięcie jed nostronne dwustronne	sposób czy jest nasta oswie wienia tłona	klucze po- winny znaj dować się
1.	na tor nr.1	jednostronne	r. nie	w zamku WK 1
2.	na tor nr. 1	jednostronne	r. nie	w zamku WK 2
3.	na tor nr. 1	jednostronne	r. nie	w zamku WK 3
4.	na tor nr. 1	jednostronne	r. nie	w zamku WK 4
WK 2	nałożona na tor Nr.2	jednostronne	r. nie	u dyż.ruchu st.Wislica
WK 3	nałożona na tor Nr.2	jednostronne	r. nie	u dyż. ruchu st.Wislica
WK 1	nałożona na tor Nr.101		r. nie	u dyż. ruchu st.Wislica
WK 4	nałożona na tor Nr.101		r. nie	u dyż.ruchu st.Wislica

5. Klucze zwrotnicowe od ładowni znajdują się na kontrolnej ta-
blicy kluczowej u dyżurnego ruchu stacji Wislica.
6. Parowozy wszystkich serii mogą obsługiwać ładownię.
7. Ładownia na połączenie telefoniczne z dyżurnym ruchu stacji
Wislica i Gudzynowice.
8. Jednorazowo można podstawić na ładownię 5 wagonów.
9. Ograniczeń odnośnie pory obsługi niema.
10. Ładownia w porze nocnej nie jest oświetlona.
11. Pochylenie toru głównego zasadniczego 11 ‰.
12. Na ładowni niema posterunku ruchu.
13. Obsługi ładowni dokonuje się pociągami wyprawianymi przez
stację Wislica.
14. Ruch pociągów prowadzony jest na podstawie porozumienia tele-
fonicznego między stacją Wislica i Gudzynowice.
15. Pociągi do obsługi ładowni wyprawiane są i jadą dalej po torze

- Nr.1 powrót pociągu odbywa się analogicznie po tym samym torze i na ten sam tor.
16. Klucze zwrotnicowe od punktów ładunkowych położonych na szlaku Wislica-Gudzynowice wykonane są w/g jednego rejestru. Stacja Wislica posiada dwa komplety kluczy szlakowych z tego jeden komplet czynny, a drugi komplet zapasowy. Dyżurny ruchu przed wyprowadzeniem pociągu do obsługi ładowni wręcza jeden komplet kluczy czynnych kierownikowi pociągu wpisując do raportu zjazdu numer i ilość przekazanych kluczy, polecenie o wykonaniu pracy manewrowej, oraz ustalony czas na wykonanie pracy. Kierownik pociągu otrzymuje klucze, sprawdza i kwituje w dzienniku ruchu. Wyprowadzenie pociągu odbywa się zgodnie z postanowieniami działki 16,17,18,19 i 20. Czoło i koniec pociągu osygnalizowane jak przy normalnej jeździe.
 17. Lokomotywa powinna znajdować się na czole pociągu.
 18. Drużyna pociągowa powinna składać się z jednego maszynisty, pomocnika, kierownika pociągu i hamulcowego.
 19. Wjazd pociągu odbywa się na tor Nr.1 Kierownik pociągu w zależności od kierunku jazdy odmyka zwrotnicę Nr.2 lub 3 wykojeńnicę Nr.2 lub 3, zabezpiecza przed zbiegnięciem skład pociągu, odczepia parowóz i wykonuje zleconą mu pracę. Po zestawieniu składu pociągu na torze Nr.1 zamyka zwrotnicę i wykojejnice w położenie zasadnicze, daje nakaz jazdy.
 20. Wagony w czasie dokonywania pracy manewrowej powinny być przestawiane. Stosowanie odrzucania jest zabronione.
 21. Za prawidłowe zestawienie, sprzęgnięcie wagonów i osygnalizowanie odpowiedzialny jest kierownik pociągu. Próby hamulców dokonuje drużyna pociągowa.
 22. Pozostawione wagony powinny być sprzęgnięte i zahamowane hamulcem ręcznym i znajdować się w granicach ukresu.
 23. Przyjęcie pociągu na stacji Wislica odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu działki 14,16,17,18,19 i 20.
 24. Po wjeździe pociągu na stację kierownik pociągu wręcza klucze zwrotnicowe za pokwitowaniem w raporcie zjazdu dyżurnemu ruchu i składa meldunek o wykonaniu polecenia. W wypadku gdy pociąg dojeżdża do sąsiedniego posterunku ruchu Gudzynowice dyżurny ruchu w telefonogramie o oznajmieniu dojścia pociągu zgłasza dodatkowo dyżurnemu ruchowi stacji Wislica "klucze zwrotnicowe i wykojejnicowe otrzymałem".
 25. Szali odbiorcy którzy złożyli na stacji oświadczenie odbioru i sprawdzenie przesyłek stanu wagonu dokonują na ładowni, kwitując kierownikowi pociągu w wykazach R 25. Zdawanie i wagonów próżnych lub ładownych odbywa się w sposób analogiczny z tym, że sprawdzenia dokonuje kierownik pociągu kwitując odbiór w wykazach R 27. Pozostali odbiorcy i nadawcy wszelkie czynności załatwiają na stacji Wislica.
 26. Ochrona przesyłek w czasie przewozu między stacją opiekunczą a ładownią należy do obowiązku drużyny pociągowej.
 27. Przy ładowni Jadzinek znajduje się przystanek osobowy.
 28. Zwrotnice i wykojejnice w porze nocnej nie są oświetlone.
 29. Oględziny zewnętrzne rozjazdów należą do obowiązku torowego. Oliwienie, dokrecanie śrub i wkrętów, oraz dobijanie haków na rozjazdach należy do obowiązków służby Utrzymania i Łączności.
 30. Na p.o. Jadzinek w godzinach 5 - 19,50 dokonuje się otwarcia kasy biletowej dla odprawy podróżnych w ograniczonym zakresie. Odprawy bagażu i podróżnych w czasie zamknięcia kasy dokonuje drużyna pociągowa.
 31. Na p.o. znajduje się poczekalnia dla podróżnych i kasa bile-

towa. Innych urządzeń niema. Przystanek osobowy posiada łączność telefoniczną ze stacją Wislica i Gudzynowice. W pomieszczeniach służbowych jest oświetlenie naftowe. Tory stacyjne nie są oświetlone.

44. Regulamin techniczny przystanku osobowego Nieprowice.

1. P.O. Nieprowice położony jest na km. 26,468 szlak Pinczów-Wislica linii Umianowice - Gudzynowice. Odległość od stacji Wislica wynosi 10,304 km. Odległość do stacji Pinczów wynosi 17,553 km.
2. Profil podłużny toru głównego w obrębie przystanku wynosi 0.00 ‰.
3. Odprawy podróżnych i bagażu dokonuje się w pociągach.
4. Na p.o. znajduje się poczekalnia o wymiarach 9,00 x 3,00 m. Innych urządzeń niema.
5. Przystanek osobowy w porze nocnej jest oświetlony. Światło elektryczne.

45. Regulamin pracy manewrowej na stacji.

1. Stacja Wislica stanowi jeden rejon manewrowy.
2. Manewry wykonuje drużyna konduktorska.
3. Praca manewrowa polega na odczepianiu i doczepianiu wagonów do przechodzących pociągów, oraz obsłudze punktów ładunkowych i bocznice GS Wislica.
4. Praca manewrowa wykonywana jest lokomotywą od przechodzących pociągów w granicach czasu ustalonego rozkładem jazdy.
5. Polecenie wykonania pracy manewrowej wydaje ustnie dyżurny ruchu kierownikowi pociągu i odpisuje to polecenie w raporcie jazdy.
6. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad pracą manewrową sprawuje dyżurny ruchu, a na ładowniach: Złota Pinczowska, Jurków, Brodek, Kolesy, i Jadzinek kierownik pociągu.
7. Płozy hamulcowe znajdują się w koziołku ustawionym przed kancelarią dyżurnego ruchu w ilości 5 szt.
8. Uszkodzone płozy - są składane w podręcznym magazynie stacyjnym.
9. Śledzenie za płożami i czy znajdują się na właściwym miejscu należy do obowiązku zwrotniczego.
10. Usuwanie płożów z torów należy do obowiązku zwrotniczego. W wypadku pozostawienia płozy pod kołem wagonu zwrotniczy składa o tym meldunek dyżurnemu ruchowi, który zarządza ściągnięcie wagonu lokomotywą lub zepchnięcie wagonu z płozy drągiem żelaznym lub siłą ludzką przy zachowaniu środków ostrożności.
11. Przy nieobsadzonych hamulcach w jednej grupie można przetrząść 16 osi.
12. W czasie wykonywania pracy manewrowej ustawienie lokomotywy nie ma ograniczenia.
13. Wagony napostój nie mogą być odstawiane natory Nr.1 i 2.
14. Manewry powinny być dokonane sposobem przestawiania. Odrzucanie wagonów jest zabronione.
15. Ograniczeń szybkości w wykazywaniu pracy manewrowej niema.
16. W czasie wykonywania manewrów zwrotnice przestawiane są przez zwrotniczego na polecenie kierownika pociągu.
17. W koniecznych wypadkach doczepiania lub odczepiania wagonów towarowych do i od pociągu mieszanego zachodzi konieczność wykonania pracy manewrowej z wagonami zajętymi przez podróżnych. W tym wypadku kierujący manewrami uprzedza podróżnych o mającej nastąpić jeździe i sam osobiście czuwa nad bezpieczeństwem podróżnych.
18. Po zakończeniu pracy manewrowej zwrotniczy sprawdza czy wszystkie wagony są należycie zabezpieczone przed zbiegnięciem. Za zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem odpowiedzialny jest kierujący manewrami dyżurny ruchu i zwrotniczy.

46. Pomoc lekarska i sanitarna.

1. Stacja posiada jedną ~~xxxx~~ parę noszy sanitarnych znajdujących się w magazynie harlowym, oraz podręczną apteczkę umieszczoną w kancelarii dyżurnego ruchu zaopatrzoną w środki przeciwwarazowe. O użyciu środków decyduje dyżurny ruchu.
2. W nagłych wypadkach wzywa się telefonem pocztowym pogotowie ratunkowe z Buska Zdroju telefon Nr.9.
3. Lekarz Rejonowy zamieszkuje w Kazimierzy Wielkiej ulica Sienkiewicza Nr.3 telefon pocztowy Nr.77.
4. Najbliższy szpital Powiatowy znajduje się w Pinczowie oraz w Chmielniku odległość 28 - 32 km.

5. Przeszkolonych pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy niema.
6. W razie stwierdzenia nagłego zgonu podróżnego w wagonie, należy wagon ten wyłączyć ze składu pociągu i zawiadomić o powyższym wypadku lekarza Rejonowego, posterunek M.O. Prokuratora Powiatowego w Busku Zdroju i KMO w Sędziszowie Po zabranii zwłok przez władze administracyjne wagon należy zaplombować, okartkować i przesłać do odkażenia do WIND Jędrzejów.

47. Obrona przeciwpożarowa.

1. Sprzęt przeciwpożarowy znajduje się w magazynie handlowym w budynku stacyjnym.
2. Klucze od magazynu posiada dyżurny ruchu.
3. Zbiornik z wodą znajduje się przy torze Nr.4 wprost z zabudowań służbowych w odległości 25 mtr.
4. Na wypadek pożaru należy zawiadomić telefonem pocztowym komendanta Ochotniczej straży pożarnej w Wislicy posterunek milicji Obywatelskiej w Wislicy. Zawiadowca stacji w wypadku pożaru powiadamia telefonem kolejowym ZKD, WRK 4, WDK 4, WDS 4 oraz sąsiednie stacje.
5. Główne wyłączniki prądu elektrycznego znajduje się w budynku stacyjnym - kancelarii dyżurnego ruchu.
6. Do czasu przybycia straży pożarnej akcję przeciwpożarową kieruje Zawiadowca stacji

Wykaz posiadanego sprzętu przeciwpożarowego.

1. Hydronetki sztuk 3
2. Tłumnice sztuk 4
3. Drabiny sztuk 1
4. Skrzynie z piaskiem sztuk 1
5. Wiadra sztuk 1
6. Łopaty sztuk 2

Regulamin

wydawania ostrzeżeń drużynom pociagowym.

1. Upoważnionym do nadawania telegramów adres czternastcie jest Zawiadowca stacji.
2. Odbiór telegramów na stacji wprowadzających ostrzeżenie potwierdza dyżurny ruchu.
3. Na stacji Wislica ~~przewodzi~~ prowadzi się jedną książkę ostrzeżeń dla szlaku Wislica - Pinczów i jedną dla szlaku Wislica - Cudzynowice.
4. Książka ostrzeżeń prowadzi dyżurny ruchu. Za prawidłowe prowadzenie książek ostrzeżeń odpowiedzialny jest dyżurny ruchu.
5. Wydawanie i ~~podpisywanie~~ podpisywanie, oraz doreczanie drużynom pociagowym rozkazów szczególnych należy do obowiązków dyżurnego ruchu.
6. O nowo wprowadzonych ostrzeżeniach dyżurny ruchu czyni wzmiankę w dzienniku zapowiadania pociągów.
7. Ostrzeżenie na następny miesiąc przenosi dyżurny ruchu pełniący służbę w ostatnim dniu m-ca sprawozdawczego.

Kalendarz ramowy /ramowy/ 2.

Miesiąc	Dni miesiąca	Godzina		Ilość godzin palenia w			Uwagi:
		zapalenia	gaszenia	ciągu doby	m - ca	kwar tału	
Styczeń	1-15	15.30	7.15	15.45	480.15		
	16-31	7.00	15.15				
Luty	1-15	16.15	6.30	14.15	402.45		
	16-29	16.45	6.15	13.30			
Marzec	1-15	17.15	5.45	12.30	371.30	1254.30	
	16-31	17.45	5.15	11.30			
Kwiecień	1-15	18.15	4.30	10.15	292.30		
	16-30	18.45	4.00	9.15			
Maj	1-15	19.15	3.15	8.00	228.00		
	16-31	19.45	2.30	6.45			
Czerwiec	1-15	20.15	2.15	6.00	172.30	693.00	
	16-30	20.30	2.00	5.30			
Lipiec	1-15	20.15	2.15	6.00	194.00		
	16-31	20.00	2.50	6.30			
Sierpień	1-15	19.30	3.00	7.30	248.30		
	16-31	19.15	3.45	8.30			
Wrzesień	1-15	16.30	4.15	9.45	311.15	753.45	
	16-30	17.45	4.45	11.00			
Październik	1-15	17.00	5.15	12.15	403.45		
	16-31	16.15	6.00	13.45			
Listopad	1-15	15.45	6.30	14.45	453.45		
	16-30	15.15	6.45	15.30			
Grudzień	1-15	15.00	7.00	16.00	500.00	1357.30	
	16-31	15.00	7.15	16.15			

Ilość godzin palenia rocznie.

Kalendarz oświetlenia stosuje się do wszystkich działów służby i zawiera maksymalny wymiar czasu trwania oświetlenia z wyjątkiem jedynie wypadków i miejsc, gdzie zachodzi obawa o bezpieczeństwo ruchu i podróży /wózki, śnieżyce, mgły i burze/ kiedy kierownik pociągu może zarządzić oświetlenie wagonów poza godzinami kalendarza, natomiast w wypadkach normalnych czas oświetlenia winien być skrócony do rzeczywistych potrzeb tj. do możliwie minimalnej długości.

49. K a l e n d a r z o ś w i e t l e n i a / r a m o w y / 1.

Miesiąc	Dni mie- siąca	G o d z i n a		Ilość godzin pale- nia w pociągu		Uwagi:
		zapale nia	gasze nia	doby	misia kwar ca tału	
Styczen	1-15	16.00	6.45	14.45	449.15	
	16-31	16.15	6.30	14.45		
Luty	1-15	16.45	6.00	13.15	373.45	
	16-29	17.15	5.45	12.30		
Marzec	1-15	17.45	5.15	11.30	340.30	1163.30
	16-31	18.15	4.45	10.30		
Kwiecien	1-15	18.45	4.00	9.15	262.30	
	16-30	19.15	3.30	8.15		
Maj	1-15	19.45	2.45	7.00	197.00	
	16-31	20.15	2.00	5.45		
Czerwiec	1-15	20.45	1.45	5.00	142.30	602.00
	16-30	21.00	1.30	4.30		
Lipiec	1-15	20.45	1.45	5.00	163.00	
	16-31	20.30	2.00	5.30		
Sierpień	1-15	20.00	2.30	6.30	217.00	
	16-31	19.45	3.15	7.30		
Wrzesień	1-15	19.00	3.45	8.45	281.15	661.45
	16-30	18.15	4.15	10.00		
Paździer- nik	1-15	17.30	4.45	11.15	372.45	
	16-31	16.45	5.30	12.45		
Listopad	1-15	16.15	6.30	13.45	423.45	
	16-30	15.45	6.15	14.30		
Grudzień	1-15	15.30	6.30	15.00	469.00	1.255
	16-31	15.30	6.45	15.15		

R o c z n i e

-58-

Regulamin obsługi posterunku odstępowego

po WU Złota Pinczowska położonego na km 28.720

linii Umianewice -Cudzynewice, szlak Pinczów- Wiślica.

1/ Stacją taryfową i opiekuńczą jest stacja Wiślica.

2/ Odległość od stacji opiekuńczej wynosi km 8-052,

3/ Wykaz terów.

.....

Nr.teru	Przeznaczenie teru	Długość użyteczna teru	Pojemność teru wagonów
---------	--------------------	------------------------------	---------------------------

1.	Ter główny zasadniczy	217,84	
----	-----------------------	--------	--

3.	Ter główny dodatkowy do krzyżowania pociągów	196,63	
----	---	--------	--

5.	Ter na i wyładunkowy	134,70	8
----	----------------------	--------	---

4/ Tablica normalnego nastawienia zwrotnic.

Nr.zwr. wykolej	Kierunek normaln. nastawienia	Czy ma zam. jed.,dwustr.	Spesób nastaw.	Czy jest oświetl.	Klucze po znajd.się
I	Na ter Nr I	jednostronne	r	nie	u dyż.ruchu w komplecie kuczy szlak.
2	Na ter Nr.3	jednostronne	r	"	W zamku WK1
3	Na ter Nr.1	jednostronne	r	"	W zamku WK2
4	Na ter Nr.3	jednostronne	r	"	W zamku WK3
5	Na ter Nr.1	jednostronne	r	"	u dyż.ruchu w kepl.kluczy szlakowych
6.	Na rezjard Nr.5	jednostronne	r	"	w zamku WK4
WK 1.	Nałożona na ter Nr.5	jednostronne	r	"	u dyż.ruchu w kepl.kluczy szlakowych
WK 2.	Nałożona na ter Nr.101	jednostronne	r	"	"
WK3.	Nałożona na ter Nr.5	jednostronne	r	"	"
WK 4.	Nałożona na ter Nr.101	jednostronne	r	"	"

- 5/Klucze zwrotnicowe posterunku Żłota Pinczewska znajdują się na kontrolnej tablicy kluczowej u dyż.ruchu stacji Wiślica i st.Pinczów.
- 6/Parewozy wszelkich serii mogą obsługiwać ładownie.
- 7/Ładownia ma połączenie telefoniczne z dyż.ruchu st.Pinczów i st.Wiślica.
- 8/Jednorazowo można postawić 8 wagonów.
- 9/Ograniczeń odnośnie pory obsługi nie ma.
- 10/Ładownia w porze nocnej nie jest oświetlona.
- 11/Pochylenie toru głównego zasadniczego 2.2 ‰.
- 12/Ładownia jest jednocześnie nie obsadzonym posterunkiem odstępowym.
- 13/Obsługi ładowni dokonuje się pociągami wyprawianymi przez st. Pinczów i Wiślica.
- 14/Ruch pociągów prowadzony jest na podstawie porozumienia telefonicznego między stacją Pinczów i Wiślica.
- 15/Pociągi wyprawiane do obsługi ładowni są i jadą dalej po torze Nr.1 powrót odbywa się analogicznie po tym samym torze i na ten sam tor.
- 16 /Klucze od punktów ładunkowych położonych na szlaku Pinczów Wiślica wykonane są w/g jednego rejestru.Stacja Pinczów posiada dwa komplety kluczy szlakowych ,z tego jeden komplet czynny a drugi komplet zapasowy.Dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu do obsługi ,wręcza jeden komplet kluczy czynnych kierownikowi pociągu wpisując do raportu z jazdy Nr.i ilość przekazanych kluczy ,połączenie o wykonaniu pracy manewrowej ,oraz ustalony czas na wykonanie pracy.Kierownik pociągu otrzymane klucze kwituje w dzienniku ruchu.Wyprawianie pociągów zgodnie z postanowieniami działki 16,17,18,19, 120. Czele i koniec pociągów osygnalizowane są jak przy normalnej pracy i jeździe.
- 17/Lokomotywa powinna znajdować się na czele pociągu.
- 18/Drużyna pociągowa powinna składać się z jednego maszynisty, pomocnika,kierownika pociągu i hamulcowego.
- 19/Wjazd pociągu odbywa się na tor Nr.1 .Kierownik pociągu w zależności od kierunku jazdy odmyka zwrotnice Nr.1 lub 5. Wykolejnice Nr.1 lub 3 zabezpiecza przed zbiegnięciem składu pociągu,odczepia parowóz i wykonuje zleconą mu pracę.Po zestawieniu składu pociągu na torze Nr.1 zamyka zwrotnice i wykolejnice połączenie zasadnicze daje nakaz jazdy.
- 20/Wagony w czasie dokonywania pracy manewrowej,powinny być przestawiane .Stosowanie edrzucan jest zabronione.

- 21/ Pozostawione wagony powinny być sprzęgnięte i zahamowane hamulcem ręcznym i znajdować się w granicach ukresu.
- 22/ Za prawidłowe zestawienie sprzęgnięcie wagonów i osygnalizowanie odpowiedzialny jest kierownik pociągu. Próby hamulców dokonuje drużyna pociągowa.
- 23/ Przyjęcie pociągu na stacji Wiślica odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu działki 14,16, 17,18,19 i 20.
- 24/ Po wjeździe pociągu na stację kierownik pociągu wręcza klucz szlakowe za pokwitowaniem w raporcie z jazdy dyż. ruchu i składa meldunek o wykonaniu polecenia. W wypadku gdy pociąg dojeżdża do sąsiedniego posterunku zapowiadawczego Pinczów dyż. ruchu w telefonogramie o oznajmieniu dojścia pociągu zgłasza dodatkowo ~~wraz z~~ wyraz z kluczami.
- 25/ Sposób postępowania przy krzyżowaniu pociągów dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego przed wyprawieniem pociągu do krzyżowania na posterunku odstepowym Złota Pincz. wydaje kierownikowi pisemne pozwolenie w/g wzoru AlubB. Pociągi wjeżdżające od stacji Pinczów zajmują tor Nr.3, a pociągi wjeżdżające od strony stacji Wiślica zajmują tor Nr.1. Kierownik wcześniej przybyłego pociągu do krzyżowania obowiązany jest ~~nastawic~~ zwrotnicę wjazdową dla pociągu przeciwnego kierunku, poczym oczekuje przybycia pociągu na zwrotnicy wjazdowej podając sygnał "do mnie". W razie równoczesnego podejścia dwóch pociągów z przeciwnych kierunków obowiązany jest zatrzymać się przed zwrotnicą wjazdową pociąg od strony st. Wiślica. Pociąg od strony st. Pinczów wjeżdża na tor Nr.3, po czym kierownik pociągu i ~~nastawienie~~ zwrotnicy dla pociągu przeciwnego kierunku podaje sygnał "do mnie" oczekując przyścia pociągu na wjazdowej zwrotnicy. Po przeprowadzeniu krzyżowania ~~nastawienie~~ zwrotnic w położenie normalne, zamknięcie zwrotnic i wykołajnic należy do obowiązku kierownika pociągu.
- 26/ Sposób postępowania w przypadku przeniesienia krzyżowania pociągów. Przy krzyżowaniu jeżeli w ciągu 10min. nie nadchodzi pociąg przeciwnego kierunku, kierownik pociągu zawiadamia dyż. ruchu posterunku zapowiadawczego przyjmującego pociąg. O ile dyż. ruchu zmienia przeniesienie krzyżowania to kierownik pociągu polecenie dyż. ruchu odnotowuje na odwrotnej stronie pozwolenia na jazdę pociągu będącego w posiadaniu kierownika poc. i maszynisty, stwierdzając zapisy swoimi podpisami.

Rezmowy telefoniczne kierownik pociągu wpisuje do ^{książki} rozmów telefonicznych.

- 27/ Stali odbiercy którzy złożyli na stacji oświadczenie odbioru i sprawdzenia przesyłek, stan wagonów dokonują na ładowni kwitując odbiór na wykazach R 25 kierownikowi pociągu. Pozostali odbiercy i nadawcy wszelkie czynności załatwiają na stacji Wislica.
- 28/ Ochrona przesyłek w czasie przewozu między stacją opiekuńczą a ładownią należy do obowiązku drużyny pociągowej.
- 29/ Przy ładowni Złota Pinczewska znajduje się przystanek osobowy.
- 30/ Zwrotnice i wykojeńnice w perze nocnej nie są oświetlone.
- 31/ Oględziny zewnętrzne rozjazdów, oliwienie, dokręcanie śrub i wkrętów oraz debijanie haków na rozjazdach należy do obowiązku teremistrza.
- 32/ Na p.o. Złota Pinczewska w godzinach od 5-tej do 20-tej 30 minut odprawy podróżnych dokonuje kasjer biletowy. Odprawy bagażu jak również podróżnych w pozostałych godz. dokonują kierownicy pociągu.
- 33/ Na po znajduje się poczekalnia dla podróżnych i kasa biletowa, w poczekalni pod zamknięciem znajduje się telefon służbowy dostępny dla drużyn pociągowych, oraz dziennik dla prowadzenia rozmów z dyżurnym ruchu stacji Pinczów-Wislica w sprawach pociągowych. Telefon zamykany kluczem z wiązki kluczy szlaku Pinczów - Wislica. Innych urządzeń nie ma. W pomieszczeniu kasy § na peronie zainstalowane oświetlenie elektryczne. Tery stacyjne nie oświetlone.

Właś L. L. L.

B. L. L.
24/06/68

ZATWIERDZAM

Chełm, dnia

24/06/68

Spr. Kasy
24.6.68.

1. 092. Z

Plany i' schematy

do regulaminu technicznego


St. Wiskica

P. K. P.

Odcinek Dragowy Kolei Dojazdowej
w Chrobrzu

Nr W D Z

Szkic sytuacji



Wykaz torów


Nr toru	Nazwa toru	Odcinek, Nr torów	Długość Budowl.	Użytkown.
1	Tor główny	1 - 6	261,57	277,84
3	"- mijanie"	1 - 5	235	196,63
5	"- wyładun.	2 - 4	201,40	134,70
6	Bocz. Ciepła	3 - 6	227	159

Wykaz budynków

Nr	Przeznaczenie
1	Kasa biletowa i poczekalnia
2	Narzędziarnia torowiskowa
3	Ustyp
4	Budynek mieszkalny torowiskowy
5	Kuchnia gospodarska
6	Magazyn Ciepła
7	Silo

• Punkty zasilające elektryczne na terenie PKP
o nazwie placu Ciepła "Lubna"

Sytuacyjny ku Ltoła Pinczowska i mijanki



Uaktualniono data 4.1.68


Chroberz dn. 12.07.67

Z. Włodowca

Data 13.1.68

Włodowca
Włodowca

Diagram illustrating a road profile with a vertical curve. The profile starts at a 13% grade, rises to a 9% grade, and then falls to a 7% grade. Key points are marked with a square, a circle, and an 'X'. Distances are given in feet: 280 ft from the start to the 9% grade point, 170 ft from the 9% grade point to the end, 380 ft from the start to the end, and 70 ft from the 9% grade point to the end. The diagram is labeled "to Histic" and "to Pincione".



№ lotu	Nazwa lotu	od - do złotniczy	długość łozin	
			budowl.	użytecz.
1	Łoz. główny			
3	Łoz. na i. m. Tadurk.	1 - upr.	116	98

Tokouano bynawel
 p.w. plawu handh
 J. H. H.
 letter
 3. vii. 61.


H. Sieroni

14 Kotata
Ianiadonca
16. XII / 60r.

10.5k4
10.06/6tr.

Diecyb 13.06/61v.

Poiwu Brodek



Wzrost torow.

Nr toru	Nazwa toru	od - do zwrotnicy		długość toru budowl. użytecz.	
1	tor główny	1	2	262	179
2	tor mijankowy	1	2	262	179

J. Sieron
lok. 3.vii.61.

1/1 Sieron
lok. 10.06.61.
1/1 Kotuta
Janiodonca
17.ii/61r.


Giecyk 13.vi/61r.

423

Długość ogólna toru						Długość użytecznego toru						Legenda		kilometr i odległość od osi stacji w mtr.	Rozjazdy wjazdowe, wyjazd.		kilometr i odległość od osi stacji w m.
Nr.	od	Nr. rozj.	do	Nr. rozj.	m	Nr.	od	Nr. rozj.	do	Nr. rozj.	m	Nr.	obiekty				
1	S	1	S	6	223	1	U	2	U	5	117	1.	Budynek stacyjny		42.423 / 528	1	42.753 / 199
2	S	2	S	5	169	2	KZ	2	KZ	5	88				43.426 / 475	6	42.976 / 25
3	S	1	S	6	224	3	U	3	U	6	116						

423

yard






42.7




42.6



Do użytku służbowego

Nr. 699


Str. 1



	Data	Nazwisko	Dyrekcja Okręgowa Kolei Państw. w Lublinie Zarząd Kolei Dojazdowych w Chełmie	P.K.P.
Opracował	21.9.60	J. Klecha		
Wykreslił	22.9.60	J. Klecha		
Sprawdził	22.9.60	J. Klecha		
Podziatka 171000	Plan schematyczny mij. p.o. Ład. Kolosy			PSS
				Wydanie z dnia
				Sekcja
				Nr. kol.

J. Heron
wskazy
10.06.61.
J. Heron - wskazy
3. IV - 61.


Poile



do st. Wislica km. 8.988

do st. Gudzyń km. 8.917

do st. Gudzyń km. 45.960




Wykres torow.

Nr. toru	Nazwa toru	od - do rozjazdu	długość	
			budowl.	użytecz.
1	Tor główny	1 - 4	190	95
2	Tor boczny mykacz.	2 - 3	163.5	98
101	Bocz. Cukr. Lubna	1 - 4	190	120

Ściepła 13. VII/61r.

Poiwu Jadzinek

do st. Gudzyńskie
km. 8.747




St. Leon - Wok 4
3. VII. 6/11.

1-1 Sieroni
WBK 4
10.06/64r.

1-1 Лобута
Лангадонса
28. XII / 60г.

Po Nieprzowice



J. Heni-Łok 4
3.VII.61.

1-1 Sieroszowice

Łok 4

10.06/61r.

1-1 Łok 4
Łok 4
17.II/61r.

Sieroszowice 13.II/61r.

Одrys таблицы блесовой


17		Drogi przebiegu pociągów przychodzących													
Ozna- czenie prze- biegu	Przyjeżdżanie pociągów		Nr. Nr. zjazdnic i wykolejnic i ich istnienie (w potrojeniu + lub -)												
	od strony stacji	nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	XXI	XXII	XXIII	XXIV	
	z Pińczowa	1	+	+	+	+		+			+	+		+	
	z Pińczowa	2	-	+	+						+	+			
	z Siedziszowic	1				+		+	+	+			+		
	z Siedziszowic	2						+	-				+		

18		Drogi przebiegu pociągów odchodzących													
Ozna- czenie prze- biegu	Przyjeżdżanie pociągów		Nr. Nr. zjazdnic i wykolejnic i ich istnienie (w potrojeniu + lub -)												
	złom Nr.	w kierunku stacji	1	2	3	4	5	6	7	8	XXI	XXII	XXIII	XXIV	
	1	Pińczowa	+	+	+	+		+			+	+			
	2	Pińczowa	-	+	+						+	+			
	1	Siedziszowic				+		+	+	+			+		
	2	Siedziszowic						+	-				+		

Всё

Szkic

rozniaczkowa stacy na terenie 4-go adwika drogowego.




Chrobot 10.10.61.

Zawadzka 100.
w Wisley

Kodur
ZAWADOWA

J. Sien
10.10.61



Chorznice, dn. 25. II. 61

ZAWIADOWCA

Część zmienna do
regulaminu technicznego
st. Wislica

Stacja Wislica

Plan doczepiania wagonów do pociągów pasażerskich.

1. Odczepianie i doczepianie wagonów dokonuje się lokomotywą pociągową.
2. Wagony które mają być doczepione do pociągu pasażerskiego winny znajdować się na torze Nr. 3 i 4.
3. Polecenie dodania wagonów do pociągu wydaje dyżurny ruchu kierującemu manewrami.
4. Pociąg do którego winna ~~być~~ być dodane wagony, powinien znajdować się na torze Nr. 1
5. Przed zabraniem wagonów do składu pociągu winna drużyna pociągowa sprawdzić czy wagony są spięte ze sobą. Czy nie ma płozu hamulcowego pod kołami wagonów.
6. W czasie manewrów dokonywanych parowozem pociągu pasażerskiego nadzór nad pracą manewrową sprawuje osobiście dyżurny ruchu, który zwraca szczególną uwagę by bezpieczeństwo podróżnych było całkowicie zabezpieczone.

7.

ZAWIADOMIENIE

w Wislicy

L. M. M. M.

W. K. K. K.

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
ZAKŁAD KOLEJOWY W JĘDRZEJOWIE
W JĘDRZEJOWIE

Ref. M. K.

Sprawdzono

Jędrzejów dn. 11-7-1961 r.

KIEROWNIK
Biura Przewozów

KIEROWNIK

ZATWIERDZAM

NG3 - P. K.
13.07.61

Główna, data 13 VII 1961 r.

- P. K.

158

Tablica odbiegów szlakowych dla pociągów wyprawianych
do stacji Cudzynowice.

Z stacji Wislica można wyprawić do stacji Cudzynowice pociąg o szybkości	Przed odjazdem pociągu o szybkości		
	Po odjeździe		
	25	30	35
	na minut		
	po upływie		
25	35	35	
30	35	33	

Zawiadomca Stacji
w Wislicy

WRR42 Dłocccu

ZARZĄD PRZEWÓZÓW
W JEDRZEJOWIE

Referat
My Spramobrano

Jedrzejów dn 11-7 - 1961r.

KIEROWNIK
Referatu Przewozów

E. Mute
KIEROWNIK

ZATWIERDZAM

AG3 - S. M.
13.07.61

Główny, dnia 13 / VII 1961 r.
W. M.

fls
130401

T a b l i c a

odbiegów szlakowych dla pociągów wyprowadzanych do stacji Pinczów.

Na stacji Wislica można wyprowadzić do stacji Pinczów pociąg o szybkości	Przed odjazdem pociągu o szybkości	
	Po odjeździe	
	25	30
	na minut	
	po upływie	
	25	39
	30	34

Zawiadawca stacji

w Wislicy

M. M. M.

POLSKIE KOLEJISKA PAŃSTWOWE
ZARZĄD DOKŁADNIENIA I KOLEJNOŚCI
W JEDRZEJOWIE

Referat Sprawozdania

Jedrzejów dn. 11-7-1961r.

Referatu Przewozów

KIEROWNIK

163 - P. M.

13.07.61

Główny, data

13

1961 r.

13.07.61

ST. WISLICA

Normy czasu
na poszczególne czynności związane z pracą pociągu zbiorowego na stacji Wislica.

lp.	Okreslenie czynności	nor ma cza su	Początek i czas trwania czynności									
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	
1.	Obsługa bocznicy G.S. Wislica	15	-----									
2.	Obsługa toru Nr.5	10	-----									
3.	Obsługa toru Nr. 3	10	-----									

Zdanie i przyjęcie wagonów oraz czas potrzebny na załatwienie czynności związanych z wyprawieniem pociągu powinien zmieścić się w granicach wyznaczonego postoju pociągu 35 minut.

Zawiadomca stacji
w Wislicy
[Signature]

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
ZARZĄD KOLEJOWY W JEDRZEJOWIE
[Signature]
Sprawozdano

Jedrzejów dn. 11-7-1961r.
[Signature]
KIEROWNIK
Kierowni

HPB. *[Signature]*
13.07.61.

ZATWIERDZIŁ
Chopin, dnia 13.07.61.
[Signature]

PKP.
Stacja Kolei Dojazdowej

W. V. 1964
Nr WRS 340164

201x3

zamykać

Z. K. D. Chetm, NR. D. Jedynojin

Wzyskaniem Zamykania Z. K. D. Chetm
z dnia 11 listopada 1964r. Nr. RD 36-40/2/14/64
W załączeniu przesyłam dwa wydruki
z listy kinowej elektronicznej od
dnia 3 marca 1962r.

Jednocześnie komunikuję, że 4 regul.
15^o znajduje się edycja listy kinowej
kolejowej od dnia 3^o 1962r.

Zawiadomca

J. Sobczak

Wzyskaniem zamykania
z dnia 11 listopada 1964r.
Nr. RD 36-40/2/14/64
1295

ODRYS TABLICY KLUCZOWEJ

DROGI PRZEBIEGU POCIĄGÓW PRZYZCHODZĄCYCH

Oznacze- nie przebiegu	Śmy wjeżdżie pociągu		Nastawienie i post. zwrotnic biomce udział	Nr Nr. zwrotnic i wykolejnic i ich wstawienie (w położeniu + lub -)														
	Od strony stacji	Nr for Nr.		1+	1-	WK1(2)	WK2(3)	4	6	WK4(5)	8+	8-		WK3(5)				
	z Pinierowa	1		+		+	+	+	+					+				
	z Pinierowa	2			-	+	+							+				
	z Ludzynie	1						+	+	+	+			+				
	z Ludzynie	2								+		-		+				

DROGI PRZEBIEGU POCIĄGÓW ODCHODZĄCYCH

Oznacze- nie przebiegu	Śmy wyjeżdżie pociągu		Nastawienie i post. zwrotnic biomce udział	Nr Nr. zwrotnic i wykolejnic i ich wstawienie (w położeniu + lub -)														
	z ton Nr.	do kierunku stacji		1+	1-	WK1(2)	WK2(3)	4	6	WK4(5)	8+	8-		WK3(5)				
	1	do Pinierowa		+		+	+	+	+					+				
	2	" Pinierowa			-	+	+							+				
	1	do Ludzynie						+	+	+	+			+				
	2	" Ludzynie								+		-		+				

20/10/69
Zawiaadowna