

Egz. "K"

Regulamin
techniczny st. Chmielnik

Wsch.

w
ODDZIAŁ RUCHOWO-HANDLOWY
Lublinie
w

Egz. *K⁴*

Zarząd Kolei Dojazdowych
~~XXXXXXXXXXXX~~
Chełmie

REGULAMIN TECHNICZNY

stacji _____
post. odgał. _____ skróci nazwy _____

CHMIELNIK

"Ch"

rodzaj stacji (post. odgał.)

klasa stacji

Regulamin sporządzono *pośrednia* jednobrzmiących egzemplarzach. Regulamin zawiera *1 kł.* stron

Członkowie Komisji	Podpisy (czytelne)	Data
<i>3</i>		<i>72</i>
Zawiaadowca (naczelnik stacji)	<i>Skibiński Edward</i>	<i>15.01.79.</i>
Zawiaadowca odcinka zabezpieczenia ruchu	<i>Chabior Henryk</i>	<i>18.04.79</i>
Zawiaadowca odcinka łączności	<i>Chabior Henryk</i>	<i>18.04.79</i>
Zawiaadowca odcinka drogowego	<i>Borowiec Grzegorz</i>	<i>28/03.79.</i>
Zawiaadowca odcinka sieciowego		
Zawiaadowca odcinka elektroenergetycznego	<i>Chabior Henryk</i>	<i>18.04.79</i>
Naczelnik (zawiaadowca) lokomotywowni	<i>✓ Brz.</i>	<i>24.04.79</i>
Naczelnik elektrowozowni		
Naczelnik wagonowni	<i>✓ Brz.</i>	<i>24.04.79.</i>
Kontroler ruchu	<i>Grzef Grzegorz</i>	<i>28/03.79.</i>
Kontroler przewozów		
Kontroler zabezpieczenia ruchu	<i>Henryk</i>	<i>24.04.79.</i>
Kontroler łączności		
Kontroler drogowy	<i>Kudaj Oksana</i>	<i>18.04.79.</i>
Kontroler sieci i zasilania		
(St.) Kontroler trakcji		

WSCHODNIA SPÓŁNOŚĆ PRACOWNIKÓW
KOLEI PAŃSTWOWYCH
Zarząd Kolei Dojazdowych
22-103 w Chełmie
Naczelnik Oddziału

Sprawdził ref. techn. *2160* *27.9.79*

Zabezpieczenia Ruchu i Łączności

Zatwierdzam, dnia *24/04* 19*79* r.

Naczelnik Oddziału Ruchowo-Handlowego

L. p.	T R E Ś Ć	Strona
1	Położenie stacji (posterunku odgałęźnego)	5
2	Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach)	5
3	Zakres czynności stacji	6
4	W skład stacji wchodzi	6
5	Bocznice stacyjne i szlakowe oraz stacje „Wu” obsługiwane przez stację	6
6	Pod względem administracyjnym do stacji należą	7
7	Pojemność stacji	7
8	Tory stacyjne	8
9	Wykaz posterunków nastawczych i dyspozytorskich	9
10	Wykaz rejonów manewrowych	9
11	Wykaz zwrotnic i wykolejnic z podziałem na okręgi	10-11
12	Oględziny rozjazdów, dokręcanie śrub i wkretów oraz dobijanie haków na rozjazdach	12
13	Zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem	12
14	Pierwzeństwo w przyjęciu pociągów na stację	13
15	Ograniczenia w ruchu na stacji, przyległych szlakach i odcinkach	13
16	Przygotowanie drogi przebiegu i zgłoszenie jej gotowości	14
17	Przerywanie manewrów na czas trwania przebiegu	15
18	Sprawdzenie czy droga przebiegu jest wolna	16
19	Obserwacja drogi przebiegu i sygnału końca pociągu	17
20	Cofnięcie dźwigni semafora i rozwiązanie drogi przebiegu	18
21	Zmiana śwateł czerwonych na białe sygnałów na pociągach	19
22	Dopuszczalne skrajnie ulgowe na przyległych szlakach i odcinkach	19
23	Przejazdy na stacjach i przyległych szlakach	20-21
24	Oświetlenie na stacji	20
25	Urządzenia dla odprawy przesyłek i osób	23-25
26	Urządzenia trakcyjne i wagonowe	26-28
27	Najbliższa pomoc techniczna	28
28	Inne urządzenia na stacji	29
29	Porządek i czas zgłaszania się i obejmowania służby	29
30	Wykaz odnośnych urzędów administracyjnych i jednostek służbowych ze wskazaniem adresów	30
31	Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek	31
32	Skorowidz zmian i uzupełnień wniesionych do regulaminu	32

S P I S Z A Z A G Z N I K O W

Nr zał.	T r e ś ć	strona
33	Wykaz podziaku pracy między pracowników stacji -	33 - 38
34	Regulamin prowadzenia ruchu pociągów w czasie przerwy łączności -	39 - 40
35	Regulamin obsługi bocznicy szlakowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chmielniku -	41 - 47
36	Regulamin obsługi posterunku odstępowego i przystanku osobowego Stojnow -	49 - 52
37	Regulamin obsługi posterunku odstępowego, ładowni i przystanku osobowego Drugnia -	53 - 58
38	Regulamin pracy manewrowej na stacji -	59 - 60
39	Pomoc lekarska i sanitarna -	61
40	Ochrona przeciwpożarowa -	63
41	Wydawanie ostrzeżeń drużynom pociagowym -	65
42	Regulamin obsługi przejazdu strzeżonego w km. 40,744 szlaku Chmielnik-Raków Opat.-	67 - 69
43	Kalendarz Oświetlenia zewnętrznego -	71

[illegible]

U w e g i:

Do przyjmowania i wyprawiania pociągów z ładunkiem
niebezpiecznym przeznaczony jest tor Nr 1

9. Wykaz posterunków⁹ nastawczych i dyspozytorskich

[illegible]

10. Wykaz rejonów manewrowych

[illegible]

Nr zwro- tnicy (wyko- lejnicy)	Zasadnicze położenie	Sposób prze- stawa- nia	Wyposażona (niewyposa- żona) w latarnię lub tarczę	Oświetlana (nieoświetlana) elektrycznie naftą stałe (czasowo)	Gdzie powinien znajdo- wać się klucz w czasie		W czasie wolnym od przejazdu pociągu powinno być otwarta (zamknięta)
					trwania przebiegu	w pozostałym czasie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	na zwrot. Nr 5	"r"	latarnia	naftą stałe	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
2	na tor Nr 8	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
3	na tor Nr 1	"r"	latarnia	naftą stałe	w zamku WK 2		zamek.
4	na tor Nr 3	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
5	na zwrot. Nr 2	"r"	latarnia	naftą stałe	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
6	na tor Nr 2	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
7	na tor Nr 8	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
8	na tor Nr 10	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
9	na tor Nr 4a	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
10	na tor Nr 2	"r"	latarnia	naftą stałe	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
11	na tor Nr 1	"r"	latarnia	naftą stałe	w zamku WK 3		zamek.
12	na zwrot. Nr 1	"r"	latarnia	naftą stałe	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
WK 1	nałożona torze Nr 3	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr.tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.
WK 2	nałożona torze Nr 5	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	w zamku WK 1		zamek.
WK 3	nałożona na torze Nr 3	"r"	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamek.

Czynności pracowników pełniących służbę na nastawni
(posterunku)Dyżurny ruchu

9

Na posterunku "Ch" pełni służbę w jednej zmianie jeden dyżurny ruchu i jeden zwrotniczy. Posterunek dysponujący posiada łączność telefoniczną ze stacją Stawiany Pińcz. Wąsk i Raków Opat. dyspozytorem przewozów kł. wędrczejowie oraz pocztą.

Kontrolną tablicę kluczową obsługuje osobiście dyżurny ruchu. Dyżurny ruchu prowadzi dziennik ruchu R-1, dzienniki zapowiadania pociągów, książkę ostrzeżeń, dziennik rozmów telefonicznych i dziennik powiadamiania dróżnika przejazdowego. Sporządza i osobiście doręcza drużynie pociągowej rozkazy szczególne i pozwolenia na wjazd pociągu. Wydaje zwrotniczemu klucze zwrotnicowe celem sprawdzenia i przygotowania drogi przebiegu na wjazd i wyjazd pociągu, a po przygotowaniu drogi przebiegu sprawdza otrzymane klucze zwrotnicowe i umieszcza je na kontrolnej tablicy kluczowej.

Przed każdorazowym przyjęciem służby sprawdza osobiście na gruncie stan rozjazdów i urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, wspólnie ze zwrotniczym, a wynik sprawdzenia wpisuje do dziennika zewnętrznych oględzin rozjazdów.

Przyjmowane i wyprawiane pociągi spotyka przed budynkiem stacyjnym i dla pociągów wyprawianych podaje sygnał "nakaz jazdy".

Zwrotniczy

Na każdorazowe polecenie dyżurnego ruchu sprawdza i przygotowuje drogę przebiegu na wjazd i wyjazd pociągu. Przed przyjęciem służby wspólnie z dyżurnym ruchu sprawdza na gruncie stan rozjazdów i urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, a pod wpisaniem przez dyżurnego ruchu wynikiem sprawdzenia w dzienniku kontroli /zewnętrznych/ oględzin rozjazdów podpisuje się.

Czyści lampy i uzupełnia naftą zbiorniki i oświetla je zgodnie z kalendarzem oświetlenia zewnętrznego. Utrzymuje w należytych stanie i czystości zwrotnice mu przydzielone.

142

20.00

13. Zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem

i zamknięcie wykołajnic.

Przy jednoczesnym zbliżaniu się pociągów z kierunku stacji Raków Opat. i z kierunku stacji Stawiany Pińcz. Wąsk., należy przyjąć w pierwszej kolejności pociąg z kierunku stacji Raków Opat.

15. Ograniczenia w ruchu na stacji i przyległych szlakach

1. Stosowanie podwójnej trakcji na szlaku Chmielnik-Stawiany Pińcz. Wąsk. jest dozwolone, natomiast na szlaku Chmielnik-Raków Opat. jest zabⁿronione.
2. Dopuszczalna ilość osi w pociągach towarowych wynosi 58 osi.
3. Dopuszczalna ilość par wagonów załadowanych i połączonych wspólnym ładunkiem w pociągach towarowych wynosi 4 pary, a w pociągach mieⁿzanych 3 pary.
4. Odstawianie wagonów transporterowych z załadowanymi wagonami normalnotorowymi na tor Nr 3 od strony stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. dozwolone jest w ilości 8 wagonów.
5. Dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 9 ton, a dopuszczalne obciążenie na 1 metr bieżący toru wynosi 6,3 tony.

20. Cofnięcie dźwigni semafora i rozwiązanie drogi przebiegu

Oznaczenie przebiegów	Cofnąć dźwignię semafora do położenia zasadniczego gdy	Rozwiązać drogę przebiegu po stwierdzeniu że koniec pociągu minął
1	2	3
ze Stawian na tor 1		ukres zwrotnicy Nr 1
ze Stawian na tor 2		ukres zwrotnicy Nr 1
z Rakowa na tor 1		ukres zwrotnicy Nr 12
z Rakowa na tor 2		ukres zwrotnicy Nr 12
do Stawian z toru 1		styk rozjazdu Nr 1
do Stawian z toru 2		styk rozjazdu Nr 1
do Rakowa z toru 1		styk rozjazdu Nr 12
do Rakowa z toru 2		styk rozjazdu Nr 12

21. Zmiana świateł czerwonych na białe sygnałów na pociągach

Światła czerwone sygnału na pociągu			Do kogo należy obowiązek	
znajdującym się na torze Nr	należy zmienić na światła białe od strony	w razie przepuszczenia pociągu z kierunku	powiadomienia drużyny o potrzebie zmiany świateł	dopilnowania dokonania zmiany świateł
1	2	3	4	5
	nie ma			

22. Dopuszczalne skrajnie ulgowe na przyległych szlakach i odcinkach

Na szlaku odcinku	Mogą kursować wagony o skrajni
1	2
nie ma	

23. Przejazdy na stacji i przyległych szlakach

20

Przejazd znajduje się		Przejazd jest nieobsługiwany, obsługiwany przez	Odległość prze- jazdu od miej- sca obsługi miejsc	Sygnał wywołujący przejazd	Do kogo należy obowiązek	
na km	na stacji, posterunku, szlaku				podawania sygnałów na przejazd	czyszczenia żłobków na przejeździe
1	2	3	4	5	6	7
27,235	Stawiany Pińcz. Chmielnik	nieobsług.	-	-	-	sł. drog.
28,440	- " -	- " -	-	-	-	- " -
31,031	- " -	- " -	-	-	-	- " -
31,425	- " -	- " -	-	-	-	- " -
32,179	- " -	- " -	-	-	-	- " -
35,253	- " -	- " -	-	-	-	- " -
36,768	- " -	- " -	-	-	-	- " -
37,353	- " -	- " -	-	-	-	- " -
37,718	- " -	- " -	-	-	-	- " -
39,470	Chmielnik- Raków Opst.	- " -	-	-	-	- " -
38,639	- " -	- " -	-	-	-	- " -
40,744	- " -	obsługiw.	10		dyż. ruchu st. Chmiel. i Rak. dróż. przej.	- " -
40,786	- " -	nieobsług.	-	-	-	sł. drog.
41,178	- " -	- " -	-	-	-	- " -
42,407	- " -	- " -	-	-	-	- " -

24. Oświetlenie na stacji

Dalszy ciąg dziadki Nr 23-ej na stronie 24-ej.

Miejsce znajdowania się punktów świetlnych	Rodzaj oświetlenia	Ilość lamp siła światła	Wyłącznik znajduje się Kto obsługuje	Oświetlenie zastępcze
1	2	3	4	5
Biuro dyżurnego ruchu	elektrycz.	2 100	w biurze dyż. ruchu dyżurny ruchu	naftowe
Poczekalnia	- " -	1 60	- " -	-
Stacja wodna	- " -	1 100	na stacji wodnej maszynowy	-
Biuro Zawiadowcy stacji	- " -	1 100	w biurze WRS zawiadowca stacji	-
Peron i tory stacyjne	- " -	20 200	w biurze dyż. ruchu dyż. ruchu	-

1	2	3	4	5	6	7
46,178	szlak Chmielnik Raków Opat.	niesobezug.	-	-	-	sz. drog.
46,595	- " -	- " -	-	-	-	- " -
46,783	- " -	- " -	-	-	-	- " -
47,541	- " -	- " -	-	-	-	- " -
48,617	- " -	- " -	-	-	-	- " -
49,261	- " -	- " -	-	-	-	- " -
50,208	- " -	- " -	-	-	-	- " -
51,366	- " -	- " -	-	-	-	- " -
51,677	- " -	- " -	-	-	-	- " -
52,393	- " -	- " -	-	-	-	- " -
52,588	- " -	- " -	-	-	-	- " -
53,970	- " -	- " -	-	-	-	- " -
54,687	- " -	- " -	-	-	-	- " -
56,191	- " -	- " -	-	-	-	- " -
57,233	- " -	- " -	-	-	-	- " -
59,608	- " -	- " -	-	-	-	- " -
60,363	- " -	- " -	-	-	-	- " -
61,006	- " -	- " -	-	-	-	- " -
65,800	- " -	- " -	-	-	-	- " -
66,481	- " -	- " -	-	-	-	- " -

Place ładunkowe

Nr placu	Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie placu	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość placu w metrach
1	2	3	4	5
ogólny	3 i 5	ogólnie na 1 wyładunkowy	24-	10
1-6	4 i 4a	place handlowe do skł. tow.	120-	5
	5	ogólnie na 1 wyładunkowy	120-	15

Magazyny

Oznaczenie magazynu	Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie magazynu	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość magazynu w metrach
1	2	3	4	5
bagażowy		do składowania przesyłek bagażowych i ekspresowych		

Rampy

Oznaczenie rampy	Znajduje się przy torze Nr	Rodzaj i przeznaczenia rampy	Dopuszczalne obciążenie na m ²	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość rampy
1	2	3	4	5	6
1	4	naładunkowa kamienia na wagony normalnotorowe na transporterach		54	4
	4a	naładunkowa kamienia na wagony wąskotorowe		79	4

24
Wagi wagonowe

Na torze Nr	W czyjej dyspozycji znajduje się waga	Czy jest czynna Kto obsługuje	Pomost		Przejazd lokomotywy niedozwolony lub dozwolony z szybkością km/godz.
			długość	siła udźwigu	
1	2	3	4	5	6
		nie ma			

Dźwigi

Miejsce znajdowania się dźwigu	Stały (ruchomy)	Siła udźwigu ton	Rodzaj napędu	Kto obsługuje
1	2	3	4	5
	nie ma			

Skrajniki

Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie toru	Typ skrajni ładunkowej
1	2	3
	nie ma	

Perony, tunele, kładki nad torami oraz przejścia w poziomie szyn na stacji

Oznaczenie lub nazwa	Przeznaczenie	Znajduje się przy torze Nr	Wymiary w metrach		
			długość	szerokość	wys. peronu
1	2	3	4	5	6
	nie ma				

Klucze od magazynu bagażowego i plombownica przechowywane są w kasecie ogniotrzaskowej znajdującej się w kancelarii dyżurnego ruchu pod jego osobistym nadzorem.-

[illegible]

Dla pociągów		Nabór wody może odbywać się na stacji	W odległości od własnej stacji km
rodzaju	ierunku		
1	2	3	4
mieszanych	nieparzystego	Bogoria	46,527
i towarowych	parzystego	Umiastowice	16,3

Obrotnice

Obrotnica znajduje się na terenie	odgałęzia się od toru Nr	Długość pomostu w metrach	Kto obsługuje	Na obrotnicy nie można obracać lokomotyw serii
1	2	3	4	5
		nie ma		

Trójkąty

Trójkąt znajduje się na terenie	odgałęzia się od toru Nr	Długość uży- teczna toru trójkąta m.	Najmniejszy promień łuku w m.	Kto obsługuje zwrotnice trójkąta	Czas obrotu minut
1	2	3	4	5	6
stacja Chmielnik	4 i 6	70	55	zwrotniczy	5

Miejsca odciążowywania parowozów na torach stacyjnych

Na torze Nr	Kilometr	U w a g i
1	2	3
2		Usuwanie żużla z miejsca szlakowania należy do obowiązków drużyny lokomotywowej. Za zachowanie skrajni odpowiedzialny jest zwrotniczy.-

Posterunki rewidentów wagonów

Pomieszczenie znajduje się w budynku na km	Dokonyje oględzin wagonów na torach Nr Nr	Dokonyje próby hamulców pociągów kierunku
1	2	3
	nie ma	

Wagony przeznaczone do dezynfekcji, mycia i odkażania należy kierować do WMD Jędrzejów.-

27. Najbliższa pomoc techniczna

		Nr telefonu
1. Pociąg ratunkowy	WMD Jędrzejów	340
2. Wagon ratunkowy (narzędziowy)	WMD Jędrzejów	346
3. Dźwig o wysięgu m i sile udźwigu ton		
4. Lokomotywnia	WMD Jędrzejów	
5. Wagonownia	WMD Jędrzejów	
6. Pogotowie elektrotechniczne	Jędrzejów	
7. Pogotowie drogowe	WDZ Bogoria	
8. Pług odśnieżny	WDZ Jędrzejówi Bogoria	338
9.		

Wieża ciśnień znajduje się przy torze Nr 2.

Pojemność zbiornika nawody wynosi 3 m^3 .

29. Porządek i czas zgłaszania się i obejmowania służby

1. Pracownicy zgłaszają się do służby na godz. 8,00 i na godz. 20,00 podpisując listę obecności w biurze dyżurnego ruchu.
2. Dyżurni ruchu przekazują i przyjmują służbę w obecności zawiadowcy stacji.
3. Wszyscy pracownicy obowiązani zgłosić się do służby w stanie trzeźwym i wypoczęci, przyjmując dowiadomości za pokwitowaniem zarządzenia wpisane do książki zarządzeń zawiadowcy stacji.
4. Obowiązek zaobserwowania czy zwrotniczy może być dopuszczony do pełnienia służby, należy do dyżurnego ruchu, a w odniesieniu do dyżurnego ruchu obowiązek ten spoczywa na zawiadowcy stacji.
5. Zwrotnicze objęcie i przekazanie służby zgłaszają ustnie dyżurnemu ruchowi.
6. Zawiadowca stacji przeprowadza odprawy przedśmianowe w dniu powszednie w czasie przekazywania i przyjęcia służby przez pracowników.
7. Książkę odpraw przedśmianowych prowadzi osobiście zawiadowca stacji.-

**30. Wykaz jednoznacznych urzędów administracyjnych i jednostek służbowych
ze wskazaniem adresów**

Nazwa	Siedziba		Odległość od stacji w km	Nr telefonu
	mięscowość	ulica i nr domu		
1	2	3	4	5
Prezydium WRN				
Prezydium PRN lub MRN	Kielce	B. Zamkowy	33	
Prezydium GRN Urząd Miasta i Gminy	Chmielnik	ul. Rynek	2	
Prokurator przy Sądzie Wojewódzkim				
Prokurator przy Sądzie Pow. - Miejskim	Kielce	ul. Świerża.	33	
Komisariat KMO Rejonowym	Busko Zdrój		17	
Posterunek KMO	Sędziszów	st. kolejowa	54	
Urząd Celny				
Naczelnik Oddziału Ruchowo-Handlowego				
Dyspozytor oddziału zjazdu KD	Chełm	ul. Kredowa	369	
Kontroler ruchu kd	Jędrzejów	ul. Dojazd	39	
Kontroler przewozów	Bogoria	ul. Rynek	47	
Naczelnik Oddz. Zabezp. Ruchu i Łącz.	Chełm	ul. Kredowa	369	
Kontroler zabezpieczenia ruchu				
Kontroler łączności				
Zawiadowca odcinka sygnałowego (zabezpieczenia ruchu)	Jędrzejów		39	
Zawiadowca odcinka łączności				
Monter zabezpieczenia ruchu				
Monter łączności	Jędrzejów		39	
Naczelnik Oddziału Drogowego				
Kontroler drogowy				
Zawiadowca odcinka drogowego	Jędrzejów		39	
Zawiadowca rejonu budynków				
Torowisko	Jędrzejów		39	
Naczelnik Oddziału Trakcji	Chmielnik			
Naczelnik lokomotywowni				
Naczelnik Oddziału Sieci i Zasilania	Jędrzejów		39	
Zawiadowca odcinka sieci				
Dyspozytor oddziału sieci i zasilania				
Naczelnik wagonowni				
Naczelnik elektrowozowni				
Pogotowie sanitarne				
Szpital kolejowy (powiatowy)	Chmielnik	ul. Kielecka	2	
Lekarz rejonowy XXXXXXX miejski	- " -		2	
Felczer PKP	Stawiany P.		11	
Straż pożarna				
Urząd pocztowo-telekomunikacyjny	Chmielnik		2	
	- " -		2	
Kier. Kolei Dojazdowej	Jędrzejów	ul. Dojazd	39	

31. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek

31

nie ma

Załącznik Nr 33.

W Y K A Z

PODZIAŁ PRACY MIĘDZY PRACOWNIKÓW STACJI.

Zawiaadowca stacji

1. Do obowiązków zawiaadowcy stacji należy techniczna organizacja pracy stacji, stosownie do lokalnych warunków, administracja stacji i czynności przy regulowaniu stosunku Kolei do interesantów korzystających z usług kolei.
2. Ogólny nadzór nad ścisłym wykonywaniem pracy i dyżurów przez poszczególnych pracowników stacji.
3. Ogólny nadzór nad pracą stacji i podległą ładownią i bocznicą oraz kontrola wymienionych punktów ładunkowych przynajmniej raz w tygodniu.
4. Nadzór nad placami handlowymi, prowadzenie książki zamówień.
5. Ścisły nadzór nad prowadzeniem gospodarki wagonowej.
6. Sprawdzanie prawidłowości książek obrotu wagonów stacji Chmielnik i ładowni Dragnia. Kierowanie całonocnym pracą handlowej, pracą magazyniera i kasjera towarowego.
7. Każdodienne sprawdzanie listy obecności pracowników.
8. Opracowanie planów urlopów wypoczynkowych i przestrzeganie ich wykorzystywania. Przeprowadzanie odpraw przedmianowych i szkolenie pracowników z zakresu BHP.
8. Przeprowadzanie dochodzeń służbowych w sprawach wypadków kolejowych zgodnie zinstrukcją R-3, dochodzeń w sprawach handlowych i innych dochodzeń służbowych.
9. Załatwianie wszelkiej korespondencji służbowej i przeprowadzanie kontroli nocnych.
10. Sprawdzanie stanu odzieży ochronnej i inwentarzowej wydanej do użytkowania pracownikom.
11. Branie udziału w badaniach komisyjnych rozjazdów i kontrolach bocznic.
12. Podmiana dyżurnych ruchu w czasie choroby lub urlopu dla zachowania ustawowego czasu pracy.

OGOLNE CZYNNOŚCI DYŻURNYCH RUCHU.

1. Pełnią służbę według ustalonego czasu pracy.
2. W czasie dyżuru przyjmują i nadsyłają telefonogramy korespondencyjne, prowadzą przedawizację przesyłek i prowadzą książkę przedawizacji oraz analizy pociągowe zgłaszają dyspozytorowi przewozów kł w Jędrzejowie.
3. Prowadzi książkę raportów o sytuacji wagonowej, wpisując otrzymywane dyspozycje i wysłanie wagonów według dyspozycji.
4. Po zakończeniu służby składa zawiadowcy stacji sprawozdanie o opóźnionych pociągach.
5. W czasie dyżuru prowadzi na bieżąco książki obrotu wagonów R-14 dla stacji Chmielnik i Ładowni Drugnia, w tym dla stacji Chmielnik oddzielną dla wagonów normalnotorowych załadowanych na transportery i oddzielną na wagony wąskotorowe.
6. Sporządza wykazy zdawcze R-25 na wagony przeznaczone do podstawienia na bocznice oraz przyjmuje od przedstawiciela posiadacza bocznicy zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania R-27.
7. Prowadzi rejestr ~~wagono-godzin~~ wagonów przybyłych i wysłanych oraz wykaz wagono-godzin oraz sprawozdanie o pracy manewrowej.
8. Sprawuje nadzór nad ładunkiem wagonów na stacji.
9. Sprawuje nadzór nad pracą zwrotniczego na swoim dyżurze.
10. Sporządza protokoły na uszkodzone i zanieczyszczone wagony.
11. Sprawdza stan techniczny oraz prawidłowość załadowania wagonów wagonów przybyłych z przesyłkami oraz stan wagonów próżnych przeznaczonych podzaładunek.
12. Dokonuje odprawy podróżnych, przyjmuje i wydaje przesyłki bagażowe i ekspresowe.
13. Prowadzi wykaz składowego na nie podjęte przesyłki bagażowe i ekspresowe oraz sporządza protokoły na brakujące przesyłki bagażowe i ekspresowe.

14. Każdorazowo powiadamia telefonicznie dróżnika przejazdowego przejazdu strzeżonego w km. 40,744 szlaku Chmielnik-Raków Opat. o wyprawieniu pociągu do stacji Raków Opat., a godzinę powiadomienia wpisuje do dziennika powiadamiania dróżnika przejazdowego.

DYŻURNY RUCHU I.

Oprócz czynności wymienionych w części ogólnej pkt. 1-14, do obowiązków jego należy:

1. Prowadzenie dokumetacji kasy towarowej i kontroli wpływów tej kasy, oraz kasy biletowo-bagażowej, druków ścisłego zerachowania.
2. Spełnia inne czynności dodatkowo mu zlecone przez zawiadawcę stacji.

DYŻURNY RUCHU II.

Oprócz czynności wymienionych w części ogólnej pkt. 1-14, do obowiązków jego należy:

1. Uzupełnianie przepisów i instrukcji ruchowych i dla kas biletowo-bagażowych, broszurowanie wykazów zdawczych R-25 i zawiadomień o wagonach gotowych do zabrania R-27.
2. Wykonuje inne czynności dodatkowo mu zlecone przez zawiadawcę stacji.

DYŻURNY RUCHU III.

Oprócz czynności ogólnych wymienionych w pkt. 1-14, do obowiązków jego należy:

1. Nadzór nad terminowym przesyłaniem do Zarządu Kolei Dojazdowych w Chełmie grzbietów listów przewozowych i ceduł przewozowych obliczanych systemem "Cetar" do stacji zbiorczej Jędrzejów.

2. Wykonuje inne czynności dodatkowo mu zlecone przez zawiadowcę stacji.

DYŻURNY RUCHU IV.

Oprócz czynności wymienionych w części ogólnej pkt. 1-14, do jego obowiązków należy:

1. W czasie choroby lub urlopu zastępuje zawiadowcę stacji oraz wspólnie z nim aktualizuje regulamin techniczny stacji.
2. Wykonuje inne czynności dodatkowo mu zlecone przez zawiadowcę stacji.

Zwrotniczowie.

Pełnią służbę według ustalonego czasu pracy.

Utrzymują należyte, czystości przydzielone im rozkazy do gruntownej konserwacji według wykazu, znajdującego się w biurze dyżurnego ruchu.

Utrzymują w czystości wszystkie pomieszczenia stacyjne, peron, ubikację i opalają w porze zimowej pomieszczenia dyżurnego ruchu, zawiadowcy stacji i poczekalnię dla podróżnych.

W porze ciemnej oświetlają wszystkie zwrotnice zgodnie z kalendarzem oświetlenia zewnętrznego.

Dokonują na i wyładunku przesyłek bagażowych i ekspresowych do i z pociągu.

Biorą obowiązkowy udział w akcji przeciwpożarowej, lub na wypadek zanieczyszczenia w drużynie ratowniczej.

W porze zimowej podczas gołoledzi, zwrotniczowie posypują peron i przejścia dla podróżnych.

Ponoszą odpowiedzialność na należyte zabezpieczenie wagonów przed potoczeniem się i zbliżeniem.

Prowadzą kontrolkę przerw hamulcowych i pilnują by ustalona ilość przerw hamulcowych znajdowała się w oznaczonym miejscu.

Są odpowiedzialni za całość mienia na terenie stacji i ochraniają

przesyłki przed kradzieżą.

Sledzą wyładunku przesyłek wagonowych, zwracając uwagę by po wyładunku wagony były zwracane w stanie czystym.

Utrzymują w należytym stanie sprzęt przeciwpożarowy.

Wykonują czynności dodatkowo im zlecone przez zawiadowcę stacji.

MAGAZYNIER HANDLOWY.

Pełni służbę według ustalonego czasu pracy.

Prowadzi książki magazynowe z przybycia i nadania przesyłek.

Przyjmuje przesyłki od nadawcy i wydaje je odbiorcom i wydaje dokumenty przewozowe po zakończeniu wyładunku.

Wykonuje czynności wagonowego przy wydawaniu przesyłek odbiorcy.

Sprawdza stan plomb u wagonów krytych ładownych i stan ładunku w wagonach otwartych i prawidłowość załadunku przesyłki.

W przypadku częściowego uszkodzenia lub braku przesyłki, na podstawie wyników liczenia sztuk lub ważenia przesyłki wpisanym do kontrolki liczenia lub ważenia przesyłek, na częściowy brak lub uszkodzenie sporządza protokół.

Plombuje wagony załadowane kryty i zdejmuję plomby z wagonów z wagonów przybyłych z przesyłkami oraz prowadzi książkę kontroli zdjętych i założonych plomb.

Ponosi odpowiedzialność za oczyszczenie wagonów po wyładunku oraz za założenie części ruchomych w wagonie w miejscu do tego przeznaczonym oraz za oczyszczenie placu po wyładunku przesyłki.

Wykonuje inne dodatkowe czynności zlecone mu przez zawiadowcę stacji.

KASJER TOWAROWY

Pełni służbę według ustalonego czasu pracy.

Prowadzi ksiązkę magazynową z przybycia przesyłek.

Zawiadania odbiorców o nadejściu przesyłek na podstawie otrzymanej przedawizacji.

Wydaje odbiorcom za pokwitowaniem przesyłki wagonowem.

Prowadzi ewidencję przyborów ładunkowych, rejestr przesyłek brakujących i bezdokumentowych.

Uzupełnia przepisy i instrukcje dotyczące kasy towarowej, uzupełnia wykazy odległości taryfowych.

Sporządza protokoły handlowe i domowe i prowadzi rejestr tych protokołów.

Plombuje wagony kryte załadowane i zdajmuje plomby z przybyłych załadowanych wagonów krytych oraz prowadzi ksiązkę kontroli zdjętych i założonych plomb.

Przesyła grzbioty listów przewozowych do Zarządu Kolei Dojazdowych w Chełmie w terminach określonych instrukcją.

Przesyła ceddy listów przewozowych obliczanych systemem "Cetar" do stacji zbiorczej Jędrzejów.

Wykonuje inne czynności służbowe dodatkowo mu zlecone przez zawiadowcę stacji.-

Zak. Nr 34

REGULAMIN

WPROWADZENIA RUCHU POCIAGOW PODCZAS PRZERWY ŁĄCZNOŚCI

na szlaku Chmielnik-Stawiany Pińcz.Wąsk.

1. Stacją wyprawiającą pociąg kierunku uprzewiliowanego - nieparzystego dla nawiązania pisemnej łączności jest stacja Stawiany Pińcz.Wąsk.
2. W czasie przerwy łączności niemogą być wyprawiane pociągi w odstępie posterunków odstępowych, pociągi do krzyżowania na posterunkach odstępowych, pociągi do km. 1 z powrotem. Nie mogą być również wyprawiane pociągi przed czasem.
3. Pozwolenia na wyj. z pociągu i zawiadomienia o przerwie łączności, sporządza osobiście dyżurny ruchu i doręcza drużynie pociągowej.
4. W czasie przerwy łączności nie może być również obsługiwana bocznica szlakowa Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chmielniku.
5. Do nawiązania pisemnej łączności nie może być użyty pociąg wiążący ładunek niebezpieczny.
6. Dyżurny ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. dla umożliwienia wyprowadzenia pociągu parzystego przez stację Chmielnik, obowiązany jest nawiązać łączność pisemną przy użyciu lokomotywy, lub posłańca.
7. O przerwie łączności dyżurny ruchu obowiązany jest powiadomić zwrotniczego, a kierownik pociągu pozostałych członków drużyny konduktorskiej.

na szlaku Chmielnik-Raków Opat.

1. Stacją wyprawiającą pociąg kierunku uprzewiliowanego - nieparzystego dla nawiązania łączności jest stacja Chmielnik.

2. W czasie przerwy łączności nie mogą być wyprawiane pociągi niedochodzące do stacji Raków Opat., pociągi do obsługi bocznic szlakowej, pociągi do krzyżowania na posterunkach odstępowych i pociągi wyprawiane przed czasem.
3. Do nawiązania pisemnej łączności nie może być użyty pociąg wiozący ładunek niebezpieczny.
4. Pozwolenia na wyjazd pociągu i pozwolenia o przerwie łączności sporządza osobiście dyżurny ruchu i doręcza drużynie pociągowej.
5. Dyżurny ruchu stacji Chmielnik dla umożliwienia stacji Raków Opat. wyprawienia pociągu parzystego, obowiązany jest nawiązać łączność pisemną przy użyciu posłańca lub lokomotywy łącznej.
6. O zaistniałej przerwie łączności dyżurny ruchu obowiązany jest powiadomić zwrotniczego, a kierownik pociągu pozostałych członków drużyny konduktorskiej.-

Załącz. Nr 35

REGULAMIN

OBLUGI BOCZNICY SZLAKOWEJ GMINNEJ SPOŁDZIELNI

"SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHMIELNIKU

1. Bocznicę Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chmielniku eksploatowaną jest na podstawie umowy bocznicowej Nr WD3b.4116/287/67 z dnia 18 maja 1968 r.
2. Bocznicę odgałęzia się od toru szlakowego Chmielnik-Raków Opat. w km. 40,900 rozjazdem Nr 101a i 103 wkm. 41,244.
3. Odległość bocznicy od stacji obsługującej bocznicę wynosi 2,317 km.
4. Punkt zdawczo - odbiorczy znajduje się przy torze Nr 101 w km. 0,255 bocznicy.
5. Stacją taryfową i opiekującą bocznicę jest stacja Chmielnik.
6. Pochylenie podłużne torów bocznicowych od rozjazdu Nr 101 wynosi spadek 1,6 ‰ na długości 49 mb., poziom do rozjazdu Nr 103 na długości 191,37 mb. i spadek 10,3 ‰ od rozjazdu Nr 103 w kierunku toru Nr 101.
Tor Nr 103 - spadek 1,6 ‰ na długości 39 mb., spadek 19,5 ‰ na długości 66 mb i poziom na długości 124 mb.
7. Wykaz i przeznaczenie torów:

Nr toru	przeznaczenie toru	długość użyteczna	mieści wagonów	Uwagi
101	na i wyład.-magazyn.	192-	16	
103	na i wyładunkowy	202-	17	

8. Wykaz zwrotnic i wykolejnic:

Nr zwrot. wykolej.	zasadnicze ustawienie	sposób przest.	zamykana tak, nie	klucze przechowywane są:
101	na tor szlak.	"r"	zamyk.	w zamku WK 101
102	na tor Nr 101	"r"	niezamyk.	-
103	na tor szlak.	"r"	zamyk.	w zamku WK 102
WK 101	nałożona na torze Nr 101	"r"	zamyk.	w kompl. klucz. szlak. u dyż. ruchu
WK 102	nałożona na torze Nr 101	"r"	zamyk.	- " -

9. W miejscu odgałęzienia bocznic nie ma posterunku ruchu.
10. Ograniczeń wjazdu lokomotyw na tory bocznic nie ma.
Podstawianie wagonów dwuosiowych załadowanych na jeden transporter na wszystkie tory bocznic jest dozwolone.
Podstawianie wagonów czterosiowych załadowanych na dwa transportery dozwolone jest tylko na tor Nr 101.
11. Bocznic posiada łączność telefoniczną ze stacją Chmielnik za pośrednictwem poczty.
12. Oświetlenie bocznic w porze ciemnej elektryczne.
13. Ograniczeń odnośnie pory obsługi bocznic nie ma.
14. Szybkość jazdy po torach bocznic składów bocznicowych zestawionych z wagonów wąskotorowych nie może przekraczać 15 km/godz, a zestawionych z wagonów transporterowych z załadowanymi wagonami normalnotorowymi 5km/godz.
15. Wymagany procent ciężaru hamowanego przy obsłudze bocznic, wynosi tak jak dla pociągów kursujących na szlaku Chmielnik-Raków Opat.
16. Przy jeździe składu bocznicowego z wagonami transporterowymi, i przy jeździe powrotnej, transportery winny być ciągnięte lokomotywą.
17. Dyżurny ruchu stacji Chmielnik mając wagony do postawienia

na bocznice G.S. Chmielnik, przed wyprawieniem pociągu wręcza kierownikowi pociągu komplet kluczy szlakowych szlaku Chmielnik - Raków Opat. za pokwitowaniem w dzienniku ruchu R-1, a niezależnie od tego wpisuje do raportu z jazdy numer wydanego kompletu kluczy zwrotnicowych.

Na wagony podlegające podstawieniu na bocznice sporządza i doręcza kierownikowi pociągu wykaz zdawczy R-25.

18. W przypadku konieczności dokonania obsługi bocznicy pociągiem kierunku parzystego dyżurny ruchu stacji Chmielnik uprzedza telefonicznie dyżurnego ruchu stacji Raków Opat. żądając wydania polecenia kierownikowi pociągu kierunku parzystego dokonania obsługi bocznicy.

19. Przygotowanie drogi przebiegu na wyjazd pociągu odbywa się zgodnie z postanowieniami działki 14, 16, 17, 18, 19 i 20 regulaminu technicznego stacji.

20. Po przybyciu pociągu do zwrotnicy Nr 103 w przypadku obsługi bocznicy pociągiem kierunku nieparzystego, a do zwrotnicy Nr 101 przy obsłudze bocznicy pociągiem kierunku parzystego, kierownik pociągu zatrzymuje pociąg, zarządza zahamowanie wagonów mających pozostać na torze głównym szlakowym, a następnie odłączenie wagonów przeznaczonych do podstawienia na bocznice. Przygotowuje jeżdżnię dla dokonania obsługi bocznicy i dokonuje jej obsługi.

21. Podczas obsługi bocznicy pociągiem kierunku nieparzystego, drużyna konduktorska obowiązana jest dozorować przejazd strzeżony położony w km. 41,178, a praca manewrowa winna być dokonywana z zachowaniem środków ostrożności.

22. Wagony przeznaczone do podstawienia na bocznice są przekazywane na punkcie zdawczo-odbiorczym przedstawicielowi posiadacza bocznicy za wykazem zdawczym R-25, a wagony przeznaczone do zabrania z bocznicy, kierownik pociągu potwierdza na zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania R-27.

23. W przypadku podstawiania na bocznice transporterów załadowanych wagonami normalnotorowymi, drużyna konduktorska obowiązana jest u transporterów podstawianych na bocznice zahamować wszystkie hamulce ręczne.
24. Jazdy wagonami transporterowymi na bocznicy winny się odbywać przy włączeniu hamulca zespolonego.
Przed odjazdem składu pociągu zestawionego z wagonów transporterowych, drużyna pociągowa obowiązana jest dokonać próby hamulca zespolonego.
25. Wszelkie zauważone usterki w stanie technicznym wagonów lub w stanie przesyłek przy zabieraniu wagonów z bocznicy, kierownik pociągu odnotowuje w zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania R-27, a przedstawiciel posiadacza bocznicy w wykazie zdawczym R-25.
26. Wagony przeznaczone do zabrania z bocznicy muszą być sprzęgnięte ze sobą i nie mogą być pomiędzy nimi wagony mające pozostać na bocznicy.
27. Po dokonaniu obsługi bocznicy kierownik pociągu zarządza wyjazd składu na for szlakowy Nr 1, zamyka wszystkie zwrotnice i wy kolejnice w położenie zasadnicze, zarządza sprzęgnięcie składu pociągu, oraz po odhamowaniu hamulców ręcznych zarządza odjazd pociągu w dalszą drogę.
28. Po przyjeździe pociągu do stacji Chmielnik, kierownik pociągu zwraca dyżurnemu ruchu komplet kluczy zwrotnicowych za pokwitowaniem w ~~składzie~~ raporcie z jazdy, zwraca wykaz zdawczy R-25 lub zawiadomienie R-27 oraz zgłasza ustnie wykonanie polecenia dotyczącego obsługi bocznicy.
Dyżurny ruchu otrzymany komplet kluczy zwrotnicowych sprawdza a następnie umieszcza go na kontrolnej tablicy kluczowej.
W telefonogramie oznajmującym przybycie pociągu nadawanym do stacji Raków Opat. dodaje "z kluczami".
29. Obsługa bocznicy dokonywana jest zgodnie z planem obsługi

obsługi bez stosowania oddzielnych powiadomień.

30. W czasie przewozu przesyłek pomiędzy stacją obsługującą bocznice a punktem zdawczo-odbiorczy, dozorowanie ich należy do obowiązków drużyny konduktorskiej.
31. Przy rozładowywaniu lub ładowaniu wagonów normalnotorowych znajdujących się na transporterach, Posiadacza bocznic obowiązują w całej rozciągłości postanowienia Regulaminu obsługi i użytkowania transporterów do przewozu wagonów towarowych normalnotorowych, a dotyczących równomiernego rozmieszczania ładunku w wagonie, równoczesnego jego rozładowywania i zabezpieczania ostożnic transportera przy osiadaniu.
32. Dyżurny ruchu stacji Chmielnik wyprawiając pociąg, który ma dokonać obsługi bocznic, obowiązany jest upewnić się czy drużyna pociągowa jest zaznajomiona z niniejszym regulaminem, a w razie przeciwnym obowiązany jest pouczyć ją za pokwitowaniem.-

[illegible]

~~~~~

**Abstract**



Tor Nr 103 - długość użyteczna 202 mb.

H. D. J. *Am. J.*  
O. Borowiec

Załącz. Nr 36.

# REGULAMIN

## OBSEŁUGI POSTERUNKU ODSTĘPOWEGO I PRZYSTANKU OSOBOWEGO

### STROJNÓW

1. Posterunek odstępowy i przystanek osobowy Stojnów położony jest w km. 46,816 linii Jędrzejów Wąsk.-Rataje szlaku Chmielnik -Raków Opat.
2. Stacją opiekuńczą jest stacja Chmielnik
3. wykaz i przeznaczenie torów:

| Nr toru | Przenaczenie toru | długość<br>użyteczna | pojemność<br>w wagonach | Uwagi |
|---------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| 1       | główny zasadniczy | 168                  | 15                      |       |
| 3       | główny dodatkowy  | 154                  | 14                      |       |

#### 4. Wykaz zwrotni:

| Nr zwrot. | zasadnicze<br>ustawienie | zamykana<br>tak-nie | Klucze przechowywane są:         |
|-----------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 6666      |                          |                     |                                  |
| 1         | na tor Nr 1              | zamyk.              | w kompl.klucz.szlak. u dyż.ruchu |
| 2         | na tor Nr 1              | zamyk.              | w kompl.klucz.szlak. u dyż.ruchu |

5. Posterunek odstępowy Stojnów jest nieobsadzony.
6. Ruch pociągów na szlaku Chmielnik-Raków Opat. prowadzony jest na podstawie porozumienia telefonicznego jak na linii jednotorowej szlaku podzielonego na odstępy.
7. Posterunek odstępowy Stronów nie jest przystosowany do jednoczesnego wjazdu dwóch pociągów z przeciwnych kierunków.

Pociąg z kierunku parzystego od strony stacji Raków Opat. obowiązany jest zatrzymać się przed zwrotnicą Nr 2 .



Pierwszeństwo wjazdu przysługuje pociągowi z kierunku nieparzystego na tor Nr 3 przy ograniczeniu szybkości do 5 km/godz.

Zatrzymanie pociągów winno odbywać się w granicach ukresów.

8. Krzyżowanie pociągu transporterowego z pociągiem zestwionym z wagonów wąskotorowym jest dozwolone, natomiast krzyżowanie dwóch pociągów transporterowych na posterunku odstępowym Stojnów jest zabronione.
9. Tarcze ostrzegawcze pojedyncze ustawione są od strony stacji Chmielnik w km. <sup>46,287</sup>~~46,287~~ 47, a od strony stacji Raków Opat. w km. 47,401.
10. Posterunek odstępowy Stojnów posiada łączność telefoniczną ze stacją Chmielnik i Raków Opat. po przewodzie pociagowym. Aparat telefoniczny jest każdorazowo dostępny drużynie pociągowej i umieszczony jest w szafce znajdującej się na budynku poczekalni dla podróżnych. Przy aparacie telefonicznym znajduje się dziennik telefoniczny.
11. Stacja Chmielnik posiada komplet kluczy szlakowych szlaku Chmielnik - Raków Opat. Nr 1 czynny i Nr 3 zapasowy. Stacja Raków Opat. Nr 2 czynny, a Nr 4 -zapasowy.
12. Przed wyprowadzeniem pociągu do krzyżowania z pociągiem przeciwnego kierunku, dyżurny ruchu stacji Chmielnik wydaje kierownikowi pociągu komplet kluczy zwrotnicowych szlaku Chmielnik-Raków Opat. za pokwitowaniem w dzienniku ruchu E-1, a niezależnie od tego wydanie kluczy wpisuje do raportu z jazdy kierownika pociągu.
13. Wyprowadzenie pociągu ze stacji Chmielnik odbywa się zgodnie z postanowieniami działki 14, 16, 17, 18, 19 i 20 regulaminu technicznego stacji.
14. Po dokonanym krzyżowaniu pociągów, kierownik pociągu po przybyciu pociągu do stacji Chmielnik lub Raków Opat. zwraca dyżurnemu ruchu komplet kluczy zwrotnicowych za



pokwitowaniem w raporcie z jazdy pociągów.

Dyżurny ruchu stacji Chmielnik i Raków Opat. w telefonogramach iznajmających przybycie lub odejście pociągu po oznajmieniu przyjazdu lub odjazdu pociągu dodają "z kluczami" po uprzednim sprawdzeniu otrzymanych kluczy i umieszczeniu ich na kontrolnej tablicy kluczowej.

14. Krzyżowanie pociągów na posterunku odstępowym Stojnów przeprowadzają kierownicy pociągów zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na wejście pociągu według wzrotu "A" lub "B".

15. Kierownik pociągu przybyłego pociągu wcześniej do krzyżowania po stwierdzeniu, że pociąg zatrzymał się w granicach ukresów, zgłasza dyżurnemu ruchu stacji Chmielnik i Raków Opat. przybycie pociągu do posterunku odstępowego telefonogramem według wzoru przewidzianego w zał. Nr 11 do instrukcji WR-2, uprzednio wpisanym do dziennika ~~zawieszenia~~ pociągów telefonicznego znajdującego się na posterunku odstępowym. Sprawdza tor na który ma być przyjęty pociąg z przeciwnego kierunku. Po upewnieniu się, że przeszkód do przyjęcia pociągu nie ma, przy zbliżaniu się pociągu z przeciwnego kierunku podaje sygnał "do mnie".

16. Przybycie pociągów do posterunku odstępowego Stojnów do krzyżowania, zgłaszają kierownicy pociągów każdy z osobna, podając czas przyjazdu.

17. Po uzyskaniu zgody na przyjęcie pociągu od dyżurnego ruchu stacji do której pociąg zdąża i przygotowaniu wyjazdów, kierownicy pociągów zastrzegają odjazd pociągów.

18. Gdyby kierownik nie mógł się porozumieć telefonicznie ze stacją do której pociąg zdąża, obowiązany jest wysłać konduktora pieszo lub innym środkiem lokomocji w celu otrzymania pisemnej zgody na przyjęcie pociągu. Bez otrzymania takiego pozwolenia, pociąg wyprawić nie wolno.



19. Nastawienie zwrotnicy wyjazdowej po wyjeździe pociągu należy do obowiązków kl. rownika pociągu odjeżdżającego oraz zamknięcie zwrotnicy na zamek.
20. Posterunek odstępowy i przystanek osobowy Stojnów jest przystosowany do wsiadania i wysiadania podróżnych. Przystanek osobowy posiada poczekalnię dla podróżnych, a oświetlenia nie ma.
21. Odprawa osób i przesyłek bagażowych odbywa się w pociągu przez drużynę konduktorską.
22. Kierownik pociągu po przybyciu do stacji Chmielnik lub Raków Opat. obowiązany jest złożyć meldunek o stanie rozjazdów i urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu na posterunku odstępowym.
23. Nadzór techniczny nad stanem posterunku odstępowego i przystanku osobowego Stojnów należy do zawiadowcy stacji Chmielnik.  
Ogłędziny rozjazdów należą do zawiadowcy odcinka drogowego w Bogorii, a urządzeń zabezpieczenia ruchu do zawiadowcy odcinka zabezpieczenia i łączności w Jędrzejowie.
24. Dyżurny ruchu wyprawiając pociąg do krzyżowania z pociągiem przeciwnego kierunku na posterunku odstępowym Stojnów, obowiązany jest upewnić się czy drużyna pociągowa jest zaznajomiona z niniejszym regulaminem, a w razie przeciwnym obowiązany jest pouczyć ją za pokwitowaniem. -

Załącz. Nr 37

# REGULAMIN

OBŚLUGI POSTERUNKU ODSTĘPOWEGO, ŁADOWNI I PRZYSTANKU

OSOBOWEGO DRUGNIA.

1. Posterunek odstępowy Drugnia położony jest w km. 51,338 linii Jędrzejów Wąsk.-Rataje szlaku Chmielnik-Raków Opat.
2. Odległość od stacji Chmielnik wynosi 12,955 km.
3. Ruch pociągów na szlaku Chmielnik -Raków Opat. prowadzony na podstawie zapowiadania telefonicznego jak na linii jednotorowej szlaku podzielonego na odstępy
4. Znak wywoławczy posterunku odstępowego Drugnia "D", stacji Chmielnik "ch" i stacji Raków Opat. "R".
5. Posterunek odstępowy Drugnia przystosowany jest do wsiadania i wysiadania podróżnych.
6. Posterunek odstępowy Drugnia nie jest przystosowany do jednoczesnego wjazdu pociągów z dwóch przeciwnych kierunków. Pociąg z kierunku Rakowa powinien zatrzymać się przed zwrotnicą Nr 7, pierwszeństwo wjazdu przysługuje pociągowi kierunku nieparzystego od strony stacji Chmielnik na tor Nr 3 przy ograniczeniu szybkości do 5 km/godz. Pociągi winny zatrzymawać się w granicach ukresów. Pociąg parzysty na torze Nr 1 w granicach ukresów rozjazdów Nr 2 i 6, pociąg nieparzysty w granicach ukresów rozjazdów Nr 2 i 5 na torze Nr 3.

| Nr toru | przenaczenie toru | długość<br>użyteczna | mieści<br>wagonów | Uwagi |
|---------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|
| 1       | główny zasadniczy | 193                  | 16                |       |
| 2       | na i wyładunkowy  | 181                  | 15                |       |
| 3       | główny dodatkowy  | 193                  | 16                |       |



| Nr toru | przenaczenie toru | długość<br>użyteczna | mieści<br>wagonów | Uwagi |
|---------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|
| 5       | na i wyładunkowy  | 188                  | 15                |       |
| 7       | zeberko ochronne  | 20                   | -                 |       |

7. Wykaz zwrotnic i wykołojnic:

| Nr zwrot.<br>wykołoj. | zasadnicze<br>ustawienie  | sposób<br>przeł. | zamknięta<br>tak nie | klucze przecho <sup>w n</sup><br>w n są |
|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1                     | na zwrot. Nr. 2           | "r"              | zamk. u dyż. ruchu   | w kompl. klucz. szlak.                  |
| 2                     | na tor Nr 2               | "r"              | zamk.                | w zamku WK 1                            |
| 3                     | na tor Nr 3               | "r"              | zamk.                | w zamku WK 2                            |
| 4                     | na tor Nr 7               | "r"              | zamk.                | w kompl. klucz. szlak.<br>u dyż. ruchu  |
| 5                     | na tor Nr 3               | "r"              | zamk.                | w zamku zwrot. Nr. 4                    |
| 6                     | na tor Nr 1               | "r"              | zamk.                | w zamku WK 3                            |
| 7                     | na zwrot. Nr 6            | "r"              | zamk.                | w kompl. klucz. szlak.<br>u dyż. ruchu  |
| WK 1                  | nałożona na<br>torze Nr 2 | "r"              | zamk.                | w kompl. klucz. szlak.<br>u dyż. ruchu  |
| WK 2                  | nałożona na<br>torze Nr 5 | "r"              | zamk.                | w kompl. klucz. szlak.<br>u dyż. ruchu  |
| WK 3                  | nałożona na<br>torze Nr 2 | "r"              | zamk.                | w kompl. klucz. szlak.<br>u dyż. ruchu  |

8. Tarcze ostrzegawcze pojedyncze ustawione są od strony stacji Chmielnik w km. 50,924 i od strony stacji Raków Opat. w km. 52,119.

9. Posterunek odstępowy Drugnia posiada łączność telefoniczną z dyżurnym ruchu stacji Chmielnik i Raków Opat. po przewodzie pociagowym. Aparat telefoniczny umieszczony jest



w szafce przy drzwiach wejściowych do poczekalni dla dla podróżnych otwieranej przy użyciu klucza konduktorskiego. Aparat telefoniczny jest dostępny drużynie pociągowej w ciągu całej doby. Przy aparacie znajduje się dziennik telefoniczny.

10. Stacja Chmielnik posiada komplet kluczy zwrotnicowych od bocznicy, posterunków odstępowych Nr 1 czynny i Nr 3 zapasowy a stacji Raków Opat. Nr 2 czynny i Nr 4 zapasowy.
11. Przed wyprowadzeniem pociągu do krzyżowania z pociągiem przeciwnego kierunku na posterunku odstępowym i dla dokonania obsługi bocznicy i ładowni położonych na szlaku Chmielnik - Raków Opat, dyżurny ruchu wydaje kierownikowi pociągu komplet kluczy zwrotnicowych za pokwitowaniem w dzienniku ruchu R-1, a niezależnie od tego numer wydanego kompletu kluczy wpisuje do raportu z jazdy kierownika pociągu.
12. Po dokonaniu krzyżowania pociągów i obsługi ładowni, kierownik pociągu po powrocie do stacji Chmielnik lub Raków Opat, zwraca dyżurnemu ruchu komplet kluczy zwrotnicowych za pokwitowaniem w raporcie z jazdy pociągu.
13. Dyżurni ruchu stacji Chmielnik i Raków Opat, w telefonogramach zapowiadawczych dodają "z kluczeniem" przy oznajmianiu odjazdu i potwierdzaniu przybycia pociągu, po uprzednim sprawdzeniu otrzymanych kluczy i umieszczeniu ich na kontrolnej tablicy kluczowej.  
Komplet kluczy zwrotnicowych stacji sąsiedniej zwracają pierwszym pociągiem,
14. Krzyżowanie pociągów na posterunku odstępowym Drugnia przeprowadzają kierownicy pociągów, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na wyjazd według wzoru "A" lub "B".
15. Kierownik pociągu przybyłego wcześniej do krzyżowania po stwierdzeniu, że pociąg zatrzymał się w granicach



ukresów, zgłasza dyżurnemu ruchu stacji Chmielnik i Raków Opat. przybycie pociągu do posterunku odstępowego telefonogramem uprzednio wpisanym do dziennika telefonicznego. Sprawdza tor, na który ma być przyjęty pociąg zprzeciwne go kierunku. Po upewnieniu się żadnych przeszkód do jego przyjęcia nie ma, kierownik pociągu przygotowuje drogę przebiegu na wjazd pociągu z przeciwnego kierunku, dozoru jąc zwrócić wchodzące w drogę przebiegu i przy zbliżaniu się pociągu podaje sygnał "do nie".

16. Przybycie pociągów do krzyżowania na posterunku odstępowym kierownicy pociągów zgłaszają przybycie pociągów każdy z osobna, podając czas przyjazdu.
17. Po uzyskaniu zgody od dyżurnych stacji do której pociąg zdąża, kierownicy pociągów zarządzają ich odjazdy.
18. Gdyby kierownik pociągu nie mógł się porozumieć z dyżurnym ruchu stacji do której pociąg zdąża, winien wysłać konduktora, pieszo lub innym środkiem lokomocji w celu otrzymania pisemnej zgody na przyjęcie pociągu. Bez otrzymania takiego pozwolenia pociągu wyprawić nie wolno.
19. Nastawienie zwrotnicy wjazdowej do wejścia pociągów na posterunek odstępowy do położenia zasadniczego, ustawienie zwrotnicy wyjazdowej po dokonaniu krzyżowania i wyjeździe pociągu, należy do kierowników pociągów raz z zamknięciem na zamki kluczowe.
20. W przypadku wyprawienia pociągu z pracą manewrową na posterunku odstępowym i ładowni Drugnia, przybycie pociągu i gotowość jego do odjazdu, kierownik pociągu zgłasza dyżurnym ruchu obu stacji po całkowitym ukończeniu pracy manewrowej. Pracy manewrowej przed przybyciem do posterunku odstępowego pociągu przeciwnego kierunku i przed przeprowadzeniem krzyżowania, rozpocząć nie wolno.

Wpływ techniczne obsługi ładowni.

21. Ładownia Drugnia obsługiwana jest pociągami mieszanymi i towarowymi kursującymi na szlaku Chmielnik-Raków Dpat. według rozkładu jazdy pociągów.
22. Jednorazowo można podstawić pod i wyładunek na tor Nr 2 i 5 ładowni 30 wagonów.
23. Ograniczenia wjazdu lokomotyw na tory ładowni niema.
24. Wagony transporterowe z załadowanymi wagonami normalnotorowymi można podstawić tylko na tor Nr 5 ładowni. Podstawianie transporterów ładownych na tor Nr 2 zabronione.
25. Szybkość jazdy po torach ładowni nie może przekraczać z wagonami wąskotorowymi 10 km/godz. z wagonami transporterowymi 5 km/godz.
26. Wykonywanie manewrów odrzutem na wszystkich torach ładowni jest zabronione.
27. Do zabezpieczenia wagonów przed potoczeniem się i zbiegnięciem na torze Nr 2 nałożone są wykołnice Nr WK 1 i WK 3, na torze Nr 5 wykołnica Nr WK 2 i żeberko ochronne. Przy odsepianiu od składu pociągu wagonów przeznaczonych po odstawieniu na ładowni, pozostała część składu pociągu winna posiadać wszystkie hamulce ręczne zahamowane.
28. W czasie pracy manewrowej na ładowni obsługa zwrotnicy należy do kierownika pociągu. Kierownik pociągu czynności te może zlecić konduktorowi hamulcowemu o ile ważne czynności służbowe nie pozwalają mu na osobiste ich obsługiwanie.
29. Po ukończeniu obsługi ładowni wszystkie zwrotnice i wykołnice winny być ustawione w zasadniczym położeniu i zamknięte na zamki.
30. Wyjazd pociągu z ładowni odbywa się z toru Nr 1 lub 3.
31. Stali odbiorcy przesyłek, którzy złożyli na stacji



oświadczenia według wzoru Nr 22 DKP odbioru przesyłek dokonują bezpośrednio od kierownika pociągu na torze wyładunkowym.

Pozostali odbiercy dokonują odbioru przesyłek na stacji Chmielnik na zasadach ogólnych.

32. Sprawdzanie prawidłowości załadowania, obciążenia oraz stanu wagonów zabieranych, należy do drużyny konduktorskiej.

33. Kierownik pociągu po przyjeździe do stacji Chmielnik obowiązany jest złożyć meldunek o stanie rozjazdów i urządzić zabezpieczenia ruchu na Ładownik.

34. Nadzór techniczny nad stanem posterunku odstępowego i Ładownią Drugą należy do zawiadowcy stacji Chmielnik.

Oględziny rozjazdów i utrzymanie zwrotnic należy do torowistrza km odcinka drogowego w Bogorii.

35. Posterunek odstępowy Druga przystosowany jest jednocześnie jako przystanek osobowy nieobsadzony.

Odprawa podróżnych i przesyłek bagażowych należy do drużyny konduktorskiej.

36. Przystanek osobowy posiada poczekalnię dla podróżnych i oświetlenie elektryczne.

37. Dyżurny ruchu wyprowadzając pociąg do krzyżowania na posterunku odstępowym lub do obsługi Ładowni, obowiązany jest upewnić się czy drużyna pociągowa jest zaznajomiona z niniejszym regulaminem, a w razie przeciwnym obowiązany jest pouczyć ją za pokwitowaniem.

Załącznik Nr 38

REGULAMIN

PRACY MANEWROWEJ NA STACJI.

1. Stacja Chmielnik stanowi jeden rejon pracy manewrowej.
2. Do rejonu manewrowego należą wszystkie tory stacyjne.
3. Praca manewrowa wykonywana jest lokomotywami od pociągów kursujących na odcinku Stawiany Pińcz. Wąsk. - Bogoria przez drużynę konduktorską.
4. W czasie pracy manewrowej dokonywana jest obsługa torów na i wyjazdu kowych.
5. Zarządzenie rozpoczęcia i czas trwania pracy manewrowej należy do dyżurnego ruchu. Ogólny nadzór nad całością pracy manewrowej należy do dyżurnego ruchu, a bezpośrednio kierownictwo i nadzór nad manewrami należy do kierownika pociągu, który winien być obecny przez cały czas trwania pracy manewrowej przy manewrującym składzie.
6. Płozy hamulcowe w ilości 3-ech sztuk znajdują się w stojaku obok budynku dyżurnego ruchu.
7. Uszkodzone płozy hamulcowe należy zwracać zawiadowcy stacji do wymiany.
8. Po ukończeniu pracy manewrowej, zwrotniczy obowiązany jest znieść płozy hamulcowe do stojaka.
9. W przypadku przyciśnięcia płozu hamulcowego kołem wagonu, należy płoż usunąć przez zepchnięcie wagonu drągami żelaznymi z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Nie wolno pozostawiać płozu hamulcowego przyciśniętego kołem wagonu.
10. W jednej grupie można przetaczać 1 lokomotywę przy nieobsadzonych hamulcach nie więcej jak 16 osi.
11. Na postój nie można odstawiać wagonów na tory Nr 1, 2, 8 i 10.
12. Wykonywanie manewrów odrzutem na wszystkich torach



stacyjnych. jest zabronione.

13. Przy wykonywaniu pracy manewrowej należy ograniczyć szybkość jazdy do 5 km/godz. przy obsłudze torów na i wyładunkowych.
14. Dokonywanie manewrów z wagonami zajętych przez podróżnych jest zabronione.
- 15.. W czasie manewrów zwrotnice obsługiwane są przez zwrotniczego na polecenie kierującego manewrami.
16. W przypadku konieczności wyjazdu z manewrami na szlak poza ostatnią zwrotnicę wyjazdową, należy uzyskać telefonicznie zezwolenie dyżurnego ruchu.
17. Zajęcie toru głównego i głównego dodatkowego taborem w czasie pracy manewrowej wymaga zgody dyżurnego ruchu.-

zał. Nr 39

POMOC LECZĄCA I SANITARNA

=====

1. Na stacji znajduje się jedna skrzynka sanitarna w biurze dyżurnego ruchu i dwie pary noszy sanitarnych w magazynie.
2. O użyciu środków sanitarnych decyduje dyżurny ruchu.
3. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z ludźmi należy wzywać pogotowie ratunkowe z Chmielnika.
4. W przypadku stwierdzenia nagłego zgonu w wagonie, wagon ten należy wyłączyć z pociągu, a o wypadku zawiadomić Rejonowego Lekarza PKP w Stawianach Pińcz., Prokuraturę Rejonową w Busku i Posterunek Milicji Obywatelskiej w Chmielniku.
5. Lekarz Rejonowy PKP przyjmuje na stacji Stawiany Pińcz. Najbliższy szpital kolejowy mieści się w Krakowie i w Lublinie. Obwodowa Przychodnia Lekarska PKP mieści się w Kielcach.
6. Najbliższa Apteka Społeczna w Chmielniku ul. Rynek.-



zał. Nr 40

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Remizy przeciwpożarowej na stacji Chmielnik nie ma.
2. Sprzęt przeciwpożarowy jak<sup>2</sup> bosaki, tłumnice, wiadra umieszczony jest na ścianie magazynu i w budynku stacyjnym.  
Dwie sztuk hydronetek znajduje się w biurze dyżurnego ruchu.
3. Studnia z wodą znajduje się w odległości 150 mb. od budynku stacyjnego. Poza tym obok magazynu i obok budynku stacyjnego znajdują się skrzynia z piaskiem i zbiornik na wodę.
4. Na wypadek pożaru należy zawiadamiać telefonicznie Kierownika Straży pożarnej w Jędrzejowie przy WMD, Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielniku, Posterunek Milicji Obywatelskiej w Chmielniku i dyspozytora przewozów w Jędrzejowie.
5. Główne wyłączniki prądu elektrycznego znajdują się w biurze dyżurnego ruchu.
6. Po zakończeniu pracy w pomieszczeniach służbowych, należy ogień w paleniskach wygasić, pozamykać drzwi palenisk i popielnika.

Materiały łatwopalne należy przechowywać daleko od ognia i palenisk. Zabronione jest przechowywanie materiałów łatwopalnych na strychach.-

zał. Nr 41

WYDAWANIE OSTRZEŻEŃ DRUŻYNOM POCIAGOWYM

=====

1. Upoważnionym do nadawania telefonogramów według adresu liczbowego czternaście jest zawiadowca stacji a w czasie jego nieobecności dyżurny ruchu
2. Stacja Chmielnik prowadzi dwie książki ostrzeżeń oddzielnie dla każdego szlaku.
3. Książkę ostrzeżeń prowadzi dyżurny ruchu w służbie i jest odpowiedzialny za jej prowadzenie.
4. Nowo wprowadzone ostrzeżenia przy przekazywaniu służby, dyżurny ruchu zaznacza w dzienniku ruchu R - 1 w dzienniku zapowiadania pociągów dla danego szlaku.
5. Ostrzeżenia obowiązujące na następny miesiąc przehosi w książce ostrzeżeń dyżurny ruchu pełniący służbę w noc przejściową miesiąca kalendarzowego.-



zał. Nr 42

## REGULAMIN

=====

OBŚLUGI PRZEJAZDU STRZEŻONEGO POŁOŻONEGO W KM.40,744

=====

SZLAKU CHMIELNIK - RAKÓW OPAT.

=====

### Charakterystyka przejazdu.

=====

Przejazd położony jest na szosie Kielce - Busko i przecina tor główny zasadniczy.

Ze względu na duży ruch pojazdów, przejazd zalicza się do kategorii "A" strzeżonych.

Wzmocniony ruch kołowy odbywa się w czwartki w dni targowe.

### Zabezpieczenie przejazdu.

=====

Przejazd strzeżony jest przez dróżnika przejazdowego pełniącego służbę według ustalonego czasu pracy. Z obu stron po 12 metrów od skrajnych szyn ustawione są rogałki zwodzone mechanicznie. Pomost przejazdu i dojazdy asfaltowe.

Posterunek przejazdu posiada strażnicę i wyposażony jest w inwentarz: sygnały, instrukcję i telefon mający połączenie z dyżurnym ruchu stacji Chmielnik i Raków Opat. Ponadto na strażnicy znajduje się dziennik służby /Pracy / dróżnika przejazdowego oraz książka kontroli działania urządzeń rogatkowych na przejeździe, rozkład jazdy pociągów i narzędzia. Oświetlenie przejazdu elektryczne.

### Warunki obsługi przejazdu.

=====

Przed objęciem służby dróżnik przejazdowy winien sprawdzić inwentarz- stan i całość sygnałów, narzędzi, przepisów, książek, urządzeń na przejeździe i zapoznać się z sytuacją ruchową na szlaku.

Zdanie i przyjęcie służby dróżnicy wpisują do dziennika służby przez całą jego szerokość, odnotowując zauważone usterki

i braki.

Odejście pociągu z sąsiednich stacji dyżurny ruchu oznajmia dróżnikowi przejazdowemu przez podanie sygnału dzwonkowego o każdym pociągu dodatkowym, a niezależnie od tego o każdym pociągu stałym mieszanym wyprawianym co najmniej 3 minuty później i towarowym, który ma być wyprawiony co najmniej 10m wcześniej lub później, niż przewiduje rozkład jazdy pociągów. Po wywołaniu dróżnika przejazdowego znakiem okólnikowym /..../ dyżurny ruchu podaje numer pociągu dodatkowego, opóźnionego lub wyprawionego przed czasem, a czas powiadomienia dróżnik przejazdowy wpisuje do dziennika powiadomień dróżnika przejazdowego.

Dróżnik przejazdowy obsługujący rogatki przejazdu zapisuje podany mu przez dyżurnego ruchu numer pociągu i czas powiadomienia w książce powiadomień dróżnika przejazdowego.

Najpóźniej na 3 minuty dróżnik przejazdowy powinien wyjść na zewnątrz strażnicy, obserwować i odpowiednio regulować ruch pojazdów na przejeździe, aby zamknąć rogatki na 2 minuty przed przejściem pociągu.

Do zamykania rogatek dróżnik przejazdowy wychodzi z doborem sygnałów- w dzień z trąbką i chorągiewką, w nocy wznosi pionowo łaskę z białym światłem w stronę zbliżającego się pociągu i obserwuje przechodzący pociąg.

W razie zauważenia usterek w pociągu zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zatrzymuje pociąg, a gdy drużyna pociągowa niezauważy sygnałów i pociąg nie zatrzyma się, należy natychmiast telefonicznie powiadomić dyżurnego ruchu stacji do której pociąg zdąża o zauważonych usterekach.

Po przejściu pociągu i upewnieniu się, że w ślad za pociągiem nie jedzie inny pojazd, dróżnik przejazdowy otwiera rogatkę i zapisuje do dziennika godzinę i minuty przejścia pociągu. W czasie wolnym od przejścia pociągów, dróżnik przejazdowy czyści przejazd, usuwa drobne usterki w torze po 50 mb. z obu



stron, utrzymuje rowy odwadniające w czystości i szosę w granicach wyłączenia PKP.

Dróżnik przejazdowy obowiązuje/znajomość instrukcji D-20.

W przypadku uszkodzenia rogatek mechanicznych, do czasu usunięcia uszkodzenia, dróżnik przejazdowy powinien osłonić przejazd sygnałami D-20.

Podzkaż pracy dróżników.  
-----

Zmiana I-sza od osi przejazdu w stronę Chmielnika utrzymuje w porządku tor i podtorze na przestrzeni 50 mb.

Zmiana II-ga od osi przejazdu w stronę stacji Raków Opat. utrzymuje utrzymuje w porządku tor i podtorze na długości 50 mb.

Zmiana III-cia utrzymuje w porządku szosę i rowy odwadniające w granicach wyłączenia.

Zmiana IV-ta utrzymuje w należytym stanie wszystkie narzędzia i inwentarz.

Podczas gołoledzi dróżnik przejazdowy obowiązany jest posypywać piaskiem przejazd na odległość do 20 mb. od skrajnych szyn.-

zał. Nr 43

KALENDARZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

=====

| Miesiąc  | dekada | czas oświetlenia |      | ilość godzin palenia w ciągu |          |          |
|----------|--------|------------------|------|------------------------------|----------|----------|
|          |        | od               | do   | doby                         | miesiąca | kwartału |
| Styczeń  | I      | 16,05,           | 7,20 | 15,15                        |          |          |
|          | II     | 16,20            | 7,15 | 14,55                        |          |          |
|          | III    | 16,35            | 7,10 | 14,45                        | 46155    |          |
| Luty     | I      | 16,55            | 6,55 | 14,00                        |          |          |
|          | II     | 17,10            | 6,35 | 13,25                        |          |          |
|          | III    | 17,30            | 6,15 | 12,45                        | 380,35   |          |
| Marzec   | I      | 17,50            | 6,00 | 12,10                        |          |          |
|          | II     | 18,00            | 5,40 | 11,40                        |          |          |
|          | III    | 18,25            | 5,15 | 10,50                        | 347,40   | 1190,10  |
| Kwiecień | I      | 18,40            | 4,50 | 10,30                        |          |          |
|          | II     | 18,55            | 4,25 | 9,30                         |          |          |
|          | III    | 19,15            | 4,00 | 8,45                         | 282,00   |          |
| Maj      | I      | 19,30            | 3,35 | 8,05                         |          |          |
|          | II     | 19,45            | 3,15 | 7,30                         |          |          |
|          | III    | 20,00            | 3,00 | 7,00                         | 237,50   |          |
| Czerwiec | I      | 20,15            | 2,50 | 7,05                         |          |          |
|          | II     | 20,25            | 2,40 | 7,15                         |          |          |
|          | III    | 20,25            | 2,40 | 7,15                         | 190,50   | 701,40   |
| Lipiec   | I      | 20,25            | 2,50 | 6,25                         |          |          |
|          | II     | 20,20            | 3,15 | 6,55                         |          |          |
|          | III    | 20,10            | 3,20 | 7,10                         | 213,10   |          |
| Sierpień | I      | 19,50            | 3,40 | 7,50                         |          |          |
|          | II     | 19,30            | 4,00 | 8,30                         |          |          |
|          | III    | 20,10            | 3,20 | 9,05                         | 263,30   |          |
| Wrzesień | I      | 18,45            | 4,35 | 9,50                         |          |          |
|          | II     | 18,25            | 4,50 | 1,15                         |          |          |
|          | III    | 17,50            | 5,10 | 13,00                        | 313,10   | 789,50   |



| Miesiąc     | dekada | czas oświetlenia |      | ilość godzin palenia<br>w ciągu |          |          |
|-------------|--------|------------------|------|---------------------------------|----------|----------|
|             |        | od               | do   | doby                            | miesiąca | kwartału |
| Październik | I      | 17,30            | 5,20 | 13,10                           | 173,20   |          |
|             | II     | 17,05            | 5,40 | 13,45                           |          |          |
|             | III    | 16,45            | 6,00 | 14,45                           |          |          |
| Listopad    | I      | 16,25            | 6,20 | 13,55                           | 433,50   |          |
|             | II     | 16,10            | 6,30 | 14,20                           |          |          |
|             | III    | 16,00            | 6,50 | 14,50                           |          |          |
| Grudzień    | I      | 15,45            | 7,10 | 16,55                           | 573,50   | 1283,00  |
|             | II     | 15,45            | 7,10 | 16,55                           |          |          |
|             | III    | 16,05            | 7,20 | 15,25                           |          |          |

Uwaga: Czas dotyczy dni wyjątkowo <sup>średnio</sup> chmurnych, a w okresie dni wyjątkowo pochmurnych czas oświetlania może być wydłużony.-

Regulamin  
obsługi bocznic szlakowej

Nazwa bocznicy "Kamieniołom Ptasznik" w Chmielniku

Bocznicą eksploatowaną jest na podstawie zezwolenia nr WD3b-40/6/30/82 z dnia 24.12.82r.

3. Położenie bocznicy:

- a/ bocznicą odgałęzia się w km 40,378 od toru nr 1 szlaku jednotorowego między stacjami Chmielnik - Raków Opatowski
- b/ Profil podłużny torów na bocznicy tor 201 na długości 65 m 0 ‰, na długości 258 m wzniesienie 18 ‰ tory nr 202, 203, 205 i 207 na całej długości 0 ‰
- c/ Profil podłużny toru głównego na szlaku w miejscu odgałęzienia bocznicy na długości pociągów obsługujących bocznicę wynosi ‰ od strony stacji Chmielnik a od strony stacji Raków wynosi ‰
- d/ Odległość punktu zdawczo-odbierczego od zwrotnicy odgałęziającej bocznicę wynosi 366m
- e/ Odległość bocznicy od stacji obsługującej Chmielnik wynosi 1795 km

4. Klucz od zwrotnicy odgałęziającej znajduje się w wiązce kluczy szlakowych szlaku Chmielnik - Raków Opatowski.

5. Stacja opiekuńcza i taryfowa bocznicy Chmielnik

- a/ pod względem zamawiania wagonów stację Chmielnik odległą 1795 km
- b/ pod względem taryfowym stację Chmielnik odległą 1795 km

6. W miejscu odgałęzienia bocznicy posterunku ruchu nie ma

7. Sposób prowadzenia  ~~ruchu~~ ruchu na szlaku - na podstawie porozumienia telefonicznego

8. Obsługę bocznicy dokonuje się pociągiem bocznicowym

9. Pociągi do obsługi bocznicy wyprawiane są po torze Nr 1 od strony stacji Chmielnik. Po dokonaniu obsługi pociągi wracają torami nr 1 do stacji Chmielnik

10. Tory i urządzenia na bocznicy

a/ wykaz i przeznaczenie torów obsługiwanych przez PKP

| Nr toru | Przeznaczenie    | Długość w metrach<br>rzeczywista | użyteczna | Pojemność użyteczna<br>w osiach obliczeniowych |
|---------|------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 201     | dojazdowy        | 32,352                           | 249       | 72-20                                          |
| 202     | objazdowy        | 143,3                            | 72,218    | 216                                            |
| 203     | na i wyładunkowy | 190                              | 155       | 4512                                           |
| 205     | wyładunkowy      | 142,3                            | 71,4      | 216                                            |
| 207     | ob. ochronne     | 16,7                             | 16,7      | 5                                              |

b/ Pojemność bocznicy wynosi <sup>52</sup> dwuosiowych wagonów

c/ Przejazdy, przejścia dla pieszych, skrzyżowania na terenie bocznicy i sposób ich zabezpieczenia w czasie obsługi bocznicy - niema

11. Zdawanie wagonów odbywa się na torze 205 a odbieranie wagonów na torze nr 205

12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na bocznicy obsługiwanej przez PKP



a/ wykaz zwrotnic,wykolejnic znajdujących się na bocznicy.

| Nr zwrotn. i wykolej. | Zasadnicze położenie | Czy jest oświetl. | Sposoby obsługi i kto obsługuje   | Uzupełniający                                |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 201 na tor            | szlakowy nr 1        | nie               | "R" Drużyna pociąg. obsługującego |                                              |
| 202                   | Na tor 203           | nie               | "R" -"                            | Wzrostek W R 1 201                           |
| 203                   | Na tor 202           | nie               | "R" -"                            | Ohw                                          |
| 204                   | Na tor 202           | nie               | "R" -"                            | Ohw                                          |
| WK 201                | Na torze 201         | nie               | "R" -"                            | Na kraw. Pół. boku st. Chmielnik i Raków Op. |

b/ Łączność telefoniczna z bocznica istnieje za pomocą aparatu telefonicznego znajdującego się na stacji Chmielnik i na bocznicy za pośrednictwem poczty.

c/ Bocznica w czasie obsługi jest w nocy zewnętrznie Oświetlona .

### 13. Warunki techniczne obsługi bocznicy

a/ Do obsługi bocznicy nie można użyć lokomotyw serii-ograniczeń

b/ Jednorazowo można podstawić najwyżej wagonów 14, podstawienie większej ilości jest zabronione z uwagi na front naładunkowy -rampy przy torach 202, 203, 205.

c/ Sposób unieruchomienia składu na szlaku przed odłączeniem lokomotywy przez zahamowanie hamulcy ręcznych u wagonów.

d/ Odnosnie pory obsługi ograniczeń nie ma .

e/ Szybkość jazdy po torach bocznicy wynosi 5 km/h.

f/ Wagony ze stacji Chmielnik podstawiane na bocznice są ciągnięte.

Wagony zabierane z bocznicy do stacji Chmielnik są ciągnięte .

g/ Lokomotywy P K P mogą dojechać na bocznicy do punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca oznaczonego z napisem „Punkt zdawczo-odbiorczy”

h/ Odrzucenie wagonów na tory bocznicy jest zabronione .

i/ Sposób ~~zabezpieczenia~~ zabezpieczenia wagonów pozostawionych na torach zdawczo odbiorczych bocznicy przez zahamowanie i podhamowanie.

k/ Dozwolony nacisk osi na szynę. 6.

### 44. Porządek podstawiania wagonów na bocznice i zabieranie.

a/ Czynności dyżurnego ruchu stacji obsługującej przy wyprawieniu pociągu na bocznice . Dyżurny ruchu stacji Chmielnik mając do wyprawienia pociąg na bocznice Kamieniołomu Ptasznik przed wyprawieniem pociągu zapoznaje kierownika pociągu z planem pracy na bocznicy wręcza pracownikom komplet kluczy szlakowych szlaku Chmielnik -Raków Op. za pokwitowaniem w dzienniku R 1 a niezależnie od tego wpisuje numer wydanego kompletu do raportu z jazdy. Na wagony przeznaczone do podstawienia na bocznice sporządza i wręcza kierownikowi pociągu wykaz zdawczy R-25 . W oparciu o postanowienia działy 14,16,17,18,19,20 regulaminu technicznego stacji Chmielnik dokonuje przygotowania drogi przebiegu. Uzgadnia ze stacją Raków zapowiadanie pociągu ,wręcza kierownikowi pociągu pozwolenie na wyjazd i rozkaz szczególny na jazdę na bocznice i z powrotem i wyprawia pociąg.



b/ Drużyna pociągowa powinna się składać z maszynisty, pomocnika maszynisty, kierownika pociągu i przymajmniej jednego konduktora.

c/ Porządek czynności drużyny przy obsłudze bocznicy.

Po przybyciu pociągu do zwrotnicy 201 odgałęziającej bocznice następuje zatrzymanie pociągu kierownik pociągu otwiera wykołajnicę 201 i zwrotnicę 201 i po przygotowaniu drogi do jazdy na bocznice i dokonuje jesj obsługi zgodnie z poleceniem syżurnego ruchu.

d/ O <sup>zmianowej</sup> obsłudze należy zawiadomić przedstawiciela bocznicy telefonicznie za pośrednictwem <sup>bocznicy</sup> pociągowego aparatu.

e i f/ Bocznica nie posiada własnego środka trakcyjnego.

g/ Postępowanie przed wyjazdem z bocznicy na tor główny szlakowy

Po dokonaniu obsługi bocznicy sformowanie składu pociągu z wagonów przeznaczonych do zabrania, zabezpieczenia wagonów pozostających na bocznicy kierownik pociągu zarządza wyjechanie pociągu na tor szlakowy Nr.1. Nastawia wszystkie zwrotnice i wykołajnice i zamyka je w położenie zasadnicze, a następnie zarządza odjazd pociągu na stację Chmielnik.

h/ Pociąg jadący z powrotem z bocznicy po torze szlakowym Nr.1 przed wjazdem na stację powinien zatrzymać się przed rozjazdem wjazdowym na stację Chmielnik Nr. 42. i wjedzie na stację na podstawie podanego sygnału ręcznego " do mnie " podanego przez dyżurnego ruchu stacji Chmielnik.

i/ Klucze od zwrotnic kierownik pociągu zwraca dyżurnemu ruchu osobiście za pokwitowaniem w raporcie z jazdy pociągów działka " L ".

g/ Porządek czynności przy dalszej jeździe pociągu i wjeździe na stację oraz zwrocie kluczy.

Wracający pociąg na stację Chmielnik w czasie zbliżania się do zwrotnicy wjazdowej podaje sygnał " Baczność " dyżurny ruchu lub zwrotniczy zgodnie z Regulaminem Technicznym podaje sygnał " do mnie " i na ten sygnał poc. bocznicowy ma prawo wjazdu na stację i zatrzymuje się w granicach ukresów - Kierownik pociągu zarządza zahamowanie składu pociągu po czym udaje się do dyżurnego ruchu i zwraca uprzednio otrzymane klucze szlakowe do obsługi bocznicy dyż. ruchu za pokwitowaniem w raporcie z jazdy.

Warunki handlowe obsługi bocznicy.

a/ Kto i gdzie sprawdza prawidłowość załadowania i obciążenia wagonów oraz stan podstawionych i zabieranych



wagonów i ładunków oraz jakie wagony nie mogą być podstawiane.

Prawidłowość załadunku wagonów przy przyjęciu ich od posiadacza boczniczy sprawdza kierownik pociągu na podstawie otrzymanego wykazu R - 27, przekazywanie wagonów odbywa się za wykazem R-25 i sprawdza je przedstawiciel odbiorcy.

Ograniczeń odnośnie podstawiania wagonów na bocznicę wąskotorowych i normalnotorowych załadowanych na 1 lub 4-o osiowych na 2 transportery nie ma.

b/ Kto dokonuje czynności zdawczo odbiorczych.

Przy przekazywaniu wagonów na bocznicę, kierownik pociągu za wydaniem zdawczym R-25, a odbioru dokonuje przedstawiciel boczniczy przez potwierdzenie odbioru własnoręcznym podpisem i pieczęcią usługobiorcy.

Przy przyjęciu przez PKP wagonów zabieranych z boczniczy, kierownik pociągu prześ sprawdzenie i potwierdzenie zwrotu podpisem na wykazie R-27.

c/ Czy użytkownik boczniczy ma obowiązek grupowania wagonów zdawanych na stację i w/g jakiego porządku - nie z braku środka lokomocji - lokomotywy manewrowej.

Zawiadowca Stacji

*N/4 Nowak*  
/=/ Jerzy Nowak

Kontroler Przewozów

*J. Górski*  
/=/ Józef Górski


ZAKAZ WJEZDU

Zakaz wjazdu

Chebn, data 5/28 1932.

*W. Górecki*  
W. Górecki

# Szkic sytuacyjny bocznicy kolejowej Spółdzielni Pracy „Kopaliny Mineralne” Kamieniołom „Płasznik” w Chmielniku





Zarząd Kolei Dojazdowych  
w Chełmie  
Kierownik Kolei Dojazdowej  
w Jędrzejowie

**Rys. WKD**  
**2/83**

|              |                   |          |                    |
|--------------|-------------------|----------|--------------------|
| Kreślił:     | inż. E. Szajowski | 15.01.83 | <i>[Signature]</i> |
| Sprawdził:   |                   |          |                    |
| Zatwierdził: |                   |          |                    |







Skala  $\frac{1:1000}{1:500}$



# N O R M Y C Z A S U

## NA POSZCZEGOLNE CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PRACĄ POCIĄGU

### TOWAROWEGO

| L.p. | Określenie czynności | norma<br>czasu | Początek i czas trwania normy |       |       |    |    |    |    |    |    |    |             |  |
|------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------------|--|
|      |                      |                | 0                             | 5     | 10    | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |             |  |
| 1    | obsługa toru Nr 3    | 10             | -----                         |       |       |    |    |    |    |    |    |    |             |  |
| 2    | obsługa toru Nr 4    | 8              |                               | ----- |       |    |    |    |    |    |    |    |             |  |
| 3    | obsługa toru Nr 5    | 10             |                               |       | ----- |    |    |    |    |    |    |    |             |  |
| 4    | obsługa bocznic G.S. | 60             |                               |       |       |    |    |    |    |    |    |    | 60- 80 min. |  |

Zdanie i przyjęcie wagonów oraz czas potrzebny na załatwienie czynności związanych z wyprawieniem pociągu powinien mieścić się w granicach wyznaczonego postoju pociągu.

Czas czynności związanych z wyprawieniem pociągu ustala się na 5 minut.

Ogólny postój pociągu nie powinien przekraczać 80 min.--

*WRS Skibiński*

ZARZĄD KOLEI DOJAZDOWYCH  
Zastępca

Chelm, dnia 27 / 10 / 19 19 r.

*Antoni*

W1021  
86.01.23

REGULAMIN TECHNICZNY  
punktu naprawy wagonów na stacji Chmielnik

ważny od dnia ..... 1986-01-8 13

Sporządził:

1986.01.03

NACZELNIK

Krzysztof Góral

Uzgodnił:

Kierownik Koła

inż.

inż. Leszek Kapeła  
Zastępca

inż. Tomasz

Sprawdził:

Kontroler St. Mechanicznej

Błażej Kreps

Zatwierdził:

Naczelnik

w/z

inż. Jan Pietrzak  
Zastępca

Regulamin sporządzono w ..... 7 ..... jednostronnych egzemplarzach

Regulamin zawiera ..... 2 ..... stron.

WPLYNEŁO

dnia 26.01.23

89



pracy punktu dokonywającego napraw wagonów towarowych i  
transporterów bez wyłączenia z ruchu na stacji Chmielnik.

1. Napraw będą dokonywać samodzielnie pełniący służbę z porze dzienną, uprzednio przeszkoleni z Jędrzejowa.
2. Napraw mogą dokonywać na każdym z torów po uprzednim zabezpieczeniu przed najechaniem lub zbliżeniem zgodnie z § 154 instr. 28 2.
3. Wyższe narzędzia pracy winny odpowiadać obowiązującym przepisom RM.
4. W czasie dokonywania napraw pracownik winien używać odziei i sprzętu ochrony osobistej ze szczególnym podkreśleniem kamizelki ochronnej /pomarańczowej/ oraz kasku ochronnego.
5. W czasie wykonywania napraw tabory używać drewnianych lotosów zabezpieczających przed przebiegnięciem i przebiegnięciem. Jeżeli naprawa będzie się odbywać w składzie pociągu wykonujący naprawę musi być zabezpieczony przez innego pracownika.
6. Pracownik zatrudniony na punkcie winien być przeszkolony z przepisów RM, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 6, RM 7, RM 8.
7. Obowiązki związane z utrzymaniem taboru przy wagonach powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi regulaminem.
8. Zakres dokonywania napraw obejmuje:
  - a/ wymiana klocków hamulcowych.
  - b/ regulacja ciągów hamulcowych
  - c/ wymiana osprzętu.
  - d/ wymiana renora.
  - e/ wymiana cięśnek resorowych.
  - f/ uzupełnianie i wymiana poprzeczek metalicznych.
  - g/ uzupełnianie stanu oleju osiowego w łożyskach i smarownicach oraz konserwacja.
  - h/ wymiana i naprawa urządzeń ciągnico-sterujących.
9. Naprawiane wagony wpisane do książki napraw bieżących z wyłączeniem - nie są użytych materiałów i części.
10. Za bezpieczeństwo pracy pracowników wykonujących naprawy taboru odpowiedzialny jest dyspozytor ruchu pełniący służbę.
11. Jeżeli nastąpi potrzeba wykonania naprawy wagonu samodzielnymi ustawić ruchy w położenie ochronne, ustawi tarozę 21 /stój/ Alacze prędkości dyspozycją ruchu, który wydać tabliczkę z napisem "tor zamknięty" do dokonania tych czynności samodzielnymi po uzgodnieniu z dyspozytorem ruchu przystąpi do naprawy.
12. Regulamin niniejszy stanowi część składową regulaminu technicznego stacji. z wyjątkiem osób, które przysięgły do wiadomości na pokontynu-

Jędrzejów dnia 1985.11.25

NACZELNIK

Krzysztof Górak



Stacja Kolei Dojazdowej  
w Chmielniku

Nr WRS 106/87

Larząd  
Kolei Dojazdowych  
w Chmielnie

W związku z przystosowaniem na HU Drugiego toru Nr 2 do krzyżowania się pociągów transportowych uprzejmie proszę o przeanalizowanie i wydanie odpowiednich decyzji w poniżej opisanym sprawach:

1. Na HU Drugiego znajduje się aktualnie dwa tony wydunkowe Nr 2 i 5, przy torze Nr 2 znajdują się place drierawne 95 w Chmielniku. Do krzyżowania się pociągów przeznaczone są tony Nr 1 i 3. Zarzącom jednocześnie że na tych torach nie mogą się odbywać krzyżowania pociągów transportowych z powodu braku skrajni. HDZ Bogonia przystosować tor Nr 2 do tych celów. Obecnie chcielibyśmy przeznaczyć tor Nr 2 do krzyżowania i tor Nr 1. Natomiast tor Nr 5 w dalszym ciągu będzie torem wydunkowym i natładunkowym.
2. Do HU Drugiego od 2 lat napływa bardzo mało przemytek - więc likwidacja placów wydunkowych przy torze Nr 2 nie wpłynie na zmniejszenie się frontu wydunkowego.
3. Przeznaczenie toru Nr 2 do krzyżowania w bardzo dużym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo ruchu pociągów, które w tej chwili jest niejednoznaczne



problemem, zwłaszcza w okresie nocnym i w nie-  
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Upokrejmie prosze ZKD Chetm o przeanalizowa-  
nie w/w sprawy i jezeli to mozliwe o zezwolenie  
na likwidacje placow skierowanych przy tone nr 2,  
edycja wykolejnic i przeznaczenie tegoz tonu do kryjo-  
wania sie ponizow.

Po otrzymaniu z ZKD Chetm decyzji skierujemy  
poprawki do regulaminu technicznego stacji ktorego  
projekt znajduje sie w ZKD.

Otrzymuz do wiadomosci:

1. HKD Jolkejow.
2. HDZ Bogona.
3. HTC Jolkejow.

Zawladowna

Jerzy Nowak

Larząd  
Kolei Dojazdowej.  
w Chelmie

Nawiązując z tym, że na st Chmielnik od roku 1982 nie jest ogólnie eksploatowany obrot (trw., trójka) prosimy o rozważenie na jego likwidację. W jego skład wchodzi, tony Nr. 6 (zeberko ochronne) 8 i 10, a także rozjazdy Nr 2, 5, 7, 8. Części te mogłyby być użyte do innych celów.

W obecnej chwili ze względu na to że nie jest on konserwowany nie wstawa się tam żadnych wagonów. Miał on zastosowanie w czasach, gdy kursowały parowozy i na tej stacji dokonywano był ich obrot.

Prosimy o przeanalizowanie powyższego i wyłożenie decyzji o likwidacji tego „trójka”, a po otrzymaniu decyzji z LKD Chelm wniesienie poprawki do regulaminu technicznego stacji.

Doniesienia:

1. NDL Jednostka.
2. NDL Bogonia.

Zawied

Jerzy